



**BOSCH**

# TSM6A...

[cz]

Návod k použití



## **Použití podle určení**

**Tyto pokyny si pečlivě přečtěte, postupujte podle nich a ponechte si je pro pozdější potřebu! V případě, že tento spotřebič předáváte jiné osobě, přiložte tyto pokyny ke spotřebiči.**

Nebudete-li tyto pokyny pro správné používání spotřebiče používat, výrobce se zříká odpovědnosti za jakékoli následné škody. Tento spotřebič je určen k použití v domácnosti. Spotřebič používejte pouze ke zpracování běžného množství potravin a po dobu, která je běžná při domácím používání. Tento spotřebič je vhodný pouze k mletí pražené kávy nebo zrnkové kávy espresso. Spotřebič nesmí být používán ke zpracování jiných látek či potravin (např. cukru). Osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo osoby s nedostatkem zkušeností nebo vědomostí smí spotřebič používat pouze pod dohledem odpovědné osoby a/nebo pokud byly odpovědnou osobou poučeny a pochopily rizika, která z použití spotřebiče mohou vyplývat. Spotřebič a napájecí kabel uchovávejte mimo dosah dětí a nenechávejte je spotřebič obsluhovat. Děti si se spotřebičem nesmí hrát. Děti nesmí spotřebič ani čistit a udržovat.

---

## **Bezpečnostní pokyny**

### **⚠ Riziko zásahu elektrickým proudem a riziko vzniku požáru!**

Používejte tento spotřebič pouze ve vnitřních prostorách při pokojové teplotě a v nadmořské výšce do 2 000 m. n. m. Nepokládejte spotřebič na horké povrchy ani do jejich blízkosti, např. blízko varné desky. Spotřebič připojujte a uvádějte do provozu jen podle údajů uvedených na typovém štítku. Spotřebič nepoužívejte, pokud je napájecí kabel a/nebo spotřebič poškozen. Spotřebič můžete nechat opravit pouze v našem zákaznickém servisu, např. pokud jde o výměnu poškozeného napájecího kabelu, abyste se nevystavovali riziku. Napájecí kabel se nesmí dostat do kontaktu s horkými částmi a zároveň se vyhněte jeho tahání přes ostré hrany. Spotřebič ani napájecí kabel nikdy neponořujte do vody ani jej nemyjte v myčce na nádobí. Nečistěte spotřebič pomocí parních přístrojů. Na spotřebič nesahejte vlhkýma rukama. Spotřebič je nutné odpojit od sítě po každém použití, kdykoli zůstane spotřebič bez dozoru, než jej začnete skládat nebo rozkládat, před čištěním a v případě poruchy.

### **⚠ Riziko poranění!**

Zapnutý spotřebič nikdy nenechávejte bez dozoru! Spotřebič nikdy nenechávejte zapnutý po dobu delší, než je nutné pro zpracování surovin. Po použití spotřebiče vyčkejte, dokud se nezastaví. Nenechávejte spotřebič běžet naprázdno.

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!