

**ET-2720 Series / L3160 Series**

# **Uživatelská příručka**

## Obsah

### O této příručce

Úvod k příručkám. . . . .	6
Vyhledání informací pomocí příručky. . . . .	6
Značky a symboly. . . . .	8
Popisy používané v této příručce. . . . .	8
Odkazy na operační systémy. . . . .	8

### Důležité pokyny

Bezpečnostní pokyny. . . . .	10
Bezpečnostní pokyny pro inkoust. . . . .	10
Varování a důležité informace o tiskárně. . . . .	11
Důležité informace a varování pro nastavení tiskárny. . . . .	11
Důležité informace a varování pro používání tiskárny. . . . .	11
Důležité informace a varování pro převážení nebo skladování tiskárny. . . . .	12
Varování a důležité informace o používání tiskárny s bezdrátovým připojením. . . . .	12
Varování a důležité informace o používání displeje LCD. . . . .	12
Ochrana osobních informací. . . . .	12

### Základní informace o tiskárně

Názvy dílů a funkcí. . . . .	13
Ovládací panel. . . . .	15
Průvodce k LCD displeji. . . . .	15
Průvodce domovskou obrazovkou. . . . .	16
Zadávání znaků. . . . .	17

### Síťová nastavení

Typy síťového připojení. . . . .	18
Wi-Fi připojení. . . . .	18
Připojení Wi-Fi Direct (jednoduchý přístupový bod). . . . .	18
Připojení k počítači. . . . .	19
Připojení k chytrému zařízení. . . . .	20
Připojení k chytrému zařízení přes bezdrátový směrovač. . . . .	20
Připojení k zařízení iPhone, iPad nebo iPod touch pomocí funkce Wi-Fi Direct. . . . .	21
Připojení k zařízením se systémem Android s použitím režimu Wi-Fi Direct. . . . .	24

Připojení k zařízením nevybaveným systémem iOS či Android pomocí funkce Wi-Fi Direct. . . . .	26
Nastavování sítě Wi-Fi na tiskárně. . . . .	29
Provedení nastavení Wi-Fi zadáním identifikátoru SSID a hesla. . . . .	29
Nastavení sítě Wi-Fi stisknutím jediného tlačítka. . . . .	30
Nastavení sítě Wi-Fi pomocí kódu PIN (WPS). . . . .	31
Kontrola stavu síťového připojení. . . . .	32
Ikona sítě. . . . .	32
Tisk zprávy o síťovém připojení. . . . .	32
Tisk stavového listu sítě. . . . .	38
Výměna nebo přidání nového směrovače bezdrátové sítě. . . . .	39
Změna způsobu připojení k počítači. . . . .	39
Změna nastavení Wi-Fi Direct (jednoduchý přístupový bod). . . . .	40
Deaktivace sítě Wi-Fi z ovládacího panelu. . . . .	41
Odpojení připojení Wi-Fi Direct (jednoduchý přístupový bod) z ovládacího panelu. . . . .	41
Obnovení nastavení sítě z ovládacího panelu. . . . .	42

### Příprava tiskárny

Vkládání papíru. . . . .	43
Dostupný papír a kapacita. . . . .	43
Vkládání papíru do Zadní podávání papíru. . . . .	46
Postup a bezpečnostní zásady vkládání obálek. . . . .	48
Vkládání dlouhých papírů. . . . .	48
Seznam typů papíru. . . . .	49
Vkládání originálů. . . . .	49
Vkládání předloh na Sklo skeneru. . . . .	49
Možnosti nabídky pro volbu Nast.. . . . .	51
Možnosti nabídky pro volbu Údržba. . . . .	51
Možnosti nabídky pro volbu Nast. tiskárny. . . . .	52
Možnosti nabídky pro volbu všechna nastavení Wi-Fi/sítě. . . . .	53
Možnosti nabídky pro volbu Služby Epson Connect. . . . .	53
Možnosti nabídky pro volbu Služby Google Cloud Print. . . . .	54
Možnosti nabídky pro volbu Tisk stavu. . . . .	54
Možnosti nabídky pro volbu Počítadlo tisku. . . . .	55
Možnosti nabídky pro volbu Obnovit výchozí nastavení. . . . .	55
Možnosti nabídky pro volbu Aktualizovat FW. . . . .	55

Úspora energie. . . . .	56
Úspora energie — ovládací panel. . . . .	56

## **Tisk**

Tisk pomocí ovladače tiskárny v systému Windows. . . . .	57
Přístup k ovladači tiskárny. . . . .	57
Základní informace o tisku. . . . .	57
Tisk po obou stranách. . . . .	59
Tisk několika stránek na jeden list. . . . .	60
Tisk a stohování podle pořadí stránek (tisk v obráceném pořadí). . . . .	60
Tisk zmenšeného nebo zvětšeného dokumentu. . . . .	61
Tisk jednoho zvětšeného snímku na více listů (tvorba plakátu). . . . .	62
Tisk se záhlavím a zápatím. . . . .	68
Tisk vodoznaku. . . . .	69
Tisk více souborů najednou. . . . .	69
Tisk pomocí funkce univerzálního barevného tisku. . . . .	70
Nastavení barvy tisku. . . . .	71
Tisk ke zdůraznění tenkých čar. . . . .	72
Tisk jasných čárových kódů. . . . .	72
Zrušení tisku. . . . .	73
Možnosti nabídky pro ovladač tiskárny. . . . .	73
Tisk pomocí ovladače tiskárny v systému Mac OS. . . . .	75
Základní informace o tisku. . . . .	75
Tisk několika stránek na jeden list. . . . .	77
Tisk a stohování podle pořadí stránek (tisk v obráceném pořadí). . . . .	77
Tisk zmenšeného nebo zvětšeného dokumentu. . . . .	78
Nastavení barvy tisku. . . . .	79
Zrušení tisku. . . . .	79
Možnosti nabídky pro ovladač tiskárny. . . . .	79
Provozní nastavení ovladače tiskárny pro systém Mac OS. . . . .	81
Tisk z chytrých zařízení. . . . .	82
Používání funkce Epson iPrint. . . . .	82
Použití modulu plug-in Epson Print Enabler. . . . .	83
Používání funkce AirPrint. . . . .	84
Zrušení probíhající úlohy. . . . .	85

## **Kopírování**

Kopírování. . . . .	86
Kopírování více originálů na jeden list. . . . .	86
Možnosti nabídky pro kopírování. . . . .	87

## **Skenování**

Skenování pomocí ovládacího panelu. . . . .	89
Skenování do počítače. . . . .	89
Skenování s použitím WSD. . . . .	93
Skenování z počítače. . . . .	95
Skenování pomocí Epson Scan 2. . . . .	95
Skenování z chytrých zařízení. . . . .	98
Instalování Epson iPrint. . . . .	98
Skenování pomocí Epson iPrint. . . . .	98

## **Doplňování inkoustu**

Kontrola hladiny inkoustu. . . . .	100
Kontrola hladiny inkoustu – systém Windows. . . . .	100
Kontrola hladiny inkoustu — systém Mac OS. . . . .	100
Kódy nádobek s inkoustem. . . . .	100
Pokyny k manipulaci s nádobkami s inkoustem. . . . .	101
Doplnění nádržek s inkoustem. . . . .	102

## **Údržba tiskárny**

<b>Ochrana tiskové hlavy před vysušením. . . . .</b>	<b>107</b>
Kontrola a čištění tiskové hlavy. . . . .	107
Kontrola a čištění tiskové hlavy — ovládací panel. . . . .	107
Kontrola stavu tiskové hlavy a její čištění – Windows. . . . .	108
Kontrola stavu tiskové hlavy a její čištění — systém Mac OS. . . . .	108
Spuštění funkce Výkonné čištění. . . . .	109
Spuštění funkce Výkonné čištění — ovládací panel. . . . .	109
Spuštění funkce Výkonné čištění — systém Windows. . . . .	110
Spuštění funkce Výkonné čištění — systém Mac OS. . . . .	110
Nastavení tiskové hlavy. . . . .	110
Zarovnání tiskové hlavy — ovládací panel. . . . .	111
Čištění dráhy papíru v případě rozmazávání inkoustu. . . . .	111
Čištění Sklo skeneru. . . . .	111
Kontrola celkového počtu stran vytištěných v tiskárně. . . . .	112
Kontrola celkového počtu stran podaných do tiskárny — ovládací panel. . . . .	112
Kontrola celkového počtu stran vytištěných v tiskárně – systém Windows. . . . .	113
Kontrola celkového počtu stran podaných v tiskárně — systém Mac OS. . . . .	113

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!