

Rohnson®

Návod k použití
NAPAŘOVACÍ ŽEHLIČKA
R-391



Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro případ další potřeby.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY**ČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ**

- Pokud dojde k poškození spotřebiče nedodržením pokynů v této příručce, záruka se stává neplatnou. Výrobce/dovozce nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené nedodržením pokynů psaných v manuálu. Nedbalé používání spotřebiče není v souladu s podmínkami tohoto návodu.
- Před připojením spotřebiče k síťové zásuvce se ujistěte, že se napětí uvedené na typovém štítku spotřebiče shoduje s elektrickým napětím zásuvky.
- Spotřebič připojte pouze k řádně uzemněné zásuvce.

UPOZORNĚNÍ

- Tento spotřebič smí být zapojen pouze do zásuvky jistěné 16 A.
- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí vykonávat děti, pokud nejsou starší 8 let a pod dozorem. Spotřebič a jeho síťový kabel udržujte mimo dosah dětí mladších 8 let.
- Děti si se spotřebičem nesmějí hrát.
- Nepoužívejte spotřebič k jiným účelům, než pro které je určen.
- Spotřebič není určen k ovládní prostřednictvím programátoru, vnějšího časového spínače nebo dálkového ovládní.
- Pokud spotřebič nepoužíváte nebo plánujete čištění, vždy ho vypněte a odpojte ze síťové zásuvky.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud nefunguje správně, byl upuštěn na zem, poškozen nebo ponořen do vody. Spotřebič s poškozenou vidlicí síťového kabelu je zakázáno používat. V žádném případě neopravujte spotřebič sami. Na spotřebiči neprovádějte žádné úpravy – vzniká nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Veškeré opravy a seřízení tohoto spotřebiče svěřte autorizovanému servisnímu středisku.
- Neodpojte spotřebič ze síťové zásuvky tahem za síťový kabel – vzniká nebezpečí poškození síťového kabelu/síťové zásuvky.

- Nedovolte, aby se napájecí kabel dotýkal ostrých hran nebo horké žehlicí části.
- Je doporučeno nezapojovat spotřebiče s vysokým příkonem do stejného el. okruhu. Neponořujte žehličku do vody nebo jiných tekutin.
- Spotřebič je určen pro použití v domácnosti, není určen pro průmyslové použití. Spotřebič není určen pro použití ve venkovních prostorech.
- Žehličku odkládejte pouze na její odkládací část, nepokládejte ji na kovový či drsný povrch.
- Spotřebič nikdy nepoužívejte v blízkosti vany, umyvadla nebo jiných nádob s vodou.
- Nenechávejte žehličku bez dozoru, pokud je zapojena do el. sítě nebo pokud zcela nevychladla.
- Aby nedošlo k popálení, vyhněte se kontaktu s horkými částmi žehličky, s horkou vodou či párou.
- Nikdy nesměřujte žehlicí plochu k osobám nebo ke zvířatům.
- Vždy žehličku umístěte nebo ji používejte na stabilním a vodorovném povrchu.
- Při použití žehličky musí být uzávěr zásobníku na vodu dobře uzavřený.
- Nelijte do zásobníku na vodu vůni, ocet, škrob, odstraňovače vodního kamene, aviváž nebo jiné chemické činidlo.
- Nenechávejte žehličku žehlicí plochou na tkaninách nebo na hořlavém povrchu.
- Spotřebič nechte po odpojení z el. sítě zcela vychladnout.
- Po každém použití vyprázdněte zásobník na vodu.
- Nedotýkejte se spotřebiče mokřýma nebo vlhkýma rukama.

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!