

1	OBLAST POUŽITÍ	3
2	POPIS	3
3	SEZNAM OBSAHU BALENÍ	3
4	SYMBOLY	3
5	OBCENÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ELEKTRICKÉ NÁSTROJE	4
5.1	<i>Pracovní oblast</i>	4
5.2	<i>Elektrická bezpečnost</i>	4
5.3	<i>Osobní bezpečnost</i>	4
5.4	<i>Používání elektrických nástrojů a péče o ně</i>	5
5.5	<i>Servis</i>	5
6	ZVLÁŠTNÍ BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY PRO BEZŠŤŮROVÉ NŮŽKY NA TRÁVU / PLOTŮŘEZ	5
6.1	<i>Bezpečnostní upozornění pro plotořez</i>	5
6.2	<i>Bezpečnostní upozornění pro nůžky na trávu</i>	6
6.3	<i>Bezpečnostní upozornění pro akumulátor / nabíječku akumulátoru</i>	6
7	PROVOZ	7
7.1	<i>Nabíjení</i>	7
7.1.1	<i>Displej indikující stupeň nabití akumulátoru</i>	7
7.2	<i>Zapínání a vypínání</i>	8
7.2.1	<i>Zapnutí:</i>	8
7.3	<i>Výměna čepele</i>	8
7.3.1	<i>Odstranění</i>	8
7.3.2	<i>Nasazení</i>	8
8	PRACOVNÍ POKYNY	9
8.1	<i>Polotořez</i>	9
8.1.1	<i>Zastříhování živého plotu</i>	9
8.2	<i>Nůžky na trávu</i>	9
8.2.1	<i>Ořezávání okraji</i>	9
9	ÚDRŽBA	9
9.1	<i>Údržba čepele</i>	10

9.2	Čištění a skladování.....	10
9.3	Servisní oddělení	10
10	TECHNICKÉ ÚDAJE	10
11	ZÁRUKA	11
12	ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ	11
12.1	Akumulátor.....	11
13	PROHLÁŠENÍ O SHODĚ	12

LITHIUM-IONTOVÉ NŮŽKY NA TRÁVU / PLOTOŘEZ 7,2 V POWXG2032

1 OBLAST POUŽITÍ

Tento výrobek slouží k lehkému prostřihávání a úpravám křovin, živých plotů a trávy při domácím použití. Nástroj není určen ke komerčnímu využití.



UPOZORNĚNÍ! Než začnete zařízení používat, přečtěte si v zájmu své vlastní bezpečnosti tuto příručku a obecné bezpečnostní instrukce. Váš elektrický nástroj by se měl předávat dalším osobám jen s těmito pokyny.

2 POPIS

- | | |
|--|--|
| 1. Čepel | 6. Hlavní vypínač |
| 2. Knoflík displeje se stavem nabití akumulátoru | 7. Kryt mechaniky SDS |
| 3. Světélko LED informující o nabíjení | 8. Nabíječka akumulátoru |
| 4. Bezpečnostní pojistka | 9. Pouzdro z měkkého ABS |
| 5. Rukojeť s měkkým úchopem TPR | 10. Knoflík k uvolnění krytu mechaniky SDS |

3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ

- Odstraňte veškeré balicí materiály
- Odstraňte zbývající obaly a přepravní přípravky (jsou-li přítomny)
- Zkontrolujte úplnost obsahu obalu.
- Zkontrolujte, zda na zařízení, síťové přírodní šňůře, zástrčce a veškerém příslušenství nevznikly během přepravy škody.
- Uložte si balicí materiály na co nejdříve dobu, nejlépe až do konce záruční doby. Potom je zlikvidujte vyhozením do místního systému na odvoz odpadu.



VAROVÁNÍ Balicí materiály nejsou vhodné na hraní! Děti si nesmějí hrát s plastovými sáčky! Nebezpečí udušení!





- | | |
|---------------------------------|---------------------------|
| 1 x čepel na seřezávání křovin | 1 x nabíječka akumulátoru |
| 1 x čepel na sestřihávání trávy | 1 x provozní návod |
| 2 x kryt čepele (nasazený) | 1 x kovová skříňka |



Jestliže některé díly chybí nebo jsou poškozeny, obraťte se na svého obchodníka.

4 SYMBOLY

V této příručce a/nebo na stroji se používají následující symboly:

	Před použitím si přečtěte návod k použití.		Nabíječka akumulátoru obsahuje bezpečnostní transformátor.
	Nikdy stroj neprovozujte za deště nebo za vlhka či mokra. Za vlhka hrozí nebezpečí zasažení elektrickým proudem.		Nabíječku akumulátoru používejte jen ve vnitřním prostoru.

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!