

gorenje

Gril plošča

Gril ploča

Zgarë

Грил тава

Grilovacia platňa

Grilovací deska

Gratar

Grill lap

Грил плоча

Płyta grillowa

Робоча поверхня гриля

Пластина для гриля

Grillplatte

Гриль табақшасы

Grill plade

Grillplatta

Grilliparila

Grillplate

Grill



GPCI 240R

SI	Navodila za uporabo.....	3
HR	Upute za uporabu	4
SRB MNE	Uputstva za upotrebu	5
MK	Упатства за употреба	6
EN	Instruction manual.....	7
DE	Gebrauchsanweisung	8
RO	Manual de utilizare.....	9
SK	Návod na obsluhu	10
HU	Használati utasítás	11
PL	Instrukcja obsługi	12
CS	Návod na použití	13
BG	Инструкции за употреба	14
UA	Інструкція з експлуатації.....	15
RU	Инструкция по эксплуатации	16
FI	Käyttöohjeet.....	17
DA	Brugsanvisning.....	18
NO	Bruksanvisning.....	19
SV	Bruksanvisning.....	20

Izdelek, ki ste ga kupili, je odlične kakovosti. Skrbno preberite navodila.

Varnostna opozorila

1. POZOR! Ročaji in pokrovka posode se med kuhanjem segrejejo, zato uporabljajte krpo ali rokavice za vroče površine.
2. Vroč izdelek (posodo ali ploščo za žar) vedno postavite na zaščiteno delovno površino ali podstavek.
3. POZOR! Izdelek se zelo hitro segreje, zato pri kuhanju z oljem ali mastjo izdelka ne izpustite izpred oči, da ne pride do vnetja ali požara.
4. POZOR! Izdelka ne segrevajte, kadar je prazen, saj lahko s tem povzroči luščenje emajla.
5. Da ne bi poškodovali izdelka, ne uporabljate ostrih predmetov, ne drgnite ga in ne režite neposredno na plošči oz. v posodi.
6. Uporabljajte lesene kuhinjske pripomočke ter pripomočke iz toplotno odporne plastike.
7. POZOR! Kadar kuhate na steklenih kuhališčih, izdelek vedno dvignite in ga NIKOLI ne potiskajte, saj lahko s tem poškodujete izdelek, ploščo ali pečico.
8. POZOR! Kadar uporabljate izdelek na grobih površinah za kuhanje ali peko, se lahko dno izdelka poškoduje. Zato ravnajte z njim previdno, saj lahko poškodovano dno nato poškoduje druge kuhalne površine.
9. Izdelek je primeren za uporabo v pečici in na vseh kuhališčih do temperature 240 °C. V pečici ga postavite na rešetko in nikoli na dno pečice. Plinski plameni ne smejo segati mimo dna po stranskih stenah.
10. Izberite gorilnik ali kuhalno polje, primerno premeru izdelka.
11. Izdelek ni primeren za uporabo v mikrovalovnih pečicah.
12. Izdelek ni primeren za pomivanje v pomivalnem stroju.
13. PŘEVIDNO! Z izdelkom ravnajte previdno, da vam ne pade in poškoduje površino pod njim.
14. Povišana temperature povzroči raztezanje kovine, kar povzroči spremembo oblike. Ko se kovina ohladi, se vrne v prvotno obliko.

Pred prvo uporabo

1. Z izdelka odstranite vso embalažo in nalepke.
2. Izdelek vsaj dvakrat prekuhajte z vodo, da odstranite vse morebitne ostanke proizvodnje.
3. Izdelek pomijte z detergentom za pomivanje posode in vročo vodo, nato pa ga obrišite s suho krpo.
4. Pekač namažite z oljem in ga obrišite s suho krpo. Ta premaz deluje kot zaščita pred rjavenjem.

Uporaba

1. Izdelek začnite segrevati pri nižji temperaturi, ki jo potem po potrebi zvišujete.
2. Ker lito železo dobro ohranja toploto, povsem zadostuje kuhanje oz. peka na srednji temperaturi.
3. V posodi hrane ne kuhajte ali pecite pri visokih temperaturah.
4. Črn emajl na plošči je primeren za peko na žarom.

Nekaj koristnih nasvetov za čiščenje in nego

1. Po vsaki uporabi posodo pomijte ročno. Pri pomivanju ne uporabljajte kovinskih ščetk ali grobih predmetov, saj lahko z uporabo le-teh poškodujete emajl.
2. Pri pomivanju ne uporabljajte agresivnih čistil, da ne poškodujete emajl.
3. Pred čiščenjem počakajte, da se posoda povsem ohladi, da se ne poškoduje emajl.
4. Trdovratne ostanke namočite in jih nato po potrebi odstranite z gobico.
5. Pekač namažite z oljem in ga obrišite s suho krpo. Ta premaz deluje kot zaščita pred rjavenjem.

Garancija

GARANCIJSKI ROK: 2 LETI

Posoda, ki je poškodovana zaradi nepravilne uporabe, na primer pregrevanja, razbarvanja, prask, padcev, namernih poškodb ali nepravilnega čiščenja, je izključena iz te garancije. Prav tako so izključene reklamacije zaradi prask!

V primeru pritožbe v okviru garancijskega roka, prosimo, vrnite celotno vsebino, vključno z računom, svojemu prodajalcu oz. se obrnite na Gorenjev center za pomoč uporabnikom (telefonska številka: 03 8997000). Če v vaši državi takšnega centra ni, se obrnite na najbližjega Gorenjevega prodajalca ali Gorenjev oddelek za male gospodinjne aparate.

Teritorialna veljavnost garancije:

Garancija velja na območju Republike Slovenije. Zahtevke iz naslova garancije lahko uveljavljate izključno na območju veljavnosti garancije.

Opozorilo!

Garancija ter uveljavljanje zahtevkov iz naslova garancije ne izključujeta pravic potrošnika, ki izhajajo iz naslova odgovornosti prodajalca za napake na blagu.

GORENJE
VAM ŽELI OBILO ZADOVOLJSTVA PRI UPORABI
VAŠEGA IZDELKA!
Pridržujemo si pravico do sprememb!

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!