

Uživatelský manuál

43PUS6504
50PUS6504
58PUS6504
65PUS6504

PHILIPS

Obsah

1 Získat podporu	3
1.1 Identifikujte a zaregistrujte svůj televizor	3
1.2 Návod k televizi a uživatelská příručka	3
1.3 Online návod k televizi a uživatelská příručka	3
1.4 Péče o zákazníky / Opravy	3
2 Software	5
2.1 Aktualizace softwaru	5
2.2 Verze softwaru	5
3 Rychlý průvodce	6
3.1 Dálkový ovladač	6
3.2 Infračervený snímač	7
3.3 Joystick – Místní ovládání	7
4 Instalace	9
4.1 Přečtěte si bezpečnostní pokyny	9
4.2 Umístění televize	9
4.3 Zapnutí televizoru	9
5 Připojení	11
5.1 Průvodce možnostmi připojení	11
5.2 Anténa	11
5.3 Satelitní	11
5.4 Video zařízení	11
5.5 Zvukové zařízení	12
5.6 Mobilní zařízení	13
5.7 Další zařízení	14
6 Přepínání zdroje	16
6.1 Seznam zdrojů	16
6.2 Přejmenování zařízení	16
7 Kanály	17
7.1 Informace o kanálech a přepínání kanálů	17
7.2 Instalace kanálu	17
7.3 Seznam kanálů	23
7.4 Oblíbené kanály	24
7.5 Teletext	25
8 Televizní průvodce	27
8.1 Co potřebujete	27
8.2 Používání TV průvodce	27
8.3 Freeview Play	28
9 Pozastavení televize a nahrávání	29
9.1 Nahrávání	29
9.2 Pozastavení televizního vysílání	30
10 Video, fotografie a hudba	31
10.1 Z připojení USB	31
10.2 Fotografie	31
10.3 360° Stupňová fotografie	31
10.4 Video	32
10.5 Hudba	32
11 Otevření Nabídek nastavení televizoru	34
11.1 Přehled Domovské nabídky	34
11.2 Častá nastavení a Všechna nastavení	34
11.3 Všechna nastavení	34
12 Bezdrátové a kabelové sítě	45
12.1 Domácí síť	45
12.2 Připojit do sítě	45
12.3 Nastavení bezdrátového připojení a sítě	46
13 Smart TV	48
13.1 Nastavení Smart TV	48
13.2 Úvodní stránka služby Smart TV	48
13.3 App Gallery	48
14 TV na vyžádání / video na vyžádání	49
15 Netflix	50
16 Rakuten TV	51
17 Aplikace Amazon Prime Video	52
18 YouTube	53
19 Ochrana životního prostředí	54
19.1 Informace o produktu	54
19.2 Likvidace produktu	54
20 Vlastnosti	55
20.1 Spotřeba	55
20.2 Příjem	55
20.3 Rozlišení displeje	55
20.4 Podporované rozlišení vstupu – video	55
20.5 Podporované rozlišení vstupu – počítač	56
20.6 Zvuk	56
20.7 Multimédia	56
20.8 Možnosti připojení	56
21 Odstraňování problémů	57
21.1 Tipy	57
21.2 Zapnutí	57
21.3 Dálkový ovladač	57
21.4 Kanály	58
21.5 Satelitní	58
21.6 Obraz	59
21.7 Zvuk	59
21.8 HDMI – UHD	60
21.9 USB	60
21.10 Síť Wi-Fi a Internet	60
21.11 Nesprávný jazyk nabídky	61
22 Bezpečnost a péče	62
22.1 Bezpečnost	62
22.2 Péče o obrazovku	63
23 Podmínky používání	64
24 Autorská práva	65
24.1 Rozhraní HDMI	65
24.2 Dolby Audio	65
24.3 DTS-HD (kurziva)	65
24.4 Wi-Fi Alliance	65
24.5 Jiné ochranné známky	65
25 Otev.zdroj.kód	66
25.1 Software s otevřeným zdrojovým kódem	66
25.2 Licence open source	66
26 Právní omezení ohledně využívání služeb a/nebo softwaru nabízeného třetími stranami	71
Rejstřík	72

Získat podporu

Identifikujte a zaregistrujte svůj televizor

Identifikujte svůj televizor – číslo modelu a sériové číslo televizoru

Pravděpodobně budete požádáni o zadání čísla modelu výrobku a sériového čísla. Tato čísla naleznete na štítku na obalu nebo na zadní či spodní části televizoru.

Zaregistrujte svůj televizor

Zaregistrujte si svůj televizor a využijte celou řadu výhod zahrnujících plnou podporu (včetně stahování), privilegovaného přístupu k informacím o nových výrobcích, exkluzivních nabídek a slev, možnosti vyhrát ceny i účasti ve zvláštních průzkumech týkajících se nových výrobků na trhu.

Přejděte na webové stránky www.philips.com/TVsupport.

Nápověda televizoru a uživatelská příručka

🏠 (Domů) > Nastavení > Nápověda

Funkci Nápověda můžete použít k diagnostice a získání více informací o televizoru.

- Nápověda – Podívejte se na pokyny, jak instalovat kanály, třídít kanály, aktualizovat TV software, připojit externí zařízení a používat funkce Smart na vašem televizoru.

- Zkontrolovat televizor – Můžete zkontrolovat, zda obraz, zvuk a funkce Ambilight* fungují správně během přehrávání krátkého videoklipu.
- Zkontrolovat síť – Zkontrolujte síťové připojení.
- Aktualizace softwaru – Zkontrolujte, zda nejsou dostupné aktualizace softwaru.
- Uživatelská příručka – Přečtěte si v uživatelské příručce informace o televizoru.
- Řešení potíží – Najděte řešení častých problémů.
- Tovární nastavení – Resetujte všechna nastavení na tovární nastavení.
- Opětovná instalace televizoru – Kompletně přeinstalujte televizor.
- Kontaktní údaje – Zobrazuje telefonní číslo nebo webovou adresu pro vaši zemi či oblast.

* Nastavení funkce Ambilight je k dispozici pouze u modelů, které funkci Ambilight podporují.

Online nápověda a uživatelská příručka

Chcete-li vyřešit jakýkoli problém související s televizorem Philips, můžete se obrátit na naši online podporu. Můžete si přitom vybrat svůj jazyk a zadat číslo modelu výrobku.

Přejděte na webové stránky www.philips.com/TVsupport.

Na webových stránkách podpory naleznete telefonní číslo pro kontaktování podpory ve vaší zemi a také odpovědi na časté otázky (FAQ). V některých zemích můžete komunikovat s jedním z našich spolupracovníků a pokládat mu otázky přímo, nebo můžete zaslat otázky e-mailem. Můžete si stáhnout nový software nebo příručku pro televizor a přečíst si ji na počítači.

Pro více možností řešení potíží s televizorem a často kladené dotazy (FAQ)...

Přejděte na <http://philips-tvconsumercare.kxondemand.com/portal/en/ModelSelect>

Nápověda k televizoru v tabletu, chytrém telefonu nebo počítači

Aby se vám delší pokyny nebo postupy prováděly lépe, můžete si Nápovědu stáhnout ve formátu PDF a číst ji v chytrém telefonu, v tabletu nebo na počítači. Nebo můžete vytisknout příslušnou stránku nápovědy ze svého počítače.

Nápovědu (uživatelskou příručku) si stáhnete ze stránky www.philips.com/TVsupport

Péče o zákazníky / Opravy

Podporu nebo informace ohledně opravy můžete získat na telefonní lince střediska péče o zákazníky ve vaší zemi. V případě potřeby se naši servisní technici postarají o opravu televizoru.

Telefonní číslo naleznete v tištěné dokumentaci, kterou jste obdrželi s televizorem. Nebo se informujte na naší webové stránce www.philips.com/TVsupport, kde v případě potřeby zvolíte svou zemi.

Číslo modelu televizoru a sériové číslo

Pravděpodobně budete požádáni o zadání čísla modelu výrobku a sériového čísla. Tato čísla naleznete na štítku na obalu nebo na zadní či spodní části televizoru.

⚠ Varování

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!