



Návod k použití
ŽEHLIČKA NA VLASY
HM-4018



Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznámte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro případ další potřeby.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY**ČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ**

- Pokud dojde k poškození spotřebiče nedodržováním pokynů v této příručce, záruka se stává neplatnou. Výrobce/dovozce nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené nedodržením pokynů psaných v manuálu. Nedbalé používání spotřebiče není v souladu s podmínkami tohoto návodu.
- Před zapojením spotřebiče do zásuvky se ujistěte, že napětí uvedené na štítku spotřebiče se shoduje s elektrickým napětím sítě.
- Spotřebič připojte pouze do řádně uzemněné zásuvky.

Upozornění

- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí vykonávat děti, pokud nejsou starší 8 let a pod dozorem. Spotřebič a jeho síťový kabel udržujte mimo dosah dětí mladších 8 let.
- Děti si se spotřebičem nesmějí hrát. Čištění a údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.
- Spotřebič uložte mimo dosah dětí. Pokud by se spotřebič dostal do rukou dětí bez dozoru, mohlo by dojít k poškození přístroje nebo ke zranění dítěte.
- Před připojením spotřebiče k síťové zásuvce se ujistěte, že se technické údaje uvedené na štítku spotřebiče shodují s elektrickým napětím zásuvky, ke které chcete spotřebič připojit.
- Tento spotřebič není určen k ovládní prostřednictvím programátoru, vnějšího časového spínače nebo dálkového ovládní.
- Tento spotřebič je určen pro použití v domácnosti. Nepoužívejte jej venku.
- Spotřebič nepokládejte na elektrický nebo plynový vaříč a jiné zdroje tepla nebo do jejich blízkosti.
- Na síťový kabel nepokládejte těžké předměty, kabel umístěte tak, aby se po něm nešlapalo a aby se o něj nezakopávalo. Dbejte na to, aby se síťový kabel nedotýkal horkého povrchu.
- Pokud je síťový kabel poškozen, jeho výměnu svěřte odbornému servisu nebo podobně kvalifikované osobě, aby se zabránilo vzniku nebezpečné

situace. Přístroj s poškozeným síťovým kabelem nebo vidlicí síťového kabelu je zakázáno používat.

- Nevytahujte zástrčku přívodu z elektrické zásuvky tahem za napájecí přívod.
- V žádném případě neopravujte přístroj sami, na přístroji neprovádějte žádné úpravy - nebezpečí úrazu elektrickým proudem!
- Zásahem do přístroje během platnosti záruky se vystavujete riziku ztráty záručního plnění.
- Nikdy nepoužívejte přístroj, pokud máte mokré ruce nebo nohy.
- Přístroj používejte a uchovávejte mimo dosah hořlavých a těkavých látek.
- Přístroj je určen pro použití v interiérech, nepoužívejte jej venku.
- Nepoužívejte přístroj pro jiné účely, než na které je určen.
- Přístroj nevlhčete vodou nebo tekutinou. Nikdy přístroj neponořujte do vody.
- Přístroj nikdy nepoužívejte v blízkosti vany, umyvadla nebo jiných nádob napuštěných vodou.
- Pokud přístroj nepoužíváte, vypněte jej a vytáhněte zástrčku z el. sítě.
- Před čištěním postupujte stejným způsobem.
- Nikdy nenechávejte v chodu bez dozoru.
- Po použití je nutné nechat přístroj zcela vychladnout. Teprve potom je bezpečné jej uložit.
- **Pokud je přístroj v provozu, nebo není zcela vychladlý, je zakázáno ho pokládat na měkké podložky (např. ručníky, koberce, čalounění apod.). Nikdy přístroj nezakrývejte.**
- Zabraňte kontaktu horkých částí žehličky s pokožkou.
- Nikdy nepoužívejte žehličku na umělé vlasy nebo na zvířecí srst.
- Destičky je třeba očistit po každém použití od prachu, mastnoty a kadeřnických přípravků.

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!