



MG984G-30M

Uživatelská příručka

Obsah

1. Představení.....	4
1.1. Popis fotopasti.....	5
1.2. Informace na obrazovce.....	7
1.3. Dálková správa.....	7
2. Upozornění.....	8
Začínáme.....	9
2.1. Napájení.....	9
2.2. Vložení SD karty a SIM karty.....	9
2.3. Nastavení fotopasti.....	9
2.4. Manuální odeslání fotografie.....	12
2.5. Provoz – spuštění fotopasti v ostrém režimu.....	12
3. Pokročilá nastavení.....	13
3.1. Nabídka nastavení (Menu).....	13
3.2. Přehled továrního nastavení.....	16
3.3. Zaměření fotopasti laserovým ukazovátkem.....	17
3.4. Změna nastavení pomocí dálkové správy.....	18
3.5. Uživatelské oprávnění.....	18
3.6. Nastavení tel. čísla administrátora.....	18
3.7. Vyžádání fotografie.....	19
3.8. Aplikace pro mobilní telefony s OS Android.....	19
3.9. Tabulka SMS povelů dálkové správy.....	21
4. FAQ – Otázky a odpovědi.....	24
5. Záruka.....	25
PŘÍLOHA I. CHYBOVÉ KÓDY.....	26

Příloha II. TECHNICKÁ SPECIFIKACE.....	28
Příloha III. OBSAH BALENÍ	29

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!