

# Panasonic®

**Operating Instructions** (Original instructions)  
**Gebruiksaanwijzing** (Vertaling van de oorspronkelijke instructies)  
**Bedienungsanleitung** (Übersetzung der Originalanweisungen)  
**Mode d'emploi** (Traduction des instructions d'origine)  
**Manuale d'istruzioni** (Traduzione delle istruzioni originali)  
**Manual de instrucciones** (Traducción de las instrucciones originales)  
**Manual de instruções** (Tradução das instruções originais)  
**Instrukcja obsługi** (Tłumaczenie oryginalnej instrukcji)  
**Bruksanvisning** (Översättning av ursprungliga anvisningar)  
**Brugsanvisning** (Oversættelse af den originale vejledning)  
**Bruksanvisning** (Oversættelse av de originale instruksjonene)  
**Käyttöohjeet** (Alkuperäisten ohjeiden käänös)  
**Návod k obsluze** (Překlad originálního návodu k použití)  
**Návod na obsluhu** (Preklad pôvodných pokynov)  
**Kezelési útmutató** (Az eredeti utasítások fordítása)  
**Instrucțiuni de operare** (Traducerea instrucțiunilor originale)

**Microwave/Grill Oven Household Use Only**  
**Magnetron/Gril oven Uitsluitend voor huishoudelijk gebruik**  
**Mikrowellengerät mit Grill Nur für Haushaltsgebrauch**  
**Four à Micro-ondes-Gril Utilisation Domestique Uniquement**  
**Forno a Microonde e Grill Solo per Uso Domestico**  
**Horno Microondas/Grill Solo para uso doméstico**  
**Forno Micro-ondas/Grelhador Apenas para Utilização Doméstica**  
**Kuchenka mikrofalowa z grillem Tylko do użytku domowego**  
**Kombinationsugn med Mikrovågor/Grill Endast hushållsanvändning**  
**Mikrobølgeovn/grillovn Kun til husholdningsbrug**  
**Mikrobølge-/grillovn Kun til bruk i husholdninger**  
**Mikroaaltouuni/Grilli Vain kotitalouskäyttöön**  
**Mikrovlinná trouba/Gril Pouze k použití v domácnosti**  
**Mikrovlinná rúra/gril Len na domáce použitie**  
**Mikrohullámú/Grillsütő Kizárólag háztartási célú használatra**  
**Cuptor cu microunde/grătar Exclusiv pentru uz casnic**

**Model No. NN-K12JMM**  
**NN-K10JWM**



NN-K12JMM

English

Nederlands

Deutsch

Français

Italiano

Español

Português

Polski

Svenska

Dansk

Norsk

Suomi

Česky

Slovensky

Magyar

Română



- Important safety instructions. Before operating this oven, please read these instructions and precautions carefully and keep for future reference.
- Warning! The appliance should be inspected for damage to the door seals and door seal areas and if these areas are damaged the appliance should not be operated until it has been repaired by a service technician trained by the manufacturer.
- Warning! Do not attempt to tamper with or make any adjustments or repairs to the door, control panel housing, safety interlock switches or any other part of the oven. Do not remove the outer panel from the oven which gives protection against exposure to microwave energy. Repairs should only be carried by a qualified service person.
- Warning! Liquids and other foods must not be heated in sealed containers since they are liable to explode.
- Warning! When heating liquids, e.g. soup, sauces and beverages in your oven, overheating the liquid beyond boiling point can occur without evidence of bubbling. This could result in a sudden boil over of the hot liquid.

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!