



**BOSCH**

# MFW25....

## Mlýnek na maso

[cz]

Návod k použití



## Použití podle určení

**Pozorně si přečtěte tento návod k použití spotřebiče a odložte si jej k pozdějšímu nahlédnutí! Při případném předání spotřebiče další osobě nezapomeňte předat i tento návod k použití.**

Při nedodržení těchto pokynů výrobce neodpovídá za případné škody vyplývající z použití spotřebiče.

Spotřebič je určený pouze k použití v domácnosti. Používejte tento spotřebič jen na takové množství, které je obvyklé při použití v domácnosti.

Spotřebič a příslušenství jsou vhodné k následujícímu použití (podle modelu):

**Mlýnek na maso:** ke krájení a mixování syrového či vařeného masa, slaniny, drůbeže a ryb.

**Hubice na plnění klobás:** k výrobě klobás či sekané.

**Krouhací nástavec:** ke krouhání, strouhání a krájení potravin.

**Lis na citrusy:** k vymačkání šťávy z citrusů.

**Mlýnek na zrnka:** vhodný k mletí všech typů zrnek (kromě kukuřice), jako jsou například maková semínka, lněná semínka, sezamová semínka, pohanka a také bylinky, koření a káva.

**Lis na ovoce:** vhodný k odšťavňování ovoce, jako jsou například maliny, rybíz, jahody, angrešt či hroznové víno a rajčata.

Potraviny, které mají být zpracovány, nesmí obsahovat žádné tvrdé komponenty (např. kosti). Spotřebič nelze použít ke zpracování jiných substancí nebo předmětů. Jiné použití je možné pouze za použití příslušenství schváleného výrobcem.

Používejte pouze originální příslušenství dodané s vaším spotřebičem. Příslušenství nebo plátkovací či krouhací kotouče nikdy nepoužívejte na jiných spotřebičích. Pro příslušné součásti používejte pouze odpovídající příslušenství.

Používejte tento spotřebič pouze uvnitř, při pokojové teplotě a v nadmořské výšce nižší než 2000 m. Spotřebič se nesmí nacházet v bezprostřední blízkosti horkých ploch, např. varných desek. Pracovní povrch musí být snadno přístupný, odolný proti vlhkosti, pevný, hladký, suchý a dostatečně prostorný k tomu, aby zabránil škodě způsobené rozstřikováním mixovaných surovin. Tento spotřebič smí používat osoby se sníženými tělesnými, senzorickými nebo duševními schopnostmi a nedostatkem zkušeností pouze pod dohledem patřičné osoby či po zaškolení v oblasti bezpečného používání. Udržujte děti mimo dosah spotřebiče a síťového kabelu a nenechávejte je spotřebič provozovat. Děti si se spotřebičem nesmí hrát. Čištění a uživatelskou údržbu nesmí provádět děti.

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přizívají na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!