

Uživatelský manuál

43PUS7304
50PUS7304
55PUS7304
58PUS7304
65PUS7304
70PUS7304

PHILIPS

Obsah

| | |
|---|-----------|
| 1 Co je nového? | 4 |
| 1.1 Domovská obrazovka a kanály | 4 |
| 1.2 Aplikace a kolekce Philips TV | 4 |
| 2 Instalace | 5 |
| 2.1 Přečtěte si bezpečnostní pokyny | 5 |
| 2.2 Podstavec televizoru a montáž na zeď | 5 |
| 2.3 Tipy pro umístění | 5 |
| 2.4 Napájecí kabel | 5 |
| 2.5 Kabel antény | 6 |
| 2.6 Satelitní anténa | 6 |
| 3 Dálkový ovladač | 7 |
| 3.1 Přehled tlačítek | 7 |
| 3.2 Spárování dálkového ovladače s televizorem | 8 |
| 3.3 Hlasové vyhledávání | 8 |
| 3.4 Infračervený senzor | 8 |
| 3.5 Baterie | 8 |
| 3.6 Čištění | 9 |
| 4 Zapnutí a vypnutí | 10 |
| 4.1 Zapnutí nebo pohotovostní režim | 10 |
| 4.2 Tlačítka na televizoru | 10 |
| 5 Kanály | 11 |
| 5.1 Instalace kanálů | 11 |
| 5.2 Seznamy kanálů | 11 |
| 5.3 Seřazování seznamu kanálů | 11 |
| 5.4 Sledování kanálů | 12 |
| 5.5 Oblíbené kanály | 14 |
| 5.6 Teletext | 16 |
| 5.7 Interaktivní televize | 17 |
| 6 Instalace kanálů | 19 |
| 6.1 Instalace satelitu | 19 |
| 6.2 Instalace antény | 22 |
| 6.3 Kopie seznamu kanálů | 24 |
| 7 Připojit zařízení | 26 |
| 7.1 Informace o připojení | 26 |
| 7.2 CAM s kartou Smart Card – CI+ | 27 |
| 7.3 Systém domácího kina – HTS | 27 |
| 7.4 Chytré telefony a tablety | 28 |
| 7.5 Přehrávač Blu-ray disků | 28 |
| 7.6 DVD přehrávač | 28 |
| 7.7 Bluetooth | 29 |
| 7.8 Sluchátka | 29 |
| 7.9 Herní konzole | 30 |
| 7.10 Pevný disk USB | 30 |
| 7.11 Klávesnice USB | 31 |
| 7.12 Jednotka Flash USB | 32 |
| 7.13 Fotoaparát | 32 |
| 7.14 Videokamera | 32 |
| 7.15 Počítač | 33 |
| 8 Připojení k televizoru Android TV | 34 |
| 8.1 Síť a internet | 34 |
| 8.2 Účet Google | 36 |
| 8.3 Domovská obrazovka | 36 |
| 8.4 Aplikace Philips TV Collection | 37 |
| 9 Aplikace | 39 |
| 9.1 Informace o aplikacích | 39 |
| 9.2 Google Play | 39 |
| 9.3 Spuštění a ukončení aplikace | 40 |
| 9.4 Blokování aplikací | 41 |
| 9.5 Správa aplikací | 41 |
| 10 Internet | 43 |
| 10.1 Spuštění aplikace Internet | 43 |
| 10.2 Možnosti na internetu | 43 |
| 11 Rychlá nabídka | 44 |
| 12 Zdroje | 45 |
| 12.1 Přepnutí na zařízení | 45 |
| 12.2 Možnosti televizního vstupu | 45 |
| 12.3 Název a typ zařízení | 45 |
| 12.4 Znovu vyhledat připojení | 45 |
| 13 Síť | 47 |
| 13.1 Síť | 47 |
| 13.2 Bluetooth | 47 |
| 14 Nastavení | 48 |
| 14.1 Obraz | 48 |
| 14.2 Zvuk | 51 |
| 14.3 Nastavení funkce Ambilight | 53 |
| 14.4 Nastavení Eco | 54 |
| 14.5 Obecná nastavení | 55 |
| 14.6 Nastavení hodiny, regionu a jazyka | 57 |
| 14.7 Nastavení systému Android | 58 |
| 14.8 Nastavení univerzálního přístupu | 58 |
| 14.9 Nastavení zámku | 58 |
| 15 Video, fotografie a hudba | 60 |
| 15.1 Z počítače nebo zařízení NAS | 60 |
| 15.2 Nabídka Oblíbené | 60 |
| 15.3 Nabídka Nejoblíbenější a nabídka Poslední přehrávané | 60 |
| 15.4 Z připojení USB | 60 |
| 15.5 Přehrávání videí | 60 |
| 15.6 Zobrazení fotografií | 61 |
| 15.7 Přehrávání hudby | 63 |
| 16 Televizní průvodce | 64 |
| 16.1 Co potřebujete | 64 |
| 16.2 Data TV průvodce | 64 |
| 16.3 Používání TV průvodce | 64 |
| 17 Pozastavení televize a nahrávání | 66 |
| 17.1 Nahrávání | 66 |
| 17.2 Pozastavení televizního vysílání | 67 |
| 18 Chytré telefony a tablety | 69 |
| 18.1 Aplikace Philips TV Remote App | 69 |
| 18.2 Google Cast | 69 |
| 18.3 AirPlay | 69 |
| 19 Hry | 70 |
| 19.1 Co potřebujete | 70 |
| 19.2 Gamepad | 70 |
| 19.3 Hraní hry | 70 |
| 20 Ambilight | 71 |
| 20.1 Ambilight, zapnutí nebo vypnutí | 71 |
| 20.2 Funkce Ambilight vypnuta | 71 |
| 20.3 Nastavení funkce Ambilight | 72 |
| 20.4 Režim Lounge Light | 72 |
| 21 Nejlepší tipy | 73 |
| 21.1 Nejlepší tipy | 73 |
| 21.2 Nyní na TV | 73 |

| | | |
|-----------|--|-----------|
| 21.3 | TV on Demand | 73 |
| 21.4 | Video on Demand | 74 |
| 22 | Netflix | 75 |
| 23 | Alexa | 76 |
| 23.1 | O službě Alexa | 76 |
| 23.2 | Použití služby Alexa | 76 |
| 24 | Budík aplikace Sunrise | 77 |
| 25 | Softwaru | 78 |
| 25.1 | Aktualizace softwaru | 78 |
| 25.2 | Zobrazit historii aktualizací softwaru | 78 |
| 25.3 | Verze softwaru | 79 |
| 25.4 | Automatické aktualizace softwaru | 79 |
| 25.5 | Software s otevřeným zdrojovým kódem | 79 |
| 25.6 | Licence open source | 79 |
| 25.7 | Oznámení | 79 |
| 26 | Vlastnosti | 80 |
| 26.1 | Ochrana životního prostředí | 80 |
| 26.2 | Operační systém | 80 |
| 26.3 | Příjem | 80 |
| 26.4 | Typ obrazovky | 80 |
| 26.5 | Rozlišení vstupu obrazu: | 80 |
| 26.6 | Možnosti připojení | 81 |
| 26.7 | Zvuk | 81 |
| 26.8 | Multimédia | 81 |
| 27 | Nápověda a podpora | 82 |
| 27.1 | Zaregistrujte svůj televizor | 82 |
| 27.2 | Používání nápovědy | 82 |
| 27.3 | Odstraňování problémů | 82 |
| 27.4 | Nápověda online | 84 |
| 27.5 | Podpora a servis | 84 |
| 28 | Bezpečnost a péče | 86 |
| 28.1 | Bezpečnost | 86 |
| 28.2 | Péče o obrazovku | 87 |
| 29 | Podmínky používání | 88 |
| 29.1 | Podmínky používání – televizor | 88 |
| 29.2 | Podmínky používání – Smart TV | 88 |
| 29.3 | Podmínky používání – Philips TV Collection | 88 |
| 30 | Autorská práva | 90 |
| 30.1 | Rozhraní HDMI | 90 |
| 30.2 | Dolby Audio | 90 |
| 30.3 | Dolby Vision a Dolby Atmos | 90 |
| 30.4 | DTS-HD (kurzíva) | 90 |
| 30.5 | Wi-Fi Alliance | 90 |
| 30.6 | Kensington | 90 |
| 30.7 | Jiné ochranné známky | 91 |
| 31 | Právní omezení ohledně využívání služeb a/nebo softwaru nabízeného třetími stranami | 92 |
| | Rejstřík | 93 |

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!