

Uživatelský manuál

43PUS7304
50PUS7304
55PUS7304
58PUS7304
65PUS7304
70PUS7304

PHILIPS

Obsah

1 Co je nového?	4
1.1 Domovská obrazovka a kanály	4
1.2 Aplikace a kolekce Philips TV	4
2 Instalace	5
2.1 Přečtěte si bezpečnostní pokyny	5
2.2 Podstavec televizoru a montáž na zeď	5
2.3 Tipy pro umístění	5
2.4 Napájecí kabel	5
2.5 Kabel antény	6
2.6 Satelitní anténa	6
3 Dálkový ovladač	7
3.1 Přehled tlačítek	7
3.2 Spárování dálkového ovladače s televizorem	8
3.3 Hlasové vyhledávání	8
3.4 Infračervený senzor	8
3.5 Baterie	8
3.6 Čištění	9
4 Zapnutí a vypnutí	10
4.1 Zapnutí nebo pohotovostní režim	10
4.2 Tlačítka na televizoru	10
5 Kanály	11
5.1 Instalace kanálů	11
5.2 Seznamy kanálů	11
5.3 Seřazování seznamu kanálů	11
5.4 Sledování kanálů	12
5.5 Oblíbené kanály	14
5.6 Teletext	16
5.7 Interaktivní televize	17
6 Instalace kanálů	19
6.1 Instalace satelitu	19
6.2 Instalace antény	22
6.3 Kopie seznamu kanálů	24
7 Připojit zařízení	26
7.1 Informace o připojení	26
7.2 CAM s kartou Smart Card – CI+	27
7.3 Systém domácího kina – HTS	27
7.4 Chytré telefony a tablety	28
7.5 Přehrávač Blu-ray disků	28
7.6 DVD přehrávač	28
7.7 Bluetooth	29
7.8 Sluchátka	29
7.9 Herní konzole	30
7.10 Pevný disk USB	30
7.11 Klávesnice USB	31
7.12 Jednotka Flash USB	32
7.13 Fotoaparát	32
7.14 Videokamera	32
7.15 Počítač	33
8 Připojení k televizoru Android TV	34
8.1 Síť a internet	34
8.2 Účet Google	36
8.3 Domovská obrazovka	36
8.4 Aplikace Philips TV Collection	37
9 Aplikace	39
9.1 Informace o aplikacích	39
9.2 Google Play	39
9.3 Spuštění a ukončení aplikace	40
9.4 Blokování aplikací	41
9.5 Správa aplikací	41
10 Internet	43
10.1 Spuštění aplikace Internet	43
10.2 Možnosti na internetu	43
11 Rychlá nabídka	44
12 Zdroje	45
12.1 Přepnutí na zařízení	45
12.2 Možnosti televizního vstupu	45
12.3 Název a typ zařízení	45
12.4 Znovu vyhledat připojení	45
13 Síť	47
13.1 Síť	47
13.2 Bluetooth	47
14 Nastavení	48
14.1 Obraz	48
14.2 Zvuk	51
14.3 Nastavení funkce Ambilight	53
14.4 Nastavení Eco	54
14.5 Obecná nastavení	55
14.6 Nastavení hodiny, regionu a jazyka	57
14.7 Nastavení systému Android	58
14.8 Nastavení univerzálního přístupu	58
14.9 Nastavení zámku	58
15 Video, fotografie a hudba	60
15.1 Z počítače nebo zařízení NAS	60
15.2 Nabídka Oblíbené	60
15.3 Nabídka Nejoblíbenější a nabídka Poslední přehrávané	60
15.4 Z připojení USB	60
15.5 Přehrávání videí	60
15.6 Zobrazení fotografií	61
15.7 Přehrávání hudby	63
16 Televizní průvodce	64
16.1 Co potřebujete	64
16.2 Data TV průvodce	64
16.3 Používání TV průvodce	64
17 Pozastavení televize a nahrávání	66
17.1 Nahrávání	66
17.2 Pozastavení televizního vysílání	67
18 Chytré telefony a tablety	69
18.1 Aplikace Philips TV Remote App	69
18.2 Google Cast	69
18.3 AirPlay	69
19 Hry	70
19.1 Co potřebujete	70
19.2 Gamepad	70
19.3 Hraní hry	70
20 Ambilight	71
20.1 Ambilight, zapnutí nebo vypnutí	71
20.2 Funkce Ambilight vypnuta	71
20.3 Nastavení funkce Ambilight	72
20.4 Režim Lounge Light	72
21 Nejlepší tipy	73
21.1 Nejlepší tipy	73
21.2 Nyní na TV	73

21.3	TV on Demand	73
21.4	Video on Demand	74
22	Netflix	75
23	Alexa	76
23.1	O službě Alexa	76
23.2	Použití služby Alexa	76
24	Budík aplikace Sunrise	77
25	Softwaru	78
25.1	Aktualizace softwaru	78
25.2	Zobrazit historii aktualizací softwaru	78
25.3	Verze softwaru	79
25.4	Automatické aktualizace softwaru	79
25.5	Software s otevřeným zdrojovým kódem	79
25.6	Licence open source	79
25.7	Oznámení	79
26	Vlastnosti	80
26.1	Ochrana životního prostředí	80
26.2	Operační systém	80
26.3	Příjem	80
26.4	Typ obrazovky	80
26.5	Rozlišení vstupu obrazu:	80
26.6	Možnosti připojení	81
26.7	Zvuk	81
26.8	Multimédia	81
27	Nápověda a podpora	82
27.1	Zaregistrujte svůj televizor	82
27.2	Používání nápovědy	82
27.3	Odstraňování problémů	82
27.4	Nápověda online	84
27.5	Podpora a servis	84
28	Bezpečnost a péče	86
28.1	Bezpečnost	86
28.2	Péče o obrazovku	87
29	Podmínky používání	88
29.1	Podmínky používání – televizor	88
29.2	Podmínky používání – Smart TV	88
29.3	Podmínky používání – Philips TV Collection	88
30	Autorská práva	90
30.1	Rozhraní HDMI	90
30.2	Dolby Audio	90
30.3	Dolby Vision a Dolby Atmos	90
30.4	DTS-HD (kurzíva)	90
30.5	Wi-Fi Alliance	90
30.6	Kensington	90
30.7	Jiné ochranné známky	91
31	Právní omezení ohledně využívání služeb a/nebo softwaru nabízeného třetími stranami	92
Rejstřík	93	

Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.
Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!