



Ambient



CZ	Návod k obsluze Chladicí nádoba na víno a šampaňské	2-5
SK	Návod na používanie Chladiaca nádoba na víno a šampaňské	6-9
HU	Használati utasítás Pezsgő- és borhűtő	10-13





Návod k obsluze

Chladicí nádoba na víno a šampaňské

Důležité bezpečnostní pokyny

- Tento spotřebič není hračka.
- Osoby se sníženými fyzickými, senzorickými nebo duševními schopnostmi nebo osoby s nedostatkem zkušeností a/nebo znalostí mohou tento spotřebič používat pouze tehdy, pokud jsou pod dohledem nebo pokud dostaly pokyny ohledně bezpečného používání spotřebiče a rozumí rizikům, která se s použitím pojí.
- Tento spotřebič nemohou používat děti. Spotřebič a jeho napájecí kabel ponechejte mimo dosah dětí.
- Spotřebič používejte pouze se správným síťovým adaptérem.
- Pokud je síťový adaptér poškozený, je nutné jej vyměnit. Náhradní adaptér je k dostání od výrobce nebo prostřednictvím jeho oddělení péče o zákazníky.
- Tento spotřebič je určen k použití v domácnostech a v podobném prostředí, jako např.:
 - v kuchyňkách pro zaměstnance v obchodech, kancelářích a v jiném komerčním prostředí;
 - na statcích;
 - použití hosty v hotelech, motelech a jiných obytných zařízeních;
 - v ubytovacích zařízeních.
- Tento spotřebič není určen pro čistě komerční použití.
- Vždy, když má být spotřebič ponechán bez dozoru, a také před montáží, demontáží nebo čištěním, odpojte spotřebič od napájení.
- Spotřebič je určen pouze pro domácí použití.

Před použitím

Spotřebič může být používán pouze pro určený účel a v souladu s tímto návodem k obsluze. Proto se doporučuje, abyste si před použitím spotřebiče důkladně přečetli tento návod k obsluze, protože obsahuje pokyny pro jeho použití, čištění a údržbu.

V případě nedodržení pokynů uvedených v tomto návodu neneseme žádnou odpovědnost za případně vzniklé škody. Ponechejte si tento návod k obsluze na bezpečném místě a předejte jej případnému dalšímu uživateli společně se spotřebičem. Během používání je třeba dodržovat bezpečnostní opatření.

Technické údaje pro síťový adaptér

Síťové napětí:	220–240 V~, 50–60 Hz
Spotřeba energie:	2.5 wattů
Třída ochrany:	III



**WMF****CZ**

Další bezpečnostní pokyny

- Síťový adaptér může být připojen pouze k uzemněné elektrické zásuvce, která je nainstalována v souladu s příslušnými nařízeními. Napájecí kabel a zástrčka musí být suché.
- Připojovací kabel nevedte ani neupínejte nad ostrými hranami. Neopouštějte jej volně viset. Chraňte jej před horkem a olejem.
- Prodlužovací kabel můžete použít pouze tehdy, je-li v bezvadném stavu.
- Nikdy nevytahujte adaptér ze zásuvky pomocí kabelu nebo mokřkýma rukama.
- Nepokládávejte spotřebič na horké povrchy, jako jsou plotýnky, nebo v blízkosti otevřeného plamene, protože by tak mohlo dojít k roztavení krytu.
- Když se spotřebič nepoužívá, vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
- Nikdy nedávejte LED vložku do vody, ani ji vodou nečistěte. K čištění použijte výhradně vlhký hadřík.
- Spotřebič přestaňte ihned používat a/nebo odpojte síťový adaptér, pokud:
 - dojde k poškození spotřebiče, kabelu nebo síťového adaptéru;
 - máte podezření, že spotřebič je vadný v důsledku pádu nebo podobné nehody;
 - dochází k únikům ze spotřebiče;V takových případech nechejte spotřebič opravit.
- Výrobce nenese odpovědnost za škody z důvodu nesprávného použití, nesprávné obsluhy nebo nesprávné opravy. Reklamáce v takových případech rovněž nebudou uznány.
- **Varování:** nabíjecí baterie nabíjejte pouze USB konektorem, který je součástí balení.
- **Poznámka:** Pokud by byla chladicí vložka Coolpack v přímém a dlouhodobém kontaktu s kůží, hrozí riziko vzniku omrzlin.

Použití

Chladicí nádoba na víno a šampaňské WMF AMBIENT je vhodná pro chlazení lahví s vínem, šampaňským nebo vodou o průměru až do 92 mm.

První spuštění

Mějte prosím na paměti, že v blízkosti spotřebiče by se neměly nacházet žádné elektricky vodivé předměty, a zajistěte, aby nedošlo ke zkroucení kabelu, aby bylo zaručeno bezproblémové použití funkce WMF Easy Touch.

Coolpack

Součástí dodávky chladicí nádoby na víno a šampaňské WMF AMBIENT je chladicí vložka Coolpack. Tu je třeba nechat nachladit v mrazničce při teplotě $-18\text{ }^{\circ}\text{C}$ minimálně po dobu čtyř hodin před jejím použitím v chladicí nádobě na víno a šampaňské, aby bylo dosaženo maximálního chlazení.

USB adaptér

Součástí balení je USB adaptér. Pomocí něj je napájeno LED světlo nebo jsou jím případně nabíjeny nabíjecí baterie.



Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.
Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!