

SAMSUNG

POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA

SM-A307FN/DS

Slovak. 10/2019. Rev.1.0

www.samsung.com

Obsah

Základy

- 4 Informácie o tejto príručke
- 6 Situácie, pri ktorých sa zariadenie prehrieva, a ich riešenia
- 9 Usporiadanie a funkcie zariadenia
- 12 Batéria
- 15 Karta SIM alebo USIM (karta nano-SIM)
- 17 Pamäťová karta (microSD karta)
- 20 Zapnutie a vypnutie zariadenia
- 21 Úvodné nastavenie
- 22 Konto Samsung
- 24 Prenesenie údajov z predchádzajúceho zariadenia (Smart Switch)
- 26 Informácie o displeji
- 37 Panel oznámení
- 39 Zadávanie textu

Aplikácie a funkcie

- 42 Inštalovanie a odinštalovanie aplikácií
- 44 Vyhľadávač
- 45 Telefón
- 50 Kontakty
- 54 Správy
- 56 Internet
- 58 Fotoaparát
- 71 Galéria
- 76 Emoji AR
- 81 Viac okien
- 84 Samsung Health
- 87 Galaxy Wearable
- 87 Samsung Members
- 88 Samsung Notes
- 89 Kalendár
- 91 Rádio
- 92 Hlasový záznamník
- 93 Moje súbory
- 93 Hodiny
- 95 Kalkulačka
- 95 Game Launcher
- 97 Game Booster
- 99 Bixby Home
- 102 Reminder
- 106 Detská dom. obr.
- 108 SmartThings
- 112 Zdieľanie obsahu
- 113 Samsung Global Goals
- 113 Aplikácie Google

Nastavenia

- 115 Úvod
- 115 Pripojenia
 - 117 Wi-Fi
 - 119 Bluetooth
 - 121 NFC a platba
 - 123 Šetrič dát
 - 123 Aplikácie použ. iba mobil. prip.
 - 124 Správca kariet SIM
 - 124 Mobilný bod a zdieľanie pripoj.
 - 125 Ďalšie nastavenia pripojenia
- 128 Zvuky a vibrovanie
 - 128 Dolby Atmos (priestorový zvuk)
 - 129 Oddelený zvuk aplikácie
- 129 Oznámenia
- 130 Zobrazenie
 - 131 Filter modrého svetla
 - 131 Nočný režim
 - 132 Zmena režimu obrazovky alebo nastavenie farby displeja
 - 133 Šetrič obrazovky
- 133 Tapety a témy
- 134 Zamknutá obrazovka
 - 135 Smart Lock
- 135 Biometrické údaje a zabezpečenie
 - 137 Rozpoznávanie tváre
 - 140 Rozpoznávanie odtlačkov prstov
 - 143 Samsung Pass
 - 146 Zabezpečený priečinok
- 151 Kontá a zálohovanie
 - 152 Samsung Cloud

- 153 Google
- 153 Pokročilé funkcie
 - 154 Pripojenie s Windowsom
 - 155 Pohyby a gestá
 - 156 Duálny komunikátor
- 157 Digitálna pohoda
- 159 Starostlivosť o zariadenie
 - 159 Optimalizácia zariadenia
 - 160 Batéria
 - 161 Úložisko
 - 161 Pamäť
 - 161 Zabezpečenie
- 162 Aplikácie
- 162 Všeobecné spravovanie
- 163 Zjednodušenie ovládania
- 164 Aktualizácia softvéru
- 164 Používateľská príručka
- 165 Informácie o telefóne

Príloha

- 166 Riešenie problémov
- 171 Vyberanie batérie

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!