



Zaregistrujte
svůj nový
spotřebič na MyBosch
a získejte výhody
zdarma:
[bosch-home.com/
welcome](https://bosch-home.com/welcome)



Sušička

WTX87EH0EU

cs Návod k použití a instalaci

Vaše nová sušička

Rozhodli jste se pro zakoupení sušičky značky Bosch.

Věnujte prosím několik minut času přečtení a seznámení se s přednostmi vaší sušičky.

Pro zajištění vysoké kvality značky Bosch byla u každé sušičky opouštějící náš závod provedena pečlivá kontrola funkce a bezvadného stavu.

Další informace k našim výrobkům, příslušenství, náhradním dílům a servisu najdete na našich internetových stránkách www.bosch-home.com nebo se obraťte na naše servisní střediska.

Popisuje-li návod k použití a instalaci různé modely, bude na odpovídajících místech upozorněno na rozdíly.



Uvedte sušičku do provozu teprve po přečtení tohoto návodu k použití a instalaci!

Grafická úprava

Varování!

Tato kombinace symbolu a výstražného slova upozorňuje na eventuelní nebezpečnou situaci. Nedodržení pokynů může mít za následek smrt nebo poranění.

Pozor!

Toto výstražné slovo upozorňuje na eventuelní nebezpečnou situaci. Nedodržení pokynů může mít za následek věcné a/nebo ekologické škody.

Pokyn/tip

Pokyny pro optimální používání spotřebiče / užitečné informace.

1. 2. 3. / a) b) c)

Manipulační kroky jsou označeny číslicemi nebo písmeny.

■ / -

Výčty jsou označeny čtverečkem nebo pomlčkou.

Obsah

 Předpokládané použití	4	Průběh programu	33
 Bezpečnostní pokyny	5	Změna programu nebo přidání prádla	33
Děti / dospělí / domácí zvířata	5	Přerušení programu	33
Instalace	6	Konec programu	33
Obsluha	8	Vyjmutí prádla a vypnutí spotřebiče	33
Čištění/údržba	10	Vyprázdnění nádržky na kondenzovanou vodu	34
 Pokyny pro úsporu	12	 Nastavení spotřebiče	35
 Instalace a připojení spotřebiče	12	Dětská pojistka	35
Rozsah dodávky	12	Základní nastavení	35
Instalace spotřebiče	13	 Home Connect	36
Výměna dorazu dvířek	14	Vyvolání nabídky Home Connect	36
Připojení spotřebiče	17	Spojení s domácí sítí nebo aplikací Home Connect	36
Před prvním použitím	18	Aktivace/deaktivace Wi-Fi	38
Volitelné příslušenství	18	Resetování síťových nastavení	38
 Stručný návod	19	Aktualizace softwaru	39
 Seznámení se spotřebičem	20	Řízení energie	39
Přehled spotřebiče	20	Inteligentní doporučení programu ..	40
Panel	21	vzdálená diagnostika	41
 Displej	21	Upozornění k ochraně údajů	41
Upozornění na displeji	23	Prohlášení o shodě	42
 Přehled programů	24	 Funkce odstranění pomáčkání	42
 Nastavení	27	Naplnění nádržky na vodu	42
 Prádlo	29	Programy pro odstranění pomáčkání	44
Příprava prádla	29	Čištění sítka v nádržce na vodu ..	44
Třídění prádla	29	 Odtok kondenzované vody ..	45
 Obsluha spotřebiče	30	 Čištění a údržba	47
Vložení prádla a zapnutí spotřebiče	30	Čištění spotřebiče	47
Ovládání/navigace	31	Čištění spodní části	48
Nastavení programu	31	Čištění senzoru vlhkosti	50
Nastavení programu	32	Čištění sítka v nádržce na kondenzovanou vodu	51
Spuštění programu	32		

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!