



Zaregistrujte
svůj nový
spotřebič na MyBosch
a získejte výhody
zdarma:
[bosch-home.com/
welcome](https://bosch-home.com/welcome)



Sušička

WTX87MW0CS

cs Návod k použití a instalaci

Vaše nová sušička

Rozhodli jste se pro zakoupení sušičky značky Bosch.

Věnujte prosím několik minut času přečtení a seznámení se s přednostmi vaší sušičky.

Pro zajištění vysoké kvality značky Bosch byla u každé sušičky opouštějící náš závod provedena pečlivá kontrola funkce a bezvadného stavu.

Další informace k našim výrobkům, příslušenství, náhradním dílům a servisu najdete na našich internetových stránkách www.bosch-home.com nebo se obraťte na naše servisní střediska.

Popisuje-li návod k použití a instalaci různé modely, bude na odpovídajících místech upozorněno na rozdíly.



Uvedte sušičku do provozu teprve po přečtení tohoto návodu k použití a instalaci!

Grafická úprava

Varování!

Tato kombinace symbolu a výstražného slova upozorňuje na eventuální nebezpečnou situaci. Nedodržení pokynů může mít za následek smrt nebo poranění.

Pozor!

Toto výstražné slovo upozorňuje na eventuální nebezpečnou situaci. Nedodržení pokynů může mít za následek věcné a/nebo ekologické škody.

Pokyn/tip

Pokyny pro optimální používání spotřebiče / užitečné informace.

1. 2. 3. / a) b) c)

Manipulační kroky jsou označeny číslicemi nebo písmeny.

■ / -

Výčty jsou označeny čtverečkem nebo pomlčkou.

Obsah

 Předpokládané použití	4	Vyjmutí prádla a vypnutí spotřebiče	28
 Bezpečnostní pokyny	4	Vyprázdnění nádržky na kondenzovanou vodu	29
Děti / dospělí / domácí zvířata	4	 Nastavení spotřebiče	30
Instalace	6	Dětská pojistka	30
Obsluha	8	Upozorňující signál	30
Čištění/údržba	10	Základní nastavení	30
 Pokyny pro úsporu	12	 Odtok kondenzované vody	31
 Instalace a připojení spotřebiče	12	 Čištění a údržba	34
Rozsah dodávky	12	Čištění spotřebiče	34
Instalace spotřebiče	13	Čištění spodní části	35
Připojení spotřebiče	15	Čištění senzoru vlhkosti	38
Před prvním použitím	16	Čištění sítka v nádržce na kondenzovanou vodu	38
Volitelné příslušenství	16	 Údržba spotřebiče	39
 Stručný návod	17	Příprava před údržbou spotřebiče	40
 Seznámení se spotřebičem	18	Provedení jednoduché údržby spotřebiče	41
Přehled spotřebiče	18	Provedení intenzivní údržby spotřebiče	42
Panel	19	 Nápověda pro spotřebič	46
 Displej	20	 Přeprava spotřebiče	48
 Přehled programů	22	 Hodnoty spotřeby	49
 Nastavení	24	Tabulka s hodnotami spotřeby	49
 Prádlo	25	Nejefektivnější program pro bavlněné textilie	49
Příprava prádla	25	 Technické údaje	50
Třídění prádla	25	 Likvidace	50
 Obsluha spotřebiče	26	 Zákaznický servis	51
Vložení prádla a zapnutí spotřebiče	26		
Nastavení programu	27		
Spuštění programu	27		
Průběh programu	27		
Změna programu nebo přidání prádla	28		
Přerušení programu	28		
Konec programu	28		

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!