

Ochrana životního prostředí

Prosím řádně zacházejte s obalovými materiály, odpadními díly (baterií), nebezpečnou kapalinou (nemrznoucí směs a motorový olej). Podle místních metod likvidace odpadu, aby byla zajištěna bezpečnost životního prostředí s ohledem na recyklaci.



power to clean

b
DISCOVER
ADVANTAGES
OF BOHMAN
MACHINES



bohman
cleaningmachinery



NÁVOD K OBSLUZE BOHMAN V 12, V 12 ECO, V 12 HEPA

Vážení zákazníci:

Děkujeme vám za výběr a používání vysavače značky Bohman, doufáme, že použití stroje Vám usnadní práci a přinese vám lepší ekonomickou efektivitu.



Před prvním použitím zařízení si přečtěte a následně dodržujte návod k použití. Návod k použití uschovejte pro budoucí použití nebo pro jiné majitele.

※ Nedodržení tohoto návodu k použití a bezpečnostních typů povede k poškození stroje, jakož i k osobnímu nebezpečí obsluhy a dalších zaměstnanců.

※ Informujte prosím prodejce okamžitě, pokud dojde k poškození při přepravě.

※ Pokud po přečtení máte stále pochybnosti o použití stroje nebo o poruše stroje, kontaktujte prosím společnost nebo prodejce; náš technický personál vám rád poradí. V případě, že nás budete kontaktovat, informujte nás o podrobných informacích jako je typ závady, typ stroje, výrobní číslo a datum dodávky atd.

Bohman Team Vám přeje úspěšné používání zařízení!

IX. oznámení zákazníkům

Vážení zákazníci:

Děkujeme vám za zakoupení a používání našich produktů. Záruční doba se řídí podle platných záručních podmínek společnosti TPC Boham s.r.o. v součinnosti s platnou legislativou. Záruka nebude uznána v případě následujících okolností:

1. Škody způsobené nesprávným použitím, údržbou nebo skladováním;
2. Člověkem způsobené poškození a poškození způsobené soukromou demontáží, výměnou, opravou a dalšími faktory;
3. Škody způsobené vyšší mocí nebo přírodními katastrofami;
4. Není předložen záruční list nebo doklad o prodeji.

Pokud potřebujete poradit nebo opravit produkty, kontaktujte naši společnost, Vašeho prodejce nebo nejbližší autorizovaný servis.

ZÁRUČNÍ LIST

Číslo karty: _____

Uživatelské jméno: _____ Kontaktní telefon: _____

Korespondenční adresa: _____

PSČ: _____

Datum nákupu: _____ Číslo faktury: _____

Model výrobku: _____ Číslo subjektu: _____

Výměna dílů: _____

Popis poruchy příslušenství:


Distributor (razítko)

1. Karta údržby musí být opatřena razítkem prodejce, aby byla účinná.

2. karta údržby je vyhotovena ve dvou vyhotoveních (copy a Save), každý z nich má zákazníka a distributora.

★ V případě opravy předložte Záruční list nebo prodejní doklad.

VIII. Řešení problému

 **Nebezpečí:** Před jakýmkoli řešením problému se ujistěte, že je přívodní kabel odpojen ze zásuvky přívodu el. energie. **Poznámka:** Pokud vysavač stále nefunguje správně, obraťte se prosím na prodejce nebo autorizované servisní místo, od kterého jste výrobek zakoupili.

Problém	Příčina	Řešení
Motor se nezapne	1. Napájecí zástrčka není pevně zapojena do zásuvky.	4.
	2. Zkontrolujte zda je tlačítko vypínače je zapnuto	1. Vytáhněte zástrčku a Zastrčte zástrčku do zásuvky.
	1. Zkontrolujte Zda pracovní napětí stroje a sítě je stejné.	2. Stiskněte tlačítko zapnutí vysavače.
		3. Stroj pracujte pod pracovním napětím, které je požadován (viz štítek stroje)
Oslabení sánís	1. Zkontrolujte, zda není ucpané příslušenství.	1. Odstraňte ucpání.
	2. Filtrační sáček je zaplněný.	2. Včas vyměňte sáček.
	3. Filtrační koš je zanešený.	3. Vyčistěte filtrační koš.
	4. Sací hadice je prasklá.	4. Vyměňte novou hadici.
	1. Filtr před motorem a výstupní filtr jsou zanešeny.	1. Vyčistěte filtr na vstupu a výstupu motoru
Únik prachu při sání	1. Zkontrolujte, zda není filtrační sáček prasklý	1. Vyměňte filtrační sáček
	2. Zkontrolujte, zda je filtrační sáček správně nainstalován.	2. Správně nainstalujte filtrační sáček.
	3. Zkontrolujte, zda je správně nasazena hlava vysavače na nádobu.	3. Správně nasadte a uzamkněte hlavu vysavače.
	4. Zkontrolujte, zda je filtrační koš neporušen a je čistý..	4. Správně nasadte nebo vyměňte filtrační koš.
Běžící motor má abnormální zvuk	Zkontrolujte zdali některá část příslušenství nebo vstupní otvor do vysavače nejsou ucpaný a blokovány	Okamžitě přestaňte používat. Vyměňte ucpání, pokud je stále anomálie, neprodleně kontaktujte servisní středisko.
Stroj náhle přestal fungovat Pracovní	Vysavač je vybaven bezpečnostním systémem, který vysavač vypne v případě přehřátí motoru.	Vypněte vypínač, odpojte zástrčku napájecího kabelu a vysavač nechte vychladnout 30 minut. vyčistěte ucpaná místa a zařízení znovu použijte.

Obsah

I. Bezpečnostní opatření	01
II. Výhody produktu.....	02
III. Parametry produktu.....	02
IV. Příslušenství.....	02
V. Vyobrazení a součásti.....	03
01. Vyobrazení.....	03
02. Součásti.....	04
VI. Provoz stroje.....	05
VII. Údržba.....	05
VIII. Řešení problému.....	06
IX. Záruční list.....	07

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!