



IPC

IPC 550M



- Manuale d'uso originale
- Manuel d'utilisation original
- Original operating instructions
- Originalbetjeningsanvisning
- Original Bedienungsanleitung
- Manual de instrucciones original
- Originální návod k obsluze
- Original vejledning
- Alkuperäinen käyttöohje
- Originele bedieningshandleiding
- Oryginalna instrukcja obsługi
- Instruções de operação na versão original
- Оригинал руководства по эксплуатации
- Original bruksanvisning
- Orjinal kullanım kılavuzu

Rev.: 2.0 - 11/2018

IT	Manuale d'uso originale	3
FR	Manuel d'utilisation original	16
EN	Original operating instructions	29
NO	Originalbetjeningsanvisning	42
DE	Original Bedienungsanleitung	55
ES	Manual de instrucciones original	68
CS	Originální návod k obsluze.....	81
DA	Original vejledning	94
FI	Alkuperäinen käyttöohje.....	107
NL	Originele bedieningshandleiding.....	120
PL	Oryginalna instrukcja obsługi	133
PT	Instruções de operação na versão original	146
RU	Оригинал руководства по эксплуатации	159
SV	Original bruksanvisning	172
TR	Orijinal kullanım kılavuzu	185

Indice

1.	In generale	4
1.1	Indirizzo	4
1.2	Convenzioni	4
1.3	Simboli e contrassegni	4
1.4	Limitazione di responsabilità	4
1.5	Garanzia.....	4
1.6	Diritti d'autore	5
1.7	Destinatari	5
2.	Sicurezza.....	5
2.1	Uso conforme alla destinazione.....	5
2.2	Uso non conforme alla destinazione	5
2.3	Responsabilità dell'utilizzatore	5
2.4	Indicazioni generali di sicurezza	6
2.5	Indicazioni di pericolo sull'apparecchio.....	6
2.6	Dispositivi di protezione individuale	6
3.	Specifiche tecniche.....	6
4.	Costruzione e funzionamento	7
5.	Trasporto/trasportare.....	8
5.1	Consegna	8
5.2	Compreso nella fornitura.....	8
5.3	Utilizzo del materiale da imballaggio	8
5.4	Immagazzinamento e conservazione.....	8
5.5	Trasportare l'apparecchio.....	9
5.6	Trasportare l'apparecchio a bordo del veicolo	9
6.	Messa in servizio.....	10
6.1	Assemblaggio dell'archetto di spinta telescopico	10
6.2	Montaggio dell'archetto di spinta telescopico.....	10
6.3	Regolazione in altezza dell'archetto di spinta telescopico.....	11
7.	Comando.....	11
7.1	Prima dell'inizio dei lavori.....	11
7.2	Esercizio	12
7.3	Svuotamento del vano di raccolta	12
8.	Risoluzione guasti	13
8.1	Tabella delle anomalie.....	13
9.	Manutenzione e pulizia	14
9.1	Schema di manutenzione.....	14
9.2	Rimozione del blocco.....	14
9.3	Allineamento delle setole.....	15
9.4	Pulizia dell'apparecchio	15
10.	Messa fuori servizio.....	15
10.1	Smontare l'archetto di spinta telescopico.....	15
10.2	Smaltimento	15

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!