

FUJIFILM

instax SQUARE SQ20

HYBRID INSTANT CAMERA
[INSTANT PRINT + DIGITAL TECHNOLOGIES]



User's Guide/Trouble shooting/Safety precautions
Bedienungsanleitung/Fehlerbehebung/Sicherheitsmaßnahmen
Guide d'utilisation/Guide de dépannage/Précautions de sécurité
Manual de instrucciones/Solución de problemas/Precauciones de seguridad
使用説明書/現象、可能的原因及解決措施/安全注意事項
사용설명서/문제 해결/안전을 위한 주의사항
Manual de Utilização/Resolução de problemas/Precauções de segurança
Руководство пользователя/устранение неполадок/меры предосторожности
Guida per l'Utente/Risoluzione dei problemi/Precauzioni per la sicurezza
Gebruikershandleiding/Probleemoplossing/Veiligheidsmaatregelen
Instrukcja obsługi/Rozwiązywanie problemów/Wskazówki bezpieczeństwa
Uživatelská příručka/Řešení potíží/Bezpečnostní opatření
Používateľská príručka/Riešenie problémov/Bezpečnostné pokyny
Használati útmutató/Hibaelhárítás/Biztonsági óvintézkedések

BO14P102-202

EN

DE

FR

ES

TW

KO

PT

RU

IT

NL

PL

CS

SK

HU

ENGLISH:

See pages 3 to 42.

DEUTSCH:

Siehe Seiten 43 bis 82.

FRANÇAIS:

Voir pages 83 à 122.

ESPAÑOL:

Consulte las páginas 123 a 162.

中國語:

請參閱第 163 到 202 頁。

한국어:

203~242페이지를 참조하십시오.

PORTUGUÊS:

Veja as páginas 243 a 282.

РУССКИЙ:

См. стр. 283 – 322.

ITALIANO:

Vedere le pagine da 323 a 362.

NEDERLANDS:

Zie pagina's 363 tot 402.

POLSKI:

Patrz strony od 403 do 442.

ČESKY:

Viz strany 443 až 482.

SLOVENČINA:

Pozrite si strany 483 až 522.

MAGYAR:

Lásd: 523–563. oldal.

Contents

Before Use.....	4	Printing	18
Notes on Disposing of the Camera... 5		Adjusting/Processing Images (Effect) ...20	
Part Names	6	Filter.....	20
Display on the LCD Monitor	7	Adjusting the Brightness	21
Using the selector buttons.....	7	Vignette.....	21
Using the command dial.....	7	More on Photography	22
Attaching the Strap	8	Using AF/AE Lock.....	22
Attaching the Hand Strap	8	Using the Self Timer	22
Attaching the Shoulder Strap (Purchased Separately)	8	Using the Flash	23
Charging the Battery	9	Taking a Self Portrait (Selfie)	23
Charging status indication	9	Changing the Shooting Mode	24
Turning the Camera on/off.....	10	Selecting a Shooting Mode.....	24
Checking Remaining Battery Life.....	10	Shooting Mode.....	24
Performing Initial Settings.....	11	Printing from Print History (Reprint)	27
Function Setting for the Shutter Button	12	Using a Memory Card.....	28
Loading/Removing the INSTAX		Inserting the Memory Card.....	28
SQUARE Film Pack.....	13	Printing Images Taken with another Camera....	28
Loading the Film Pack.....	13	Copying Images to the Computer...29	
Unloading a Used Film Pack	13	Shooting Menu	30
Basic Photography and Playback	14	Playback Menu.....	31
Taking a Picture	14	Setup Menu.....	32
Viewing Images	15	SPECIFICATIONS	33
Changing the Playback Display	15	TROUBLE SHOOTING	35
Shooting a Movie and Playback	16	IMPORTANT SAFETY NOTICE	38
Shooting a Movie.....	16		
Playing back Movies	17		
Changing the number of images on the monitor.....	17		

After reading this User's Guide, keep it in a safe, easy to find place where you can refer to it if needed.

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!