

SENCOR®

SPT 3228



INSTRUCTION MANUAL

NÁVOD K OBSLUZE

NÁVOD NA OBSLUHU

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

INSTRUKCJA OBSŁUGI

**PORTABLE CD/MP3 PLAYER
WITH USB/SD SLOT AND BLUETOOTH**

**PŘENOSNÝ CD/MP3 PŘEHRÁVAČ
S PODPOROU USB/SD A BLUETOOTH**

**PRENOSNÝ CD/MP3 PREHRÁVAČ
S PODPOROU USB/SD A BLUETOOTH**

**HORDOZHATÓ CD/MP3 USB/SD ÉS
BLUETOOTH TÁMOGATÁSSAL**

**PRZENOŚNY ODTWARZACZ CD/MP3 Z
OBSŁUGĄ USD/SD I BLUETOOTH**

EN

CZ

SK

HU

PL

DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

VAROVÁNÍ: ABYSTE PŘEDEŠLI NEBEZPEČÍ POŽÁRU NEBO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM, NEVYSTAVUJTE PŘÍSTROJ DEŠTI ANI VLHKOSTI



UPOZORNĚNÍ

NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM
NEOTEVÍRAT



Tyto značky jsou umístěny na dolní, boční nebo zadní straně přístroje

UPOZORNĚNÍ: ABY NEDOŠLO K ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM, NEODSTRAŇUJTE KRYT (ANI ZADNÍ ČÁST PŘÍSTROJE), UVNITŘ NEJSOU ŽÁDNÉ DÍLY, KTERÉ BY MOHL UŽIVATEL SÁM OPRAVIT. VEŠKERÉ OPRAVY PŘENECHTE KVALIFIKOVANÝM SERVISNÍM TECHNIKŮM.



Symbol blesku v rovnostranném trojúhelníku upozorňuje uživatele na existenci neizolovaného „nebezpečného napětí“ uvnitř produktu, které může mít takovou velikost, že hrozí nebezpečí úrazu osob elektrickým proudem.



Symbol vykřičníku umístěný v rovnostranném trojúhelníku upozorňuje uživatele na důležité pokyny pro obsluhu a údržbu (opravy), které se nacházejí v doprovodné dokumentaci přístroje.

Následující štítek, připevněný k přístroji, obsahuje správný postup pro práci s laserovým paprskem.

1. TENTO ŠTÍTEK JE PŘIPEVNĚN K MÍSTU UVEDENÉMU NA OBRÁZKU PRO UPOZORNĚNÍ, ŽE PŘÍSTROJ OBSAHUJE LASEROVÉ ZAŘÍZENÍ.
2. VAROVNÝ ŠTÍTEK UPOZORŇUJÍCÍ NA ZAŘENÍ JE UMÍSTĚN UVNITŘ PŘÍSTROJE. JAK JE UVEDENO NA OBRÁZKU, OBSAHUJE VAROVÁNÍ PŘED DALŠIMI ZÁSADY DO PŘÍSTROJE. TOTO ZAŘÍZENÍ POUŽIVÁ LASEROVÉ ZAŘÍZENÍ VYZAŘUJÍCÍ PAPSRY, KTERÉ PŘESAHUJÍ LIMIT PRO LASEROVÝ PRODUKT TŘÍDY 1.

①



②



UPOZORNĚNÍ

V PŘÍPADĚ OTEVŘENÍ A ZABLOKOVÁNÍ
BEZPEČNOSTNÍCH MECHANISMŮ NEBEZPEČÍ
NEVIDITELNÉHO LASEROVÉHO ZÁŘENÍ.
NEVYSTAVUJTE SE PŮSOBENÍ PAPRSKU

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

1. **PŘEČTĚTE SI POKYNY** – Předtím, než začnete tento přístroj používat, si přečtěte všechny bezpečnostní pokyny a pokyny k obsluze.
2. **USCHOVEJTE POKYNY** – Bezpečnostní pokyny a pokyny k obsluze uschovejte pro pozdější použití.
3. **DBEJTE VAROVÁNÍ** – Dbejte všech varování uvedených na přístroji a v návodu k obsluze.
4. **DODRŽUJTE POKYNY** – Dodržujte všechny pokyny k obsluze a používání.
5. **VODA A VLHKOST** – Přístroj nesmí být používán v blízkosti vody, například poblíž vany, umyvadla, kuchyňského dřezu, nádob v prádelnách, v plaveckých bazénech nebo ve vlhkém prostředí.
6. **ODVĚTRÁVÁNÍ** – Postavte přístroj na takové místo a do takové polohy, aby nebylo blokováno správné odvětrávání. Nestavte přístroj například na postel, pohovku, rohož nebo podobné povrchy, které by mohly blokovat větrací otvory; nestavte přístroj do omezených prostor, jako například do knihovničky nebo skříňky, kde by mohlo dojít k zhoršení proudění vzduchu větracími otvory.
7. **TEPLO** – Tento přístroj musí být umístěn mimo zdrojů tepla, jako jsou například radiátory, kamna nebo podobná zařízení (včetně zesilovačů) produkující teplo.
8. **ZDROJ ENERGIE** – Tento přístroj je dovoleno připojit pouze ke zdroji energie, jehož typ je uveden v návodu k obsluze nebo vyznačen na přístroji.
9. **UZEMNĚNÍ** – Je nutno učinit taková bezpečnostní opatření, aby byl přístroj správně uzemněn.
10. **OCHRANA NAPÁJECÍHO KABELU** – Napájecí kabely by měly být vedeny tak, aby na ně nemohl nikdo šlápnout a aby nedošlo k jejich přiskřípnutí předměty na ně položenými, přičemž zvýšenou pozornost je nutno věnovat kabelům u zástrček, zásuvek a v místech, kde vystupují z přístroje.
11. **ELEKTRICKÉ VEDENÍ** – Venkovní anténu umístěte mimo dosah elektrického vedení.
12. **POKUD PŘÍSTROJ NEPOUŽÍVÁTE** – Pokud nebudete přístroj delší dobu používat, odpojte jeho napájecí kabel ze síťové zásuvky.
13. **VNIKnutí PŘEDMĚTŮ A TEKUTIN** – Dávejte pozor, aby se do přístroje nedostaly větracími otvory žádné předměty nebo tekutiny.
14. **POŠKOZENÍ VYŽADUJÍCÍ OPRAVU** – Přístroj musí být opraven kvalifikovaným servisním technikem, jestliže:
 - A. Je poškozen napájecí kabel nebo zástrčka.
 - B. Do přístroje se dostaly cizí předměty nebo tekutiny.
 - C. Přístroj byl vystaven působení deště.
 - D. Přístroj spadl na zem nebo došlo k poškození jeho krytu.
 - E. Přístroj nefunguje správně nebo došlo k podstatné změně jeho chování.

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!