

SIEMENS

WT47U690CS

Kondenzační sušička s tepelným čerpadlem

<http://www.siemens-home.bsh-group.com/cz>

cz Návod k použití a instalaci



Vaše nová sušička

Rozhodli jste se pro zakoupení sušičky značky Siemens.

Věnujte prosím několik minut času přečtení a seznámení se s přednostmi vaší sušičky.

Pro zajištění vysoké kvality značky Siemens byla u každé sušičky opouštějící náš závod provedena pečlivá kontrola funkce a bezvadného stavu.

Další informace k našim výrobkům, příslušenství, náhradním dílům a servisu najdete na našich internetových stránkách <http://www.siemens-home.bsh-group.com/cz> nebo se obraťte na náš zákaznický servis.

Popisuje-li návod k použití a instalaci různé modely, bude na odpovídajících místech upozorněno na rozdíly.



Uveďte sušičku do provozu teprve po přečtení tohoto návodu k použití a instalaci!

Pravidla zobrazení

Varování!

Tato kombinace symbolu a výstražného slova upozorňuje na eventuelní nebezpečnou situaci. Nedodržení pokynů může mít za následek smrt nebo poranění.

Pozor!

Toto výstražné slovo upozorňuje na eventuelní nebezpečnou situaci. Nedodržení pokynů může mít za následek věcné a/nebo ekologické škody.

Upozornění/tip

Upozornění pro optimální používání spotřebiče/užitečné informace.

1. 2. 3. / a) b) c)

Manipulační kroky jsou označeny číslicemi nebo písmeny.

■ / -

Výčty jsou označeny čtverečkem nebo pomlčkou.

Obsah

	Použití podle určení	4
	Bezpečnostní pokyny	5
	Děti/další osoby/domácí zvířata . . .	5
	Instalace	6
	Obsluha	8
	Čištění/údržba	10
	Ochrana životního prostředí . . .	12
	Instalace a připojení	12
	Rozsah dodávky	12
	Instalace spotřebiče	13
	Připojení spotřebiče	14
	Před prvním použitím	16
	Volitelné příslušenství	16
	Nejdůležitější ve zkratce	17
	Seznámení se se spotřebičem . . .	18
	Sušička	18
	Ovládací panel	19
	Displej	20
	Přehled programů	23
	Nastavení programu	25
	Prádlo	27
	Příprava prádla	27
	Třídění prádla	27
	Obsluha spotřebiče	28
	Vložení prádla a zapnutí sušičky	28
	Nastavení programu	29
	Spuštění programu	29
	Průběh programu	29
	Změna programu nebo přidání prádla	30
	Přerušení programu	30
	Konec programu	30
	Vyjmutí prádla a vypnutí sušičky	30
	Vyprázdnění zásobníku na kondenzovanou vodu	31
	Odstranění vláken	32
	Nastavení spotřebiče	33
	Dětská pojistka	33
	Tiché sušení	33
	Přizpůsobení nastavení spotřebiče	34
	Odtok zkondenzované vody . . .	36
	Čištění a údržba	39
	Čištění spotřebiče	39
	Čištění senzoru vlhkosti	39
	Čištění filtru v zásobníku na zkondenzovanou vodu	40
	Čištění spodní části	41

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!