

Tlakový hrniec

Návod k použití v originálním jazyce

CZ



SENCOR®

SPR 3600WH

Návod k použití v originálním jazyce

Před uvedením tohoto výrobku do provozu se, prosím, seznamte s návodem k jeho obsluze, a to i v případě, že jste již obeznámeni s používáním výrobků podobného typu. Výrobek používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k obsluze. Návod uschovejte pro případ další potřeby.

Minimálně po dobu trvání zákonného práva z vadného plnění, případně záruky za jakost doporučujeme uschovat originální přepravní karton, balicí materiál, pokladní doklad a potvrzení o rozsahu odpovědnosti prodávajícího nebo záruční list. V případě přepravy zabalte přístroj zpět do originální krabice od výrobce, zajistíte si tak maximální ochranu výrobku při případném transportu (např. stěhování nebo odeslání do servisního střediska).

CZ-1

OBSAH

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY	3
NÁVOD K POUŽITÍ	15
POPIS TLAKOVÉHO HRNCE	15
ÚČEL POUŽITÍ	16
PŘED PRVNÍM POUŽITÍM	16
SPRÁVNÁ MANIPULACE S VÍKEM.....	16
FUNKCE BEZPEČNOSTNÍHO PLOVÁKOVÉHO VENTILU	17
PŘÍPRAVA NA VAŘENÍ	17
VAŘENÍ	18
ÚPRAVA PROGRAMU VAŘENÍ	20
RUČNÍ VAŘENÍ	20
FUNKCE ODLOŽENÉHO VAŘENÍ	20
FUNKCE UDRŽOVÁNÍ TEPLOTY (KEEP WARM)	21
VYPNUTÍ HRNCE	21
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA	21
VYJÍMATELNÝ VNITŘNÍ HRNec A PŘÍSLUŠENSTVÍ.....	21
VNĚJŠÍ PLAŠŤ A PEVNÝ HRNec	21
VÍKO	21
TĚSNĚNÍ VÍKA	21
VENTIL REGULACE TLAKU	22
BEZPEČNOSTNÍ PLOVÁKOVÝ VENTIL	22
ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD	22
SKLADOVÁNÍ	23
TECHNICKÉ ÚDAJE	23
POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM	24
LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ	24

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

ČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE JE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ. OBECNÁ UPOZORNĚNÍ

- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím.
- Děti si se spotřebičem nesmějí hrát. Čištění a údržbu nesmějí provádět děti bez dozoru.
- Pokud je přívodní kabel poškozen, jeho výměnu svěřte odbornému servisnímu středisku, aby se zabránilo vzniku nebezpečné situace. Spotřebič s poškozeným přívodním kabelem je zakázáno používat.
- Tento spotřebič nesmějí používat děti. Udržujte spotřebič a jeho přívod mimo dosah dětí. Děti si se spotřebičem nesmějí hrát.
- Tento spotřebič je určen výhradně pro použití v domácnostech. Je zakázáno jej používat v kuchyňských koutech obchodů, kanceláří, v zemědělství, v hotelích nebo motelech, v podnicích zajišťujících nocleh se snídaní a podobně.
- Abyste zabránili nebezpečí úrazu elektrickým proudem, nikdy neponořujte plášť spotřebiče, napájecí kabel ani síťovou zástrčku do vody nebo jiné tekutiny.
- Víko vždy otevírejte dle pokynů v kapitole SPRÁVNÁ MANIPULACE S VÍKEM.
- Nikdy neotvírejte tlakový hrnec silou. Neotvírejte tlakový hrnec, aniž byste se ujistili, že jeho vnitřní tlak úplně poklesl. Viz "Návod k použití".
- Dbejte, aby na síťovou zástrčku ani na zásuvku nestříkala voda nebo jiná kapalina, ani neproudila horká pára ze spotřebiče.

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!