



BOSCH



Register your
new device on
MyBosch now and
get free benefits:
**[bosch-home.com/
welcome](https://www.bosch-home.com/welcome)**

Myčka nádobí

SM...

SB...

[cs]

Návod k použití

Obsah

Bezpečnost	4	Příborová zásuvka	24
Všeobecné pokyny	4	Etažér	25
Použití k určenému účelu	4	Sklopné trny	26
Omezení okruhu uživatelů	4	Držák malých dílů	26
Bezpečná instalace	5	Etažér na nože	26
Bezpečné použití	6	Výšky koše na nádobí	27
Poškozený spotřebič	8	Před prvním použitím	27
Nebezpečí pro děti	9	První uvedení do provozu	27
Bezpečnostní systémy	10	Odvápňovací zařízení	28
Zabránění věcným škodám	11	Přehled nastavení tvrdosti vody	28
Bezpečná instalace	11	Nastavení odvápňovacího zařízení ...	28
Bezpečné použití	11	Speciální sůl	28
Dětská pojistka¹	12	Vypnutí odvápňovacího zařízení	29
Zablokování dvířek	12	Regenerace odvápňovacího zařízení	30
Ochrana životního prostředí a úspora	13	Lešticí zařízení	30
Likvidace obalu	13	Leštidlo	30
Úspora energie	13	Nastavení množství přidávaného leštidla	31
Aquasenzor ¹	13	Vypnutí lešticího zařízení	31
Instalace a připojení	13	Mycí prostředek	32
Rozsah dodávky	13	Vhodné mycí prostředky	32
Instalace a připojení spotřebiče	14	Nevhodné mycí prostředky	33
Přípojka pro odtok	14	Upozornění k mycím prostředkům	33
Přípojka pitné vody	14	Naplnění mycího prostředku	33
Elektrické připojení	14	Nádobí	34
Seznámení	16	Poškození sklenic a nádobí	34
Spotřebič	16	Uložení nádobí	35
Ovládací prvky	17	Vyklízení nádobí	36
Programy	19	Základní ovládání	36
Upozornění pro zkušební ústavy	21	Otevření dvířek spotřebiče	36
Přídavné funkce	21	Zapnutí spotřebiče	36
Vybavení	22	Nastavení programu	36
Horní koš na nádobí	22	Nastavení přídavné funkce	37
Spodní koš na nádobí	24	Nastavení časové předvolby	37
Košík na příbory	24		

¹ V závislosti na vybavení spotřebiče

Spuštění programu	37
Zastavení programu	37
Přerušování programu	37
Vypnutí spotřebiče	37
Základní nastavení.....	38
Přehled základních nastavení.....	38
Změna základních nastavení.....	39
Čištění a ošetřování.....	40
Čištění mycí vany	40
Samočistící vnitřní prostor ¹	40
Čisticí prostředky	40
Rady k čištění spotřebiče.....	40
Čisticí program  ¹	40
Systém sítěk	41
Čištění oštríkovacích ramen	42
Odstranění poruch.....	43
Bezpečnost spotřebiče	43
Chybový kód/chybové hlášení/ signál.....	43
Výsledek mytí	45
Pokyny v indikačním poli.....	51
Poruchy funkce.....	52
Mechanické poškození	53
Zvuky.....	53
Čištění čerpadla odpadní vody.....	54
Přeprava, uskladnění a likvidace	54
Demontáž spotřebiče	54
Zajištění spotřebiče před mrazem	54
Přeprava spotřebiče.....	55
Likvidace starého spotřebiče.....	55
Zákaznický servis	55
Označení produktu (E-č.) a výrobní číslo (FD).....	56
Záruka AQUA-STOP ¹	56
Technické údaje	56

¹ V závislosti na vybavení spotřebiče

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!