

Rychlovarná konvice Rýchlovarná kanvica

Návod k obsluze
Návod na obsluhu



WKM6226I

CZ | SK

01M-8836633200-0617-01

beko

Přečtěte si prosím nejprve tento návod k obsluze!

Vážení zákazníci,

děkujeme Vám za výběr spotřebiče značky Beko. Doufáme, že docílíte optimálních výsledků a budete spokojeni se spotřebičem, který byl vyrobený pomocí špičkové a nejmodernější technologie. Proto si prosím přečtěte celý návod k obsluze dříve, než výrobek použijete, a uschovejte ho pro případné použití v budoucnosti. Pokud předáváte výrobek jiné osobě, nezapomeňte k němu přiložit tento návod. Dodržujte všechna varování a informace v návodu.

Objasnění symbolů

V různých částech návodu se používají následující symboly:

	Důležité informace a užitečné tipy pro použití.
--	---

	VAROVÁNÍ: Varování před nebezpečnými situacemi ohrožujícími život či majetek.
--	--

	Použité materiály jsou určeny pro styk s potravinami.
--	---

	VAROVÁNÍ: Upozornění na horký povrch.
--	--

	Neponořujte spotřebič, napájecí kabel ani zástrčku do vody ani jiných tekutin.
---	--



Tento spotřebič byl vyroben v nejmodernějších závodech přátelských k životnímu prostředí.

Vyhovuje směrnici WEEE.



Spotřebič neobsahuje PCB.
Vyrobeno v Číně

Tato část obsahuje důležité pokyny, které pomohou zabránit poranění osob a poškození majetku. Nedodržením těchto pokynů ztrácíte právo na záruku.

1.1 Všeobecná bezpečnost

- Tento spotřebič vyhovuje mezinárodním bezpečnostním standardům.
- Tento spotřebič smí používat děti starší 8 let a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud se nacházejí pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném použití spotřebiče a porozuměly případným rizikům.
- Nedovolte dětem, aby si hrály se spotřebičem. Čištění a uživatelskou údržbu nesmí provádět děti mladší 8 let a bez dozoru.
- Nepoužívejte spotřebič venku nebo v koupelně.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud došlo k poškození napájecího kabelu nebo samotného spotřebiče. Kontaktujte autorizované servisní středisko.
- Tento spotřebič není vhodný k profesionálnímu použití. Je určen pouze k použití v domácnosti a podobném prostředí.
- Parametry elektrické sítě musí odpovídat údajům uvedeným na výrobním štítku spotřebiče.
- Pro dodatečnou ochranu musíte tento spotřebič připojit k proudovému chrániči s hodnotou maximálně 30 mA.
- Spotřebič připojujte pouze k uzemněné elektrické zásuvce.
- K napájení spotřebiče nepoužívejte prodlužovací kabel.
- Nepřekrucujte ani neohýbejte napájecí kabel a nevedte ho přes ostré hrany. V opačném případě by mohlo dojít k jeho poškození.
- Nedotýkejte se spotřebiče ani zástrčky mokřýma nebo vlhkýma rukama, pokud je spotřebič připojený k elektrické síti.
- Při odpojování spotřebiče od zdroje napájení netahejte za napájecí kabel.
- Spotřebič nikdy neplňte vodou nad značku maximálního množství, neboť by mohlo dojít k vystříknutí vroucí vody.

Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.
Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!