

PŘÍRUČKA UŽIVATELE

SUŠIČKA



Před začátkem montáže si pečlivě přečtete tyto pokyny. To montáž usnadní a zajistí, že je výrobek správně a bezpečně nainstalován. Po provedení montáže tyto pokyny ponechejte v blízkosti výrobku pro budoucí nahlédnutí.

RC81V9*V*Q RC91V9*V*Q

CZ ČEŠTINA SK SLOVENČINA EN ENGLISH



MFL71424339
Rev.01_071819

www.lg.com

Copyright © 2019 LG Electronics Inc. Všechna práva vyhrazena

Tato příručka může zahrnovat vyobrazení nebo obsah, které se mohou lišit od vámi zakoupeného typu.

Tato příručka podléhá revizím ze strany výrobce.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY	3
PŘED POUŽITÍM SI PŘEČTĚTE VŠECHNY POKYNY	3
DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY	3
PÉČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ	9
INSTALACE	10
Díly a technické údaje	10
Požadavky na místo instalace	11
Vyrovnání spotřebiče	12
Pokyny k instalaci nad sebou (volitelně)	14
OBSLUHA	16
Používání spotřebiče	16
Třídění prádla	17
Ovládací panel	18
Tabulka programů	20
Volitelné programy a další funkce	24
INTELIGENTNÍ FUNKCE	26
Používání aplikace LG SmartThinQ	26
Používání funkce Smart Diagnosis™	29
ÚDRŽBA	30
Čištění po každém sušení	30
Pravidelné čištění spotřebiče	31
ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD	32
Před voláním do servisního střediska	32
PROVOZNÍ ÚDAJE	37
Produktový list	37

PŘED POUŽITÍM SI PŘEČTĚTE VŠECHNY POKYNY

Následující bezpečnostní pokyny jsou určeny pro předcházení nepředvídaným nebezpečím, poškozením nebo nesprávné obsluze zařízení.

Pokyny jsou rozděleny na ‚VAROVÁNÍ‘ a ‚UPOZORNĚNÍ‘, viz podrobný popis níže.

Bezpečnostní hlášky



Tento symbol označuje události a obsluhu, které mohou mít za následek vznik rizika. Podrobně si přečtěte text označený tímto symbolem a postupujte podle pokynů, abyste předešli vzniku rizika.



VAROVÁNÍ

Tento symbol označuje situace, kdy může mít nedodržení pokynů za následek závažné zranění nebo usmrcení osob.



UPOZORNĚNÍ

Tento symbol označuje situace, kdy může mít nedodržení pokynů za následek lehké zranění nebo poškození zařízení.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY



VAROVÁNÍ

Abyste při používání tohoto výrobku snížili riziko vzniku požáru, úmrtí, zasažení elektrickým proudem nebo zranění či popálení osob, dodržujte základní bezpečnostní opatření, včetně následujících:

Děti v domácnosti

Toto zařízení není určeno pro používání osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, senzorickými nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi bez přiměřeného dozoru nebo bez seznámení s pokyny pro používání zařízení osobou odpovědnou za jejich bezpečnost. Je nutné zajistit, aby si děti s přístrojem nehrály.

Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.
Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!