



BOSCH



Register your
new device on
MyBosch now and
get free benefits:
**[bosch-home.com/
welcome](https://bosch-home.com/welcome)**

Vestavná pečicí trouba

HBA3740.0

[cs] Návod k použití

Vestavná pečicí trouba

Obsah

	Použití dle určení	4		Čisticí funkce	18
	Důležité bezpečnostní pokyny	4		Před spuštěním funkce čištění	19
	Obecně	4		Nastavení čisticí funkce	19
	Halogenová žárovka	5		Po skončení čisticí funkce	19
	Čisticí funkce	5		Rámy	20
	Příčiny poškození	6		Vysazení a zavěšení rámu	20
	Obecně	6		Vysazení a zavěšení výsuvných kolejnič	20
	Ochrana životního prostředí	7		Dvířka spotřebiče	21
	Úspora energie	7		Vysazení a zavěšení dvířek spotřebiče	21
	Ekologická likvidace	7		Demontáž krytu dvířek	22
	Seznámení se se spotřebičem	8		Co dělat v případě poruchy?	24
	Ovládací panel	8		Samostatné odstranění závad	24
	Tlačítka a displej	8		Maximální doba provozu	24
	Druhy ohřevu a funkce	9		Výměna žárovky na horní stěně pečicí trouby	25
	Teplota	9		Zákaznický servis	25
	Varný prostor	10		Číslo E-Nr. a číslo FD	25
	Příslušenství	10		Programy	26
	Standardní příslušenství	10		Nádoba	26
	Zasunutí příslušenství	10		Příprava pokrmu	26
	Zvláštní příslušenství	11		Programy	26
	Před prvním použitím	12		Nastavení programu	27
	První uvedení do provozu	12		Otestovali jsme pro vás v našem kuchyňském studiu	28
	Čištění varného prostoru a příslušenství	12		Všeobecné pokyny	28
	Obsluha spotřebiče	13		Koláče a pečivo	29
	Zapnutí a vypnutí spotřebiče	13		Nákypy a zapékané pokrmy	32
	Nastavení druhu ohřevu a teploty	13		Drůbež, maso a ryby	32
	Rychloohřev	13		Zelenina a přílohy	35
	Časové funkce	14		Dezerty	36
	Nastavení doby trvání	14		Akrylamid v potravinách	36
	Nastavení konce	14		Sušení	36
	Nastavení budíku	15		Zavařování	37
	Změna času	15		Kynutí těsta	38
	Dětská pojistka	16		Rozmrazování	38
	Aktivace a deaktivace	16		Udržování teploty	38
	Základní nastavení	16		Zkušební pokrmy	39
	Seznam základních nastavení	16			
	Změna základních nastavení	17			
	Čištění	17			
	Vhodné čisticí prostředky	17			
	Udržování spotřebiče v čistotě	18			

Další informace o výrobcích, příslušenství, náhradních dílech a servisu najdete na internetu na: **www.bosch-home.com** a v internetovém obchodu: **www.bosch-eshop.com**

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!