



**BOSCH**



**Register** your  
new device on  
MyBosch now and  
get free benefits:  
**[bosch-home.com/  
welcome](https://bosch-home.com/welcome)**

# Vestavná pečicí trouba

**HB..37...**

**[cs]** Návod k použití

Vestavná pečicí trouba



# Obsah

	<b>Použití dle určení</b> .....	4		<b>Rámy</b> .....	20
	<b>Důležité bezpečnostní pokyny</b> .....	5		Vysazení a zavěšení rámu .....	20
	Obecně .....	5		<b>Dvířka spotřebiče</b> .....	20
	Halogenová žárovka .....	6		Demontáž a montáž skleněných tabulí .....	20
	<b>Příčiny poškození</b> .....	6		<b>Co dělat v případě poruchy?</b> .....	22
	Obecně .....	6		Samostatné odstranění závad .....	22
	<b>Ochrana životního prostředí</b> .....	7		Výměna žárovky na horní stěně pečicí trouby .....	22
	Úspora energie .....	7		<b>Zákaznický servis</b> .....	23
	Ekologická likvidace .....	7		Číslo E-Nr. a číslo FD .....	23
	<b>Seznámení se se spotřebičem</b> .....	8		<b>Programy</b> .....	23
	Ovládací panel .....	8		Nádoba .....	23
	Tlačítka a displej .....	8		Příprava pokrmu .....	23
	Druhy ohřevu a funkce .....	9		Programy .....	24
	Teplota .....	10		Nastavení programu .....	25
	Varný prostor .....	10		<b>Otestovali jsme pro vás v našem kuchyňském studiu</b> .....	25
	<b>Příslušenství</b> .....	11		Všeobecné pokyny .....	25
	Standardní příslušenství .....	11		Koláče a pečivo .....	26
	Zasunutí příslušenství .....	11		Nákypy a zapékané pokrmy .....	29
	Zvláštní příslušenství .....	12		Drůbež, maso a ryby .....	30
	<b>Před prvním použitím</b> .....	13		Zelenina a přílohy .....	33
	První uvedení do provozu .....	13		Dezerty .....	33
	Čištění varného prostoru a příslušenství .....	13		Akrylamid v potravinách .....	33
	<b>Obsluha spotřebiče</b> .....	13		Sušení .....	34
	Zapnutí a vypnutí spotřebiče .....	13		Zavařování .....	34
	Nastavení druhu ohřevu a teploty .....	13		Kynutí těsta .....	35
	Rychloohřev .....	14		Rozmrazování .....	36
	<b>Časové funkce</b> .....	14		Udržování teploty .....	36
	Nastavení doby trvání .....	14		Zkušební pokrmy .....	37
	Nastavení konce .....	15			
	Nastavení budíku .....	16			
	Nastavení času .....	16			
	<b>Dětská pojistka</b> .....	17			
	Aktivace a deaktivace .....	17			
	<b>Základní nastavení</b> .....	17			
	Seznam základních nastavení .....	17			
	Změna základních nastavení .....	17			
	<b>Čištění</b> .....	18			
	Vhodné čisticí prostředky .....	18			
	Plochy v pečicím prostoru .....	19			
	Udržování spotřebiče v čistotě .....	19			

Další informace o výrobcích, příslušenství, náhradních dílech a servisu najdete na internetu na: **www.bosch-home.com** a v internetovém obchodu: **www.bosch-eshop.com**

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!