



BOSCH



Register your
new device on
MyBosch now and
get free benefits:
**[bosch-home.com/
welcome](https://bosch-home.com/welcome)**

Vestavná pečicí trouba

HMG6764.1

[cs] Návod k použití

Vestavná pečicí trouba

Obsah

| | | | | | |
|--|--|-----------|---|--|-----------|
|  | Použití dle určení | 4 |  | Teploměr pečeně | 22 |
|  | Důležité bezpečnostní pokyny | 5 | | Způsoby topení. | 22 |
| | Obecně | 5 | | Zapíchnutí pečicí sondy do pečeného pokrmu. | 22 |
| | Mikrovlnný ohřev | 6 | | Nastavení teploty středu masa | 23 |
| | Pečicí sonda | 7 | | Teploty středu různých potravin | 23 |
| | Čisticí funkce | 7 |  | Dětská pojistka | 24 |
|  | Příčiny poškození | 8 | | Aktivace a deaktivace | 24 |
| | Obecně | 8 |  | Základní nastavení | 24 |
| | Mikrovlnný ohřev | 8 | | Změna základních nastavení | 24 |
|  | Ochrana životního prostředí | 9 | | Seznam základních nastavení | 24 |
| | Úspora energie | 9 | | Výpadek elektrického proudu | 25 |
| | Ekologická likvidace | 9 | | Změna času | 25 |
|  | Seznámení se se spotřebičem | 10 |  | Program sabat | 25 |
| | Ovládací panel | 10 | | Spouštění programu sabat | 25 |
| | Ovládací prvky | 10 |  | Čisticí prostředky | 26 |
| | Displej | 11 | | Vhodné čisticí prostředky | 26 |
| | Druhy provozu | 11 | | Udržování spotřebiče v čistotě | 27 |
| | Druhy ohřevu | 12 |  | Čisticí funkce | 27 |
| | Mikrovlnný ohřev | 13 | | Pyrolýza | 27 |
| | Další informace | 13 | | Sušení | 28 |
| | Funkce varného prostoru | 13 |  | Rámy | 29 |
|  | Příslušenství | 14 | | Vysazení a zavěšení rámu | 29 |
| | Dodávané příslušenství | 14 |  | Dvířka spotřebiče | 30 |
| | Zasunutí příslušenství | 14 | | Demontáž krytu dvířek | 30 |
| | Zvláštní příslušenství | 15 | | Demontáž a montáž skleněných tabulí | 30 |
|  | Před prvním použitím | 16 |  | Co dělat v případě poruchy? | 32 |
| | První uvedení do provozu | 16 | | Samostatné odstraňování závad | 32 |
| | Čištění varného prostoru a příslušenství | 16 | | Maximální doba provozu | 33 |
|  | Obsluha spotřebiče | 16 | | Osvětlení varného prostoru | 33 |
| | Zapnutí a vypnutí spotřebiče | 16 |  | Zákaznický servis | 33 |
| | Spuštění provozu | 16 | | Číslo E-Nr. a číslo FD | 33 |
| | Nastavení druhu provozu | 17 | | | |
| | Nastavení druhu ohřevu a teploty | 17 | | | |
| | Rychloohřev | 17 | | | |
|  | Časové funkce | 18 | | | |
| | Nastavení doby trvání | 18 | | | |
| | Nastavení konce | 18 | | | |
| | Nastavení budíku | 19 | | | |
|  | Mikrovlnný ohřev | 20 | | | |
| | Nádoby | 20 | | | |
| | Stupně mikrovlnného ohřevu | 20 | | | |
| | Nastavení mikrovlnného ohřevu | 20 | | | |
| | Nastavení Mikrokombi | 21 | | | |
| | Sušení | 21 | | | |

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!