

SIEMENS



Vestavná pečicí trouba

HB.57....

siemens-home.bsh-group.com/welcome

cs Návod k použití

Register
your
product
online

Obsah

| | | |
|---|--|-----------|
|  | Použití dle určení | 4 |
|  | Důležité bezpečnostní pokyny | 5 |
| | Obecně | 5 |
| | Halogenová žárovka | 6 |
| | Čisticí funkce | 6 |
|  | Příčiny poškození | 6 |
| | Obecně | 6 |
|  | Ochrana životního prostředí | 7 |
| | Úspora energie | 7 |
| | Ekologická likvidace | 7 |
|  | Seznámení se se spotřebičem | 8 |
| | Ovládací panel | 8 |
| | Tlačítka a displej | 8 |
| | Druhy ohřevu a funkce | 9 |
| | Teplota | 10 |
| | Varný prostor | 10 |
|  | Příslušenství | 10 |
| | Standardní příslušenství | 10 |
| | Zasunutí příslušenství | 10 |
| | Zvláštní příslušenství | 11 |
|  | Před prvním použitím | 12 |
| | První uvedení do provozu | 12 |
| | Čištění varného prostoru a příslušenství | 12 |
|  | Obsluha spotřebiče | 13 |
| | Zapnutí a vypnutí spotřebiče | 13 |
| | Nastavení druhu ohřevu a teploty | 13 |
| | Rychloohřev | 13 |
|  | Časové funkce | 14 |
| | Nastavení doby trvání | 14 |
| | Nastavení konce | 14 |
| | Nastavení budíku | 15 |
| | Nastavení času | 15 |
|  | Dětská pojistka | 16 |
| | Aktivace a deaktivace | 16 |
|  | Základní nastavení | 16 |
| | Seznam základních nastavení | 16 |
| | Změna základních nastavení | 16 |
|  | Čištění | 17 |
| | Vhodné čisticí prostředky | 17 |
| | Plochy v pečicím prostoru | 18 |
| | Udržování spotřebiče v čistotě | 18 |
|  | Čisticí funkce | 18 |
| | Doporučení pro čištění | 18 |
| | Před spuštěním čisticí funkce | 19 |
| | Nastavení čisticí funkce | 19 |
| | Po skončení čisticí funkce | 19 |
|  | Rámy | 19 |
| | Vysazení a zavěšení rámu | 19 |
| | Vysazení a zavěšení výsuvných kolejnic | 20 |
|  | Dvířka spotřebiče | 21 |
| | Demontáž a montáž skleněných tabulí | 21 |
|  | Co dělat v případě poruchy? | 23 |
| | Samostatné odstranění závad | 23 |
| | Výměna žárovky na horní stěně pečicí trouby | 23 |
|  | Zákaznický servis | 24 |
| | Číslo E-Nr. a číslo FD | 24 |
|  | Programy | 24 |
| | Nádoba | 24 |
| | Příprava pokrmu | 24 |
| | Programy | 25 |
| | Nastavení programu | 26 |
|  | Otestovali jsme pro vás v našem kuchyňském studiu | 26 |
| | Všeobecné pokyny | 26 |
| | Koláče a pečivo | 27 |
| | Nákypy a zapékané pokrmy | 30 |
| | Drůbež, maso a ryby | 31 |
| | Zelenina a přílohy | 34 |
| | Dezerty | 34 |
| | Akrylamid v potravinách | 34 |
| | Sušení | 35 |
| | Zavařování | 35 |
| | Kynutí těsta | 36 |
| | Rozmrazování | 37 |
| | Udržování teploty | 37 |
| | Zkušební pokrmy | 38 |

Další informace o spotřebičích, příslušenství, náhradních dílech a servisech najdete na internetu: www.siemens-home.bsh-group.com a v online obchodě: www.siemens-home.bsh-group.com/eshops

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!