

**SAMSUNG**

# UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

SM-G770F/DS

Czech. 01/2020. Rev.1.0

[www.samsung.com](http://www.samsung.com)

# Obsah

## Základy

- 4 Nejdříve si přečtěte
- 6 Situace, ve kterých se zařízení přehřívá, a jejich řešení
- 9 Rozvržení a funkce zařízení
- 13 Baterie
- 16 Karta SIM nebo USIM (nano SIM karta)
- 19 Paměťová karta (micro SD karta)
- 21 Zapínání a vypínání zařízení
- 23 Výchozí nastavení
- 24 Účet Samsung
- 25 Přenesení dat z předchozího zařízení (Smart Switch)
- 28 Popis obrazovky
- 39 Oznamovací panel
- 41 Zachycení obrazovky a záznam obrazovky
- 42 Zadávání textu

## Aplikace a funkce

- 45 Instalace nebo odinstalace aplikací
- 47 Vyhledávač
- 47 Bixby
- 51 Bixby Vision
- 54 Bixby Home
- 56 Bixby Routines
- 59 Reminder
- 63 Telefon

- 68 Kontakty
- 72 Zprávy
- 74 Internet
- 76 Fotoaparát
- 94 Galerie
- 99 AR EMOJI
- 106 AR kresba
- 107 Always On Display
- 109 Okraj Obrazovky
- 113 Více oken
- 116 Samsung Health
- 119 Galaxy Wearable
- 119 Samsung Members
- 119 Samsung Notes
- 120 Kalendář
- 122 Záznamník
- 123 Moje soubory
- 124 Hodiny
- 125 Kalkulačka
- 126 Game Launcher
- 127 Game Booster
- 129 Dětský režim
- 130 SmartThings
- 134 Sdílení obsahu
- 135 Samsung Global Goals
- 135 Aplikace Google

## Nastavení

- 137 Úvod
- 137 Připojení
  - 138 Wi-Fi
  - 140 Bluetooth
  - 141 NFC a platba
  - 143 Spořič dat
  - 144 Aplikace jen s mobilními daty
  - 144 Správce SIM karet (modely se dvěma kartami SIM)
  - 145 Mobilní hotspot a Sdílení příp.
  - 146 Další nastavení připojení
- 148 Zvuky a vibrace
  - 149 Dolby Atmos (prostorový zvuk)
  - 149 Samostatný zvuk aplikace
- 150 Oznámení
- 150 Zobrazení
  - 152 Filtr modrého světla
  - 152 Tmavý režim
  - 153 Změna režimu obrazovky a nastavení barvy displeje
  - 154 Spořič obrazovky
- 154 Pozadí
- 154 Motivy
- 155 Zamknout displej
  - 156 Smart Lock
- 156 Biometrika a zabezpečení
  - 157 Rozpoznání obličeje
  - 160 Rozpoznání otisků prstu
  - 163 Samsung Pass
  - 166 Zabezpečená složka
  - 170 Zabezpečené Wi-Fi
- 171 Soukromí
- 172 Umístění

- 172 Účty a zálohování
  - 173 Samsung Cloud
- 174 Google
- 175 Rozšířené funkce
  - 176 Odkaz na Windows
  - 177 Pohyby a gesta
  - 178 Dual Messenger
- 179 Digitální pohoda a rodičovská kontrola
  - 179 Digitální pohoda
- 181 Péče o zařízení
  - 181 Optimalizace zařízení
  - 182 Baterie
  - 183 Úložiště
  - 183 Paměť
  - 183 Zabezpečení
- 184 Aplikace
- 184 Obecná správa
- 185 Usnadnění
- 186 Aktualizace softwaru
- 186 Tipy a uživatelská příručka
- 187 O telefonu

## Dodatek

- 188 Řešení problémů
- 193 Vyjmutí baterie

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!