

Rohnson®

Návod k použití
POMALÝ HRNEC
R-2855



Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro případ další potřeby.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY**ČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ**

- Pokud dojde k poškození spotřebiče nedodržováním pokynů v této příručce, záruka se stává neplatnou. Výrobce/dovozce nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené nedodržováním pokynů psaných v manuálu. Nedbalé používání spotřebiče není v souladu s podmínkami tohoto návodu.
- Před připojením spotřebiče k síťové zásuvce se ujistěte, že se napětí uvedené na typovém štítku spotřebiče shoduje s elektrickým napětím zásuvky.
- Spotřebič připojujte pouze k řádně uzemněné zásuvce.

UPOZORNĚNÍ

- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí vykonávat děti, pokud nejsou starší 8 let a pod dozorem. Spotřebič a jeho síťový kabel udržujte mimo dosah dětí mladších 8 let.
- Děti si se spotřebičem nesmějí hrát.
- Nepoužívejte spotřebič k jiným účelům, než pro které je určen.
- Spotřebič není určen k ovládání prostřednictvím programátoru, vnějšího časového spínače nebo dálkového ovládání.
- Pokud spotřebič nepoužíváte nebo plánujete čištění, vždy ho vypněte a odpojte ze síťové zásuvky.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud nefunguje správně, byl upuštěn na zem, poškozen nebo ponořen do vody. Spotřebič s poškozenou vidlicí síťového kabelu je zakázáno používat. V žádném případě neopravujte spotřebič sami. Na spotřebiči neprovádějte žádné úpravy - vzniká nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Veškeré opravy a seřízení tohoto spotřebiče svěťte autorizovanému servisnímu středisku.
- Neodpojujte spotřebič ze síťové zásuvky tahem za síťový kabel - vzniká nebezpečí poškození síťového kabelu/síťové zásuvky.
- Na síťový kabel nepokládejte těžké předměty. Dbejte na to, aby síťový kabel nevisel přes okraj stolu nebo aby se nedotýkal ostrých či horkých povrchů.

- Nepoužívejte příslušenství, které není součástí spotřebiče. Použití příslušenství, které není doporučené výrobcem, může vést k požáru, úrazu elektrickým proudem nebo zraněním osob.
- Umístěte spotřebič na rovnou plochu nebo stůl, ať napájecí kabel nevisí přes okraj stolu nebo pultu.
- Nepokládejte spotřebič na horký povrch nebo do blízkosti ohně k zabránění jeho poškození.
- Uskladněte spotřebič v suchém prostředí.
- Tento spotřebič je určen pro použití v domácnosti a podobných podmínkách.
- Při provozu musí být zajištěn dostatečný prostor pro cirkulaci vzduchu nad spotřebičem a okolo něj. Při používání spotřebiče dochází k zahřívání vnějšího hrnce, vyjímatelné nádoby a poklice. Nedotýkejte se horkých povrchů. K manipulaci s hrncem nebo poklicí používejte rukojeti a úchyt.
- Nepoužívejte spotřebič v případě že, vnitřní keramická nádoba nebo skleněná poklice jsou poškozeny (případné praskliny). Dbejte zvýšené pozornosti při manipulaci s nimi.
- Keramickou nádobu a skleněnou poklici nedávejte do trouby, mrazicího boxu, mikrovlnné trouby a nepokládejte na zapnutý sporák jakéhokoliv typu.
- Nevystavujte keramickou nádobu velmi rozdílným teplotám, např. přidáním studené vody do horké nádoby – hrozí prasknutí!
- Nenechte nádobu ponořenou do vody delší dobu (pokud potřebujete nechat odmočit zbytky jídla, naplňte nádobu teplou vodou), na její vnější spodní části se nachází neglazovaný povrch, který je porézní a tudíž je schopen natáhnout vodu, čemuž by mělo být předejito.
- Nikdy nezapínejte spotřebič, pokud je keramická nádoba prázdná!

Upozornění: Vždy připravujte potraviny pouze v keramické vnitřní nádobě!

Poznámka: na keramické nádobě se po určité době používání mohou objevit lehké nedokonalosti (pavučinky), toto je zcela normální jev a není to důvod k znepokojení.

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!