

# guzzanti

**POPKORNOVAČ  
PUKANCOVAČ  
MASZYNA DO POPCORN  
POPKORN KÉSZÍTŐ  
APARAT ZA PRIPRAVO KOKIC  
POPCORNMAKER  
POPCORN MAKER**

**GZ 134**

**CZ**

**SK**

**PL**

**H**

**SI**

**DE**

**EN**

**Návod k obsluze**

**Návod na obsluhu**

**Instrukcja obsługi**

**Használati útmutató**

**Navodila za uporabo**

**Gebrauchsanleitung**

**Instruction manual**

# BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Při používání elektrických spotřebičů vždy dodržujte základní bezpečnostní opatření včetně následujících:

1. Před použitím zařízení si pozorně přečtěte tyto pokyny.
2. Spotřebič uchovávejte mimo dosah dětí.
3. **VELMI DŮLEŽITÉ:** Neponořujte spotřebič do vody ani jiných tekutin ani jej nepoužívejte v blízkosti stříkající vody. (Neobsluhujte spotřebič mokrýma rukama.)
4. Nepoužívejte olej v nádobě na výrobu popcornu.
5. Spotřebič vždy odpojte ho ze zásuvky, pokud jej nepoužíváte, před vložením nebo sejmutím příslušenství a před čištěním.
6. Nikdy nepoužívejte spotřebič, pokud spadne nebo se jinak poškodí, dokud ho nekontroluje kvalifikovaný servisní technik.
7. Nedovolte, aby se síťový kabel dostal do kontaktu s horkými předměty. Požádejte kvalifikovaného technika, aby opotřebovaný nebo poškozený síťový kabel okamžitě vyměnil za nový kabel stejné velikosti a typu.
8. Tento spotřebič použijte pouze k určenému účelu. Používejte pouze originální příslušenství dodané výrobcem nebo autorizovaným servisním střediskem.
9. Spotřebič nepoužívejte venku, neumísťujte jej do blízkosti horkého plynového nebo elektrického hořáku ani do horké trouby.
10. Nepoužívejte spotřebič v blízkosti hořlavých materiálů, jako jsou záclony nebo závěsy nebo jiné hořlavé materiály.
11. Nenechte kabel viset přes hranu stolu nebo pultu.
12. Když je spotřebič zapojený, nikdy jej nenechávejte bez dozoru.
13. Tento spotřebič je určen pouze pro použití v domácnosti a nikoliv pro komerční nebo průmyslové použití.
14. Před skladováním se ujistěte, že spotřebič zcela vychladl.
15. Pokud spotřebič předáte třetí straně, předejte spolu s ním i tento návod k obsluze.

16. Výrobce neodpovídá za škody způsobené nedodržením těchto pokynů, nesprávným použitím nebo nesprávným zacházením s tímto spotřebičem.
17. Pokud je napájecí kabel poškozený, musí ho vyměnit výrobce, jeho servisní technik, nebo osoba s podobnou kvalifikací, aby se předešlo možnému nebezpečí.

**POZOR:**

Nepokoušejte se spotřebič opravovat svépomocí.

Servis a opravy svěřte kvalifikovanému servisnímu technikovi.

## **VLASTNOSTI SPOTŘEBIČE**

- Stylový vzhled
- Až 60 g popcornu za 2,5 minuty
- Průhledný kryt pro snadnou vizuální kontrolu
- Bezpečná a rychlá výroba popcornu
- Dvojstupňová bezpečnostní ochrana

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!