

guzzanti

**ELEKTRICKÝ GRIL
ELEKTRICKÝ GRIL
GRILL ELEKTRYCZNY
ELEKTROMOS GRILL
ELEKTRIČNI ŽAR
ELEKTRISCHER GRILL
ELECTRIC GRILL**

GZ-345



**Návod k obsluze
Návod na obsluhu
Instrukcja obsługi
Használati útmutató
Navodila za uporabo
Gebrauchsanleitung
Instruction manual**

PŘED POUŽITÍM

Pozorně si přečtěte tyto pokyny. Poskytnou vám důležité rady týkající se používání, bezpečnosti a údržby spotřebiče. Návod si pečlivě uschovejte a v případě, že nastane tato situace, předejte ho dalším uživatelům.

Spotřebič se smí používat pouze na stanovený účel v souladu s těmito pokyny.

Dodržujte upozornění uvedená v pokynech.

Obal si pečlivě uschovejte.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

- Na napájení může být použit pouze příslušný konektor.
 - Napájecí kabel by měl být pravidelně kontrolován, zda nevykazuje známky poškození a pokud je poškozený kabel, spotřebič nesmíte používat.
 - Spotřebič musí být napájen prostřednictvím jističe s jmenovitým zbytkovým provozním proudem, který nepřesahuje 30 mA.
 - Spotřebič musí být připojen k elektrické zásuvce s uzemňovacím kontaktem (třída I).
- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a více a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny ohledně používání spotřebiče bezpečným způsobem a porozuměly nebezpečím z toho vyplývajícím.

- Děti si nesmějí se spotřebičem hrát. Čištění a uživatelskou údržbu nesmějí provádět děti bez dozoru. Uchovávejte spotřebič a jeho napájecí kabel mimo dosahu dětí mladších 8 let.
- Spotřebiče nejsou určeny pro provoz prostřednictvím externího časovače nebo samostatného systému dálkového ovladače.
- Pokud je poškozen napájecí kabel, musí ho vyměnit výrobce, jeho servisní zástupce nebo podobně kvalifikovaná osoba, aby se předešlo nebezpečí.
- Před čištěním spotřebiče musí být odpojen konektor a před opětovným používáním spotřebiče musí být zásuvka suchá.
- Teplota přístupných povrchů může být v průběhu provozu spotřebiče vysoká.
- Včas zkontrolujte zařízení a elektrický kabel a přestaňte jej používat, pokud zaznamenáte nějaké problémy se spotřebičem.
- Nikdy neponořujte spotřebič s topným tělesem do vody. Pokud nebudete spotřebič používat odpojte jej od napájení.
- Používejte jen jeden spotřebič na zástrčku a vždy používejte uzemněný prodlužovací kabel s průřezem nejméně 1,0 mm².
- V průběhu přípravy pokrmu se nedotýkejte spotřebiče (krytu nebo grilovací desky), abyste tak předešli riziku popálení.
- Teplota povrchu spotřebiče bude v průběhu jeho užívání velmi vysoká, proto jej uchovávejte dále.
- Tento spotřebič je určen výhradně k přípravě pokrmů.

Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.
Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!