

Návod k použití

DIGITRADIO 143 CD



TechniSat

Obsah

1	Důležité pokyny	5
1.1	Bezpečnost	5
1.2	Likvidace	6
1.3	Právní informace	7
1.4	Pokyny pro údržbu	7
2	Vyobrazení a popis	8
3	Připojení přístroje a obsluha	11
3.1	Rozsah dodávky	11
3.2	Vložení baterií	11
3.3	Připojení	11
3.4	Zapnutí a vypnutí	11
3.5	Volba zdroje	11
3.6	Nastavení hlasitosti	12
3.7	Ovládání menu	12
3.8	Umlčení zvuku	12
3.9	Vyvolání zobrazení na displeji	13
3.10	Zobrazení na displeji	13
4	Prvotní nastavení	14
5	Internetové radio	14
5.1	Naposledy poslouchané	15
5.2	Seznam vysílačů	15
6	Přehrávání hudby (médiá UPnP)	16
6.1	Reprodukce přes UPnP	16
6.1.1	Přehrávání média	16
6.1.2	Hudba přes Windows Media Player	16
6.2	Reprodukce z USB velkokapacitní paměti	17
7	Spotify Connect	17
8	Funkce DAB	17
8.1	Co je DAB+	17
8.1.1;	Komprimace dat	17
8.1.2	Stream audia	18
8.2	Příjem DAB	18
8.2.1	Provedení vyhledávání.	18
8.2.2	Volba vysílače	18
8.2.3	Uložení vysílače DAB	19
8.2.4	Volba naprogramované stanice	19
8.2.5	Smazání naprogramované stanice	19
8.2.6	Úroveň signálu	19
8.2.7	Nastavení DRC	20
8.2.8	Smazání neaktivních stanic	20
8.2.9	Přizpůsobení pořadí vysílačů	20
9	Provoz VKV	21
9.1	Zapnutí provozu VKV	21
9.2	Příjem VKV s informacemi RDS	21
9.3	Manuelní volba vysílače	21
9.4	Automatická volba vysílače	21
9.5	Nastavení mono / stereo	22

9.6	Uložení vysílače VKV	22
9.7	Volba naprogramované stanice	22
9.8	Smazání naprogramované stanice	22
10	Bluetooth	23
10.1	Aktivace módu Bluetooth	23
10.2	Připojení	23
10.3	Reprodukce hudby	23
11	Vstup audia	24
12	Přehrávač CD / MP3	24
12.1	Všeobecné informace k CD diskům CD/MP3	24
12.1.1	Jaké disky můžete používat	25
12.2	Přehrávání CD	25
12.2.1	Nastavení titulu	26
12.2.2	Rychlé vyhledávání	26
12.2.3	Funkce opakování	26
12.2.4	Náhodné přehrávání	26
12.2.5	Funkce programování	26
12.3	Pokyny k CD	27
13	Pokročilé funkce	27
13.1	Časovač vypnutí	27
13.2	Budík	28
13.2.1	Nastavení času buzení	28
13.2.2	Vypnutí budíku po alarmu	28
13.2.3	Vypnutí budíku/deaktivace	29
13.2.4	Zapnutí budíku/aktivace	29
13.4	Používání sluchátek	30
14	Nastavení systému	30
14.1	Ekvalizér	31
14.2	Nastavení internetu	31
14.2.1	Připojení síťovým kabelem	31
14.2.1.1	Konfigurace pomocí asistenta sítě	31
14.2.1.2	Manuelní konfigurace	31
14.2.2	Připojení pomocí WLAN	32
14.2.2.1	Konfigurace pomocí asistenta sítě	32
14.2.2.2	Konfigurace pomocí funkce WPS	32
14.2.2.3	Manuelní konfigurace	32
14.2.3	Zobrazení nastavení	33
14.2.4	Manuelní nastavení	33
14.2.5	Nastavení NetRemote PIN	33
14.2.6	Smazání síťového profilu	33
14.2.7	Připojení WLAN/LAN ve standby	33
14.3	Nastavení času	33
14.3.1	Nastavení data a času	33
14.3.2	Nastavení aktualizací	34

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!