

CZ: INDEX

Symboly.....	p. 2
Bezpečnostní instrukce.....	p. 3
Základní informace.....	p. 3
Popis G10056.....	p. 4
Provoz.....	p. 4
Ovládání.....	p. 4
Přehřev.....	p. 4
Vaření.....	p. 4
Čištění.....	p. 4
Technické parametry.....	p. 5
Odpad z elektrických a elektronických zařízení (WEEE Nařízení).....	p. 5

TŘÍDY OCHRANY

VAROVÁNÍ
NEBEZPEČÍ ELEKTRICKÉHO ŠOKU
NEVYSTAVUJTE PŘÍSTROJ DEŠTI NEBO VLHKOSTI



Tento symbol varuje uživatele, že neizolované nebezpečné napětí uvnitř systému může způsobit úraz elektrickým proudem. Neotvírejte kryt.



Symbol zařízení třídy I. Toto znamená, že zařízení musí mít šasi uzemněno vodičem.



Symbol zařízení třídy II. Tento symbol znamená, že přístroj má dvojitou izolaci, proto nevyžaduje žádné zemění.



UPOZORNĚNÍ: Tento symbol upozorňuje uživatele k pečlivému pročtení důležitých postupů a instrukcí pro údržbu v tomto uživatelském návodu

BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE

Níže jsou uvedeny důležité poznámky týkající se instalace, obsluhy a údržby; uložte tento návod pro budoucí reference; používejte zařízení pouze jak je uvedeno v této příručce; Jakékoli jiné použití je považováno za nevhodné a nebezpečné; Výrobce nemůže být zodpovědný za škody způsobené nesprávným či nevhodným použitím; Před použitím se ujistěte, že zařízení je nepoškozené; V případě pochybností se nepokoušejte troubu používat a obraťte se na autorizované servisní středisko; nenechávejte obalové materiály (tj. plastové sáčky, polystyrén, hřebíky, sponky, atd.), v dosahu dětí, protože jsou potenciálním zdrojem nebezpečí; Pamatujte, že patří do směšného komunálního odpadu; ujistěte se, že informace uvedené na technickém štítku jsou kompatibilní s těmi z elektrické rozvodné sítě; instalace musí být provedena podle pokynů výrobce s ohledem na dodržení maximálního výkonu spotřebiče, jak je uvedeno na etiketě; nesprávná instalace může způsobit škody na lidech, zvířatech nebo věcech, za které výrobce nemůže být považován odpovědný; pokud není zařízení v provozu, nenechávejte přístroj připojen, raději odstraňte zástrčku ze zásuvky; pokud je nutné použít adaptéry, vícenásobné zásuvky nebo elektrických rozšíření, použijte pouze ty, které jsou v souladu s platnými bezpečnostními normami; v žádném případě nepřekračujte limity spotřeby energie uvedené na elektrickém adaptéru a / nebo rozšíření, jakož i maximálním výkonu zobrazeném na prodlužovacím kabelu; pokud je přístroj mimo provoz a nechcete jej opravit, musí být znefunkčěn odříznutím napájecího kabelu.

- Nemanipulujte ani se nedotýkejte spotřebiče mokřkýma rukama nebo bosýma nohama.
- Nepoužívejte spotřebič v případě poškození napájecího kabelu, zástrčky, nebo v případě zkrat; přístroj smí opravovat pouze autorizovaný servis.
- Nedovolte, aby se napájecí kabel dostal blízko k ostrým předmětům nebo do kontaktu s horkým povrchem; při odpojování zástrčky netahejte za kabel.
- Nevystavujte spotřebič škodlivým povětrnostním vlivům jako je déšť, vlhkost, mráz, atd. Vždy skladujte na suchém místě.
- Tento přístroj mohou používat děti starší od 8mi let a starší a pod dohledem osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi bez patřičných zkušeností a znalostí, pokud jim nebyly poskytnuty instrukce týkající se použití spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí nebezpečí zapojení; děti by si neměly hrát se spotřebičem; čištění a údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.
- Není určeno pro komerční využití. pouze pro domácí použití

Čištění by měly být prováděno po odpojení přístroje; V případě poruchy a / nebo selhání přístroje nemanipulujte s jednotkou; Pro opravu přístroje se vždy obraťte na servisní středisko autorizované výrobcem a požádejte o použití originálních náhradních dílů; Nedodržení výše uvedených zásad může ohrozit bezpečnost jednotky a véde ke ztrátě záruky.

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Tento přístroj je určen pro použití v domácnosti a podobných prostorách jako například: prostor kuchyně v obchodech, kancelářích a dalších pracovních prostředích; pro klienty v hotelech, motelech a jiných ubytovacích prostorech;

- Udržujte přístroj a jeho kabel mimo dosah dětí mladších 8 let.
- Zadní povrch spotřebičů musí být umístěn proti zdi.
- Spotřebiče není určen pro provoz pomocí externího časovače nebo samostatného dálkového ovládání.
- **Používejte pouze nádoby vhodné pro vysoké teploty.**
- Spotřebič se stává během použití velmi horký, nedotýkejte se skla nebo boční stěny, používejte pouze držadlo a ovladačí knoflíky.
- Nepokládejte nic na dveře, pokud jsou otevřené. Dveře se mohou poškodit nebo může trouba spadnout a rozbít se.
- Vždy používejte rukojeť k odstranění grilu či pánve.
- Nemyjte, nebo nestříkejte vodu na sklo, když je horké, protože může prasknout.
- Nepoužívejte troubu, pokud jsou poškozená dvířka nebo těsnění dvířek. V případě poruchy nemanipulujte s přístrojem, ale odneste jej do autorizovaného servisu.
- Používejte pouze originální náhradní díly.
- **Zacházejte opatrně s čerstvě uvařeným jídlem, abyste předešli riziku popálení.**
- Nikdy nenechávejte přístroj bez dozoru, pokud je v chodu. Vyjměte zástrčku po každém použití.
- Nestavte troubu do vody nebo jiných tekutin a vyhýbejte se vystříknutí tekutiny na jednotku.
- Nevystavujte přístroj silným nárazům, mohly by způsobit vážné poškození.
- Používejte pouze originální příslušenství.
- **Nikdy nepoužívejte plastové nádoby pro běžné vaření v troubě.**
- Před každým použitím rozviňte napájecí kabel.
- Přístroj nepoužívejte jako topnou jednotku.
- Nevkládejte nic do větracích mřížek.
- Před čištěním vždy odpojte přístroj od elektrické zásuvky a čekejte na úplného ochlazení každé části spotřebiče.
- Odstraňte všechny obalové materiály z varného prostoru.
- Výrobek je nutno umístit mimo dosah dětí.
- Pokládejte pouze na pevný a stabilní povrch.
- Pokud je přístroj v chodu, ponechte vždy dostatečný prostor na každé straně trouby.
- Udržujte přístroj mimo dosah hořlavých materiálů, záclon, zdrojů tepla, chladu a páry.
- Nepoužívejte troubu jako podpěru police nebo jako místo pro uložení potravin, hrnců, nádob, atd. .

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!