

## **FW 1172 – MASO MLÝNEK**



### **POZOR:**

#### Vybalení

- Odstraňte ochranné fólie a přepravní obaly.
- Kabel zcela odviňte.

#### Všeobecné bezpečnostní pokyny

##### BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY – ZACHÁZENÍ A ÚDRŽBA PŘÍSTROJE

Při používání elektrického přístroje by měli být vždy dodrženy následující základní bezpečnostní opatření:

1. Přečtěte si všechny pokyny.
2. Před použitím zkontrolujte, zda síťové napětí souhlasí s hodnotami uvedenými na energetickém štítku hodnot.
3. Nepoužívejte přístroj s poškozenou zástrčkou či kabelem nebo s jinou poruchou, případně po pádu přístroje. Vraťte jej výrobci nebo předejte autorizovanému technikovi na přezkoušení, opravu nebo elektrickou nebo mechanickou úpravu.
4. Pro předejítí úrazu elektrickým proudem nepokládejte šňůru, zástrčku nebo přístroj do vody či jiné kapaliny.

5. Pokud se přístroj nepoužívá, před nasazením/odnímáním součástí nebo čištěním odpojte přístroj ze zásuvky.

6. Nenechávejte šňůru viset přes okraj stolu nebo na horkém povrchu.

7. Použití příslušenství, nedoporučených výrobcem přístroje, může způsobit zranění či poškození přístroje.

8. Přísný dozor je nezbytný, pokud se přístroj používá v blízkosti dětí nebo nemooucích osob.

9. Nepokládejte v blízkosti plynového nebo elektrického hořáku či horkých kamen.

10. Při provozu se nedotýkejte žádných pohyblivých částí přístroje.

11. Nepřekrývejte přístroj látkami či jiným materiálem, teplo musí volně odcházet – hrozí přehřátí přístroje. Zakrytím může vzniknout oheň, nenechávejte tedy v blízkosti nebo ve styku s hořlavými materiály.

12. Vždy nejprve připojte kabel do přístroje, po té kabel do zásuvky. Pro vypnutí sepněte na pozici OFF, pak vyjměte kabel ze zásuvky.

13. Nepoužívejte přístroj pro jiné účely, než ke kterým je určen.

14. Nepoužívejte ve venkovních prostorech.

15. Ušchovejte tyto instrukce.

##### DĚTI A NEMOHOUCÍ OSOBY

- Z důvodu zajištění bezpečnosti Vašich dětí neponechávejte v jejich dosahu žádné součásti obalu (plastové pytlíky, kartón, styropor atd.).

**VÝSTRAHA:** Zabráňte tomu, aby si malé děti hrály s touto.

Hrozí nebezpečí udušení!

• Za účelem ochrany dětí a slabých osob před nebezpečím elektrických přístrojů dbejte na to, aby byl tento přístroj používán pouze pod dohledem. Tento přístroj není hračka. Zabráňte tomu, aby si s ním hrály malé děti.

#### **PŘEDPISY**

**VÝSTRAHA:** riziko poranění!

- Před jakoukoliv manipulací příslušenství či jiných pohyblivých částí, musí být zařízení vypnuté a odpojené za síť.
- Nedotýkejte se pohyblivých částí.
- Před výměnou nástavců vyčkejte, dokud se motor zcela nezastaví.
- Před zapnutím se ujistěte, že je příslušenství řádně instalované a zabezpečené.
- Vždy používejte dodávaný pěchovač. Nikdy nestrkejte prsty či jakékoliv pomůcky do plnicího hrdla!
- Při vyjímání či čištění zacházejte s nožem s velkou obezřetností!
- Nevkládejte tvrdé předměty, jako jsou kosti nebo skořápky.
- Nemanipulujte s bezpečnostními spínači.

#### **ÚČEL POUŽITÍ**

Toto zařízení je určeno pro mletí potravin a tvarování těsta pomocí nástavců. Zařízení je navrženo výhradně k těmto účelům a takovému vhodnému použití. Zařízení používejte pouze ve vnitřních suchých prostorách. Zařízení je určeno pro běžné užití v domácnosti, není určeno ke komerčním účelům. Používejte pouze, jak je popsáno v tomto návodu. Jakékoliv jiné použití je v rozporu s tímto návodem a může mít za následek poškození zařízení, ale i ublížení na zdraví. V takovémto případě se výrobce zříká jakékoliv odpovědnosti za poškození zařízení či vašeho zdraví z důvodu nesprávného používání.

#### **ROZBALENÍ**

- Vyjměte zařízení z balení.
- Odstraňte veškerý obalový materiál jako igelitové sáčky, výplně, svorky a kartony.
- Překontrolujte úplnost balení.
- Zkontrolujte zařízení na možné mechanické závady vzniklé během transportu.

**POZNÁMKA:** Na zařízení mohly ulpět nečistoty, jako prach, konzervační látky aj. Očistěte zařízení podle pokynů v kapitole „ČIŠTĚNÍ“.

Přehled prvků

1. Plnicí zásobník
2. Přepínač ON/O/R
3. Přepínač funkcí ON/R
4. Základna
5. Šroub
6. Trubka
7. Pěchovač
8. Spirála
9. Nůž
10. 3 ocelové strouhače (jemný, střední, hrubý)
11. Uzávěr
12. Nástavec na párky
13. Dvou dílný nástavec „kebba“



### **ZAPOJENÍ**

- Před zapojením napájecího kabelu překontrolujte, zda souhlasí místní nastavení sítě s informacemi na energetickém štítku tohoto zařízení.
- Ujistěte se, že je hlavní spínač v pozici “O” (vypnuto).
- Zařízení zapojte pouze do řádně instalované zásuvky o napětí 220 – 240 V~, 50 Hz.

### **POKYNY K POUŽITÍ**

**VÝSTRAHA:** nebezpečí poranění!

Vždy používejte dodávaný pěchovač. Nikdy nevkládejte prsty či jiné nástroje do plniče!

**VÝSTRAHA:** Nepoužívejte zařízení nepřetržitě déle jak 30 minut. Po uplynutí nechte 10 minut chladnout a po té opakujte.

**POZNÁMKA:**

- Maso krájejte na kousky o velikosti 2,5 cm. Dbejte, aby bylo řádně vykostěné a zbavené šlach.
- Pro hrubé namletí masa použijte síto s velkými otvory.
- V dalším kroku vyberte síto s jemnějšími nebo hrubší otvory, v závislosti na tom, jak jemně chcete maso namlít.
- Síta před použitím lehce potřete rostlinným olejem.

### **TVORBA PÁRKŮ**

- Použít lze jak přírodní, tak umělá střívka.
  - Přírodní střívka nejprve řádně propláchněte.
  - Na konci střívka uvažte uzlík.
  - Otevřeným koncem střívka navlékněte na nástavec.
  - K plnění střívka dochází přes nástavec.
  - Neplňte střívko „nadoraz“. Hmotu tepelným zpracováním nabývá a může dojít k prasknutí a vytečení střívka.
  - Jakmile první párek dosáhne požadované délky, prsty stiskněte konec nástavce a otevřený konec párku.
- Zařízení lze během plnění zapínat a vypínat dle potřeby.
  - Jakmile je párek hotový, otočte jej několikrát dle osy.

### **Příprava**

1. Otevřete nádobu pomocí šroubu (5) na přístroji.
2. Nasadte trubku (6) na plnicí otvor a otočte šroub po směru hodinových ručiček.
3. Položte plnicí zásobník tak, aby celá jeho plocha byla nad základnou.
4. Zasuňte spirálu vodorovně do základny.

### **MONTÁŽ MLÝNKU NA MASO**

- Nahlédněte na ilustraci “A”.
  - Postupujte dle bodů 1 až 4 kapitoly “PŘÍPRAVA”.
  - 5. Nasadte nože s ostřím směrem do šachty.
  - 6. Vyberte nástavec (10) s ostřejší stranou směrem ven.
  - 7. Našroubujte a dotáhněte uzávěr ve směru hodinových ručiček.
- Pokračování v “ZAPOJENÍ”.

### **MONTÁŽ PÁRKOVAČE**

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!