

GARMIN®

Oregon® Řada 700



Návod k obsluze

© 2019 Garmin Ltd. nebo její dceřiné společnosti

Všechna práva vyhrazena. Na základě autorských zákonů není povoleno tento návod kopírovat (jako celek ani žádnou jeho část) bez písemného souhlasu společnosti Garmin. Společnost Garmin si vyhrazuje právo změnit nebo vylepšit svoje produkty a provést změny v obsahu tohoto návodu bez závazku vyznamet o takových změnách nebo vylepšeních jakoukoli osobu nebo organizaci. Aktuální aktualizace a doplňkové informace o použití tohoto produktu naleznete na webu na adrese www.garmin.com.

Garmin®, logo společnosti Garmin, ANT+®, Auto Lap®, City Navigator®, Oregon®, TracBack® a VIRB® jsou ochranné známky společnosti Garmin Ltd. nebo jejích dceřiných společností registrované v USA a dalších zemích. BaseCamp™, chirp™, Garmin Connect™, Garmin Express™, Garmin HuntView™, Connect IQ™, HomePort™, tempe™ a GSC™ jsou ochranné známky společnosti Garmin Ltd. nebo jejích dceřiných společností. Tyto ochranné známky nelze používat bez výslovného souhlasu společnosti Garmin.

Značka slova BLUETOOTH® a loga jsou majetkem společnosti Bluetooth SIG, Inc. a jakékoli použití tohoto názvu společností Garmin podléhá licenci. Wi-Fi® je registrovaná ochranná známka společnosti Wi-Fi Alliance Corporation. Mac® je registrovaná ochranná známka společnosti Apple Computer, Inc. Windows® je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation ve Spojených státech a dalších zemích. microSD® a logo microSDHC jsou ochranné známky společnosti SD-3C, LLC. Ostatní ochranné známky a obchodní názvy náležejí příslušným vlastníkům.

NMEA® je registrovaná ochranná známka asociace National Marine Electronics Association. NMEA 2000® a logo NMEA 2000 jsou registrované ochranné známky asociace National Marine Electronics Association.

Tento produkt obdržel certifikaci ANT+®. Seznam kompatibilních produktů a aplikací naleznete na adrese www.thisisant.com/directory.

Obsah

| | |
|--|-----------|
| Úvod | 1 |
| Přehled zařízení | 1 |
| Informace o baterii | 1 |
| Instalace baterií AA | 1 |
| Instalace bateriového modulu NiMH | 1 |
| Zapnutí zařízení | 2 |
| Domovská obrazovka | 2 |
| Používání dotykové obrazovky | 2 |
| Uzamčení dotykové obrazovky | 2 |
| Vyhledání satelitních signálů | 2 |
| Online funkce | 2 |
| Požadavky na připojené funkce | 3 |
| Připojení k bezdrátové síti | 3 |
| Nastavení připojení Wi-Fi | 3 |
| Párování se smartphonem | 3 |
| Zobrazení doplňků | 3 |
| Funkce Connect IQ | 3 |
| Stahování funkcí Connect IQ | 3 |
| Stahování funkcí Connect IQ pomocí počítače | 3 |
| Aktivity | 3 |
| Výběr aktivity | 4 |
| Zobrazení datových obrazovek aktivit | 4 |
| Záznam aktivity | 4 |
| Vytvoření nové aktivity | 4 |
| Změna názvu aktivity | 4 |
| Změna ikony aktivity | 4 |
| Pozastavení aktivity | 4 |
| Přizpůsobení záznamu aktivity | 4 |
| Uložení aktuální aktivity | 4 |
| Uložení polohy u aktivity | 4 |
| Změna formátu výstupu | 5 |
| Zobrazení informací o aktivitě | 5 |
| Zobrazení grafu nadmořské výšky aktivity | 5 |
| Změna barvy trasy aktivity | 5 |
| Vymazání aktuální aktivity | 5 |
| Odstranění aktivity | 5 |
| Odstranění historie aktivity | 5 |
| Prošlé trasy | 5 |
| Přizpůsobení záznamu prošlé trasy | 5 |
| Uložení aktuální prošlé trasy | 5 |
| Uložení polohy na prošlé trase | 5 |
| Zobrazení informací o prošlé trase | 5 |
| Zobrazení grafu nadmořské výšky prošlé trasy | 5 |
| Odstranění historie prošlých tras | 5 |
| Poklady | 6 |
| Registrace zařízení na portálu Geocaching.com | 6 |
| Připojení na portál Geocaching.com | 6 |
| Vyhledávání pokladů | 6 |
| Hledání pokladu | 6 |
| Hledání pokladu na mapě | 6 |
| Navigace ke schránce s pokladem | 6 |
| Používání nápovědy a tipů k nalezení pokladu | 6 |
| Zaznamenaný pokus | 6 |
| Filtrování seznamu pokladů | 6 |
| Uložení vlastního filtru pokladů | 7 |
| Úprava vlastního filtru pokladů | 7 |
| Použití vlastního filtru na Geocache List | 7 |
| Stahování pokladů pomocí počítače | 7 |
| chirp | 7 |
| Povolení chirp vyhledávání zařízení chirp | 7 |
| Hledání pokladu se zařízením chirp | 7 |
| Odebrání Live dat o pokladech | 7 |
| Odebrání registrace zařízení z portálu Geocaching.com | 7 |
| Navigace | 7 |
| Navigace k cíli | 7 |
| Ukončení navigace | 7 |
| Navigace s mapou | 7 |
| Navigace pomocí funkce TracBack® | 7 |
| Hledání polohy v blízkosti jiné polohy | 8 |
| Volitelné mapy | 8 |
| Nalezení adresy | 8 |
| Navigace s kompasem | 8 |
| Kalibrace kompasu | 8 |
| Ukazatel kurzu | 8 |
| Označení polohy Muž přes palubu a spuštění navigace do této polohy | 8 |
| Navigování pomocí funkce Zadej směr a jdi | 8 |
| Graf nadmořské výšky | 8 |
| Navigace k bodu v grafu nadmořské výšky | 8 |
| Změna typu grafu | 8 |
| Vynulování dat grafu nadmořské výšky | 9 |
| Kalibrace barometrického výškoměru | 9 |
| Trasové body | 9 |
| Vytvoření trasového bodu | 9 |
| Hledání trasového bodu | 9 |
| Úprava trasového bodu | 9 |
| Odstranění trasového bodu | 9 |
| Zvýšení přesnosti polohy trasového bodu | 9 |
| Projekce trasového bodu | 9 |
| Trasy | 9 |
| Vytvoření trasy pomocí plánovače tras | 9 |
| Vytvoření trasy pomocí mapy | 9 |
| Úprava názvu trasy | 10 |
| Úprava trasy | 10 |
| Zobrazení trasy na mapě | 10 |
| Odstranění trasy | 10 |
| Prohlížení aktivní trasy | 10 |
| Obrácení trasy | 10 |
| Zobrazení grafu nadmořské výšky trasy | 10 |
| Garmin Adventures | 10 |
| Odesílání souborů do aplikace a z aplikace BaseCamp | 10 |
| Vytvoření dobrodružství | 10 |
| Spuštění dobrodružství | 10 |
| Fotoaparát a fotografie | 10 |
| Pořízení snímku | 10 |
| Aplikace | 11 |
| Bezdrátový příjem a odesílání dat | 11 |
| Nastavení varovného alarmu | 11 |
| Výpočet velikosti plochy | 11 |
| Zobrazení kalendáře a almanachů | 11 |
| Zobrazování aktuálního počasí a předpovědi | 11 |
| Nastavení budíku | 11 |
| Spuštění odpočítavače času | 11 |
| Spuštění stopek | 11 |
| Stránka Družice | 11 |
| Změna zobrazení družic | 11 |
| Vypnutí systému GPS | 11 |
| Simulace polohy | 11 |
| Ovládání akční kamery VIRB® | 12 |
| Oznámení z telefonu | 12 |
| Skrytí oznámení | 12 |
| Fitness | 12 |
| Historie | 12 |
| Zobrazení historie aktivity | 12 |
| Vymazání aktivity z historie | 12 |
| Používání Garmin Connect | 12 |
| Volitelné příslušenství typu fitness | 12 |

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!