



Topinkovač

10005175 10005176 10005177
10005178 10005179

KLARSTEIN

Vážený zákazníku,

Gratulujeme Vám k zakoupení produktu.

Prosím, důkladně si přečtete manuál a dbejte na následující pokyny, aby se zabránilo škodám na zařízení. Za škody způsobené nedodržením instrukcí a pokynů neručíme.

Důležité bezpečnostní instrukce

- Před použitím si přečtete všechny pokyny. Před připojením zařízení k napájecímu zdroji zkontrolujte, zda napětí uvedené na zařízení odpovídá napětí ve vaší domácnosti. Pokud ne, obraťte se na svého prodejce a zařízení nepoužívejte.
- Nedovolte, aby kabel visel přes okraj stolu nebo se dotkl horkého povrchu.
- Neumísťujte zařízení na horký plynový nebo elektrický hořák nebo do horké pece.
- Abyste zabránili požáru, úrazu elektrickým proudem nebo zranění osob, neponořujte kabel, elektrické zástrčky ani zařízení do vody nebo jiných kapalin.
- Pokud zařízení nebudete delší dobu používat nebo jej chcete vyčistit, odpojte zařízení od zdroje napájení a před rozebráním nechte vychladnout.
- Použití přídatných zařízení, které nedoporučuje výrobce zařízení, může mít za následek požár, úraz elektrickým proudem nebo zranění. Pokud je napájecí kabel poškozen, musí ho vyměnit výrobce, jeho servisní zástupce nebo podobně kvalifikovaná osoba, aby se zabránilo nebezpečí.
- Tento spotřebič mohou používat děti nad 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo jim byly poskytnuty instrukce týkající se používání, osobou odpovědnou za jejich bezpečnost.
- Čištění a údržbu nesmějí provádět děti, pokud nejsou starší než 8 let a nejsou pod dohledem. Udržujte přístroj a elektrickou šňůru mimo dosah dětí, které mají méně než 8 let. Nepoužívejte přístroj pro jiné než určené použití. Toto zařízení není určeno pro venkovní použití.
- Toto zařízení je určeno pro použití v domácnostech a podobných prostorech jako jsou kuchyně pro personál v obchodech, firemní prostory, venkovské domy, hotely, motely a jiné rezidenční oblasti, B and B ubytování.
- Uložte si tyto pokyny pro budoucí použití. Nedotýkejte se horkého povrchu. Použijte pouze rukojeti nebo kombíky.
- Před čištěním nebo uskladněním nechte jednotku zcela vychladnout.
- Příliš velké potraviny, obaly z kovových fólií nebo nářadí nesmí být do topinkovače vloženy. Mohlo by dojít k požáru nebo úrazu elektrickým proudem.
- Chléb se může spálit, proto se topinkovač nesmí používat v blízkosti záclon a jiných hořlavých látek. Spotřebič musí být stále pod dohledem.
- Spotřebič používejte na rovném a stabilním pracovním povrchu.
- Spotřebič nemůže být řízen pomocí externího časovače nebo samostatného dálkového ovládání.
- Nepokoušejte se jídlo vybrat, když je topinkovač v provozu.
- Chléb vybírejte opatrně, abyste se vyhnuli zraněním.

Při prvním použití

Jelikož v topinkovači nebo jeho tepelném prvku zůstávají zbytky výroby nebo olej, při prvním použití budete cítit zápach. Je to normální a při opakovaném použití zápach nebude cítit.

Při prvním použití postupujte podle níže uvedených kroků, ale bez chleba. Poté nechte topinkovač vychladnout a začněte ho běžně používat.

Provoz

1. Do otvorů vložte krajíce chleba. Vždy můžete opékat dva krajíce najednou. Do otvoru je možné vložit jen běžně velké kusy. Poznámka: Ujistěte se, že zásobník na drobků je namístě.
2. Zapojte napájecí kabel do zásuvky.
3. Nastavte barevnou lištu na požadovanou barvu. Je možné si vybrat ze šesti pozic od bílé po tmavou. Střední poloha zajistí opečení chleba do zlata.

Upozornění: Barva při opékání jednoho krajíce je tmavší než u dvou nebo více krajíců zapékaných najednou. Pokud opékáte chleby nepřetržitě za sebou, barva druhého chleba je tmavší než u předchozího chleba.

4. Zatlačte páčku vertikálně směrem dolů, až na doraz. Přístroj začne hřát. Jakmile bude chléb opečený na přednastavenou barvu, páčka se automaticky vysune směrem vzhůru.

Poznámka: Zapínat a vypínat lze pouze napájecí zdroj, páčka může zůstat v dolní pozici.

5. Během procesu můžete pozorovat barvu opečení. Pokud Vám barva vyhovuje, stiskněte tlačítko Cancel a proces kdykoliv zrušíte.
6. Chcete-li ohřívat studený opečený chléb, stiskněte tlačítko Reheat a příslušná kontrolka se rozsvítí. V tomto režimu je čas ohřívání fixní, takže páčka se automaticky posouvá směrem vzhůru až do konce procesu ohřívání.
7. Pokud byl chléb vybrán z chladničky. Nastavte požadovanou barvu a stiskněte páčku vertikálně směrem dolů, poté stiskněte tlačítko Rozmrazování a příslušná kontrolka se rozsvítí. V tomto režimu bude opečený na požadovanou barvu.
8. Pokud chcete opékat chléb delší čas, stiskněte tlačítko Bagel a příslušná kontrolka se rozsvítí.

Upozornění

- Pokud topinkovač začne kouřit, stiskněte tlačítko Zrušit, abyste okamžitě přestali opékání.
- Před umístěním potravin do topinkovače odstraňte veškerý ochranný obal.
- Potraviny nenatírejte extrémně tekutými přísadami, jako je máslo.
- Nikdy se nepokoušejte odstranit zaseknutý chléb, aniž jste odpojili topinkovač z elektrické zásuvky.
- Dávejte si pozor, abyste nepoškodili vnitřní mechanismus nebo topná tělesa. Otvor na chléb je určen pouze pro toastování krajíců chleba.

Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.
Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!