

guzzanti

**POPKORNOVAČ
PUKANCOVAČ
MASZYNA DO POPCORN
POPKORN KÉSZÍTŐ
APARAT ZA PRIPRAVO KOKIC
POPCORNMAKER
POPCORN MAKER**

GZ-130A

CZ

SK

PL

H

SI

DE

EN

Návod k obsluze

Návod na obsluhu

Instrukcja obsługi

Használati útmutató

Navodila za uporabo

Gebrauchsanleitung

Instruction manual

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ

Při používání elektrických spotřebičů byste měli vždy dodržovat základní bezpečnostní opatření včetně následujících:

1. Přečtěte si všechny pokyny.
2. Nedotýkejte se horkých povrchů. Používejte rukojeti nebo ovladače.
3. Na ochranu před úrazem elektrickým proudem neponořujte kabel, zástrčky do vody nebo jiné tekutiny.
4. Pokud spotřebič používají děti, nebo pokud je v jejich blízkosti, je nutný neustálý dohled.
5. Když spotřebič nepoužíváte a před čištěním jej odpojte od zásuvky. Před sejmutím nebo nasazením částí a před čištěním, nechte spotřebič vychladnout.
6. Nepoužívejte spotřebič s poškozeným kabelem nebo zástrčkou, nebo po poruše spotřebiče. Odneste spotřebič do nejbližšího autorizovaného servisu na kontrolu, opravu nebo nastavení.
7. Použití příslušenství, které výrobce spotřebiče nedoporučuje, může způsobit zranění.
8. Nepoužívejte spotřebič venku.
9. Nenechte kabel viset přes hranu stolu nebo pultu a nedotýkejte se horkých povrchů.
10. Neodkládejte spotřebič na horkou plynovou nebo elektrickou varnou desku, nebo do horké trouby nebo do její blízkosti.
11. Při přemísťování spotřebiče obsahujícího horký olej nebo jiné horké kapaliny musíte postupovat mimořádně opatrně.
12. Vždy nejdříve připojte zástrčku ke spotřebiči a poté připojte kabel k elektrické zásuvce. Chcete-li spotřebič odpojit, vypněte ovládací prvek a potom vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
13. Nepoužívejte spotřebič na jiné než určené použití.
14. Pokud je spotřebič připojen k zásuvce, neměl by zůstat bez dozoru.

15. Při vyjímání popcornu musíte postupovat mimořádně opatrně. Spotřebič vždy otočte od sebe, aby Vás nespálil zbytkový horký olej nebo voda.
16. Je třeba používat krátký napájecí kabel, aby se snížilo riziko zapletení nebo zakopnutí o delší kabel.
17. Pokud používáte dlouhý odpojitelný napájecí kabel nebo prodlužovací kabel:
- 1) Hodnoty přívodního nebo prodlužovacího kabelu musí být minimálně takové jako elektrické hodnoty spotřebiče;
 - 2) Pokud je spotřebič uzemněný, prodlužovací kabel musí obsahovat uzemňovací třívodičový kabel.
 - Musí být dodrženy všechny požadované přestávky.
 - Maximální čas nepřetržitého používání najdete na výrobním štítku (maximální doba užívání je KB 5 min.).
 - Přestávky by měly trvat minimálně 10 minut.
18. Tento spotřebič není určen k provozu pomocí externího časovače nebo samostatného systému dálkového ovládání.
19. Z bezpečnostních důvodů musí být poškozený napájecí kabel vyměněn pouze v autorizovaném servisním středisku.
20. Tento spotřebič není určen k použití osobami (včetně dětí) se sníženou fyzickou, smyslovou nebo duševní schopností nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dozorem a nebyly poučeny o správném používání spotřebiče osobou zodpovědnou za jejich bezpečnost. Děti by měly být pod dozorem, aby se zajistilo, že si se spotřebičem nehrají.

TYTO POKYNY SI USCHOVEJTE.

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!