



UMÍSTĚNÍ OVLADAČŮ

1. LADĚNÍ FREKVENCE
2. STUPNICE FREKVENCE
3. VOLIČ PÁSMO RÁDIA (FM/AM/OFF - vypnuto)
4. Ovladač VOLUME (Hlasitost)
5. KONEKTOR PRO SLUCHÁTKA
6. ANTÉNA
7. PROSTOR PRO BATERII

POKYNY K OVLÁDÁNÍ

ZDROJ ENERGIE

Provoz na baterie

Vložte do prostoru pro baterie 2 baterie AA (nejsou součástí příslušenství) a pak dvířka tohoto prostoru uzavřete.

Poznámka:

Baterie pravidelně kontrolujte. Staré nebo vybité baterie vyměňte. Pokud nebudete přístroj delší dobu používat, vyjměte z něj baterie, aby nedošlo k úniku elektrolytu.

Normální ovládání

1. Vyberte vlnové pásmo FM nebo AM přepnutím **VOLÍČE PÁSMO RÁDIA**.
2. Pomocí ovladače **VOLUME** nastavte úroveň hlasitosti.
3. Naladíte stanici rádia pomocí ovladače ladění **TUNING**.

Zlepšení příjmu:

- V případě vlnového pásma FM vysuňte teleskopickou anténu. Pro zlepšení příjmu v pásmu FM nakloňte a otočte anténu; pokud je signál FM vysílání příliš silný (přístroj velmi blízko vysílače), zkratíte její délku.
- Pro příjem v pásmu AM je přístroj vybaven vestavěnou anténou, takže není nutno používat teleskopickou anténu. Natočte přístroj tak, aby byl příjem co nejlepší.

Externí výstup

Do 3,5mm **KONEKTORU PRO SLUCHÁTKA** můžete připojit sluchátka (nejsou součástí příslušenství).

Reproduktor se automaticky ztlumí.

Neposlouchejte ve sluchátkách zvuk s příliš vysokou hlasitostí, abyste si nepoškodili sluch.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Reproduktor:	1,94" dynamický reproduktor s impedancí 8 ohmů
Výstupní výkon:	0,5W RMS (efektivní)
Provoz na stejnosm. baterie:	DC 3V (2 x 1,5 V AA)

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ:

1. Nenechávejte baterie v prostoru pro baterie dlouhou dobu. Vyjměte baterie, abyste zabránili jejich vytečení a poškození.
2. Aby přístroj dlouho spolehlivě sloužil, nevystavujte jej extrémním teplotám nebo vysoké vlhkosti. Například jej nikdy nestavte do míst určených ke koupání nebo do blízkosti sporáků či radiátorů.
3. Pokud přístroj nefunguje správně, odнесите jej prosím do nejbližšího servisního střediska. Nepokoušejte se jej sami opravovat.

Varování:

- *Aby nedošlo k požáru nebo úrazu elektrickým proudem, nevystavujte přístroj dešti nebo vlhkosti.*
- *Aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem, neotevírejte kryt přístroje. Požádejte o opravu vždy kvalifikovaného servisního technika.*

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!