



## RÝCHLOVARNÁ KANVICA

Návod na používanie

10009464

10009465

10009466

10009467

10018896



Vážený zákazník,

V prvom rade sa Vám chceme poďakovať za nákup tohto produktu.

Aby sa zabránilo možnému technickému poškodeniu, prosíme Vás, aby ste si pozorne prečítali tento návod na použitie a riadili sa nasledujúcimi pokynmi.

## PREHĽAD PRÍSTROJA

- A. Kryt
- B. Výlevka
- C. Kanvica
- D. Stojanový podstavec (základňa)
- E. Indikátor prevádzky
- F. ON/OFF spínač
- G. Rukoväť
- H. Termometer (teplomér)



## BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Prístroj je vyrobený podľa technických bezpečnostných štandardov. Napriek tomu si, prosím, pozorne prečítajte nasledovné bezpečnostné informácie.

- Prístroj zapájajte výlučne do elektrickej zásuvky, ktorej napätie zodpovedá hodnote napájania prístroja!
  - Na odpojenie z elektrickej zásuvky nikdy neťahajte priamo za kábel. Ťahajte za telo zástrčky.
  - Poškodený kábel nechajte opraviť výrobcom, servisným strediskom alebo odborným elektrikárom.
  - Nepoužívajte kanvicu, ak spadla, je viditeľne poškodená alebo sa ponorila do vody. Na diagnostiku a opravu sa obráťte na predajcu.
  - Opravy smú vykonávať len kvalifikovaní servisní technici, neodborné zásahy môžu viesť k väčšiemu poškodeniu. Obráťte sa na predajcu alebo zákaznícku podporu.
  - Pred čistením a po každom použití kanvice ju vždy odpojte z elektrickej zásuvky.
  - Kanvicu vždy používajte pod Vaším dohľadom.
  - Dávajte mimoriadny pozor na deti!
  - Baliaci materiál – ako napríklad plastové vrečko – držte mimo dosahu detí.
  - Pred zapnutím sa uistite, že sieťový kábel a zástrčka sú suché.
  - Prístroja sa nedotýkajte mokrými rukami.
  - Prístroj nikdy nepoužívajte vo vonkajších priestoroch.
  - Dodržiavajte približne 10-centrimetrový odstup medzi prístrojom a inými predmetmi. Umiestnite ho na povrch odolný voči teplu.
  - Počas prevádzky sa rozhorúči povrch prístroja. Kanvicu vždy držte za rukoväť (G), inak môže dôjsť k popáleniu.
  - Kanvicu nespúšťajte z Vášho dohľadu a neumiestňujte ju do blízkosti horúcich povrchov a otvoreného plameňa.
  - Kanvicu naplňte vodou ešte pred jej uložením na základňu a spustením varenia. Nenapúšťajte vodu do horúcej kanvice.
  - Minimálne množstvo naplnenia predstavuje 0,75 l vody. Kanvicu nezapínajte pri menšom množstve vody.
- Výstraha:** Ak kanvicu preplníte (viď značka max. hranice), môže dôjsť k prskaniu a vytečeniu vriacej vody.

## AUTOMATICKÉ VYPNUTIE

Po dosiahnutí varu vody sa kanvica automaticky vypne, zároveň zhasne aj prevádzková kontrolka (E). Až teraz môžete vytiahnuť kanvicu z podstavca. Priebeh varu môžete ukončiť aj manuálne – stlačením ON/OFF spínača.

Po dosiahnutí bodu varu sa kanvica automaticky vypne. Ak je kanvica naplnená menším množstvom vody, doba varu je dlhšia.

Používanie rýchlovarnej kanvice

Pred prvým použitím umyte vnútorný i vonkajší povrch mokrou utierkou.

## PRVÉ POUŽITIE

- Stojanový podstavec (základňu) umiestnite na rovný povrch. Uistite sa, že povrch kanvice je suchý.
- Naviňte nadbytočnú dĺžku kábla.
- Otvorte horné veko.
- Naplňte požadované množstvo vody, neprekračujte maximálnu hranicu (označenie MAX).
- Zatvorte veko, ozve sa kliknutie zaistenia. Len pri správne zavretom hornom veku automatické vypnutie funguje bezchybne. Utrite a osušte povrch kanvice.
- Kanvicu uložte na základňu.
- Prístroj zapojte do elektrickej zásuvky.
- ON/OFF spínač stlačte do pozície ON. Prevádzková kontrolka sa rozsvieti a začne sa zohrievanie vody.
- ON/OFF spínač sa zaistí len vtedy, keď kanvica je uložená na základni.
- Prvú várku vody nepoužite na konzumáciu. Vylejte ju.
- Dávajte pozor, aby ste neobliali základňu.
- Do kanvice opäť nalejte požadované množstvo vody (viac ako 0,75 l), nasadte kanvicu na základňu, zapnite ju ON/OFF spínačom. Pri dosiahnutí želanej teploty môžete kanvicu vypnúť aj manuálne.
- Pri nalievaní horúcej vody dávajte pozor na horúcu paru. Nepribližujte sa k otvoru tvárou, rukami, atď.

## ČISTENIE A ÚDRŽBA

- Pred čistením kanvicu vždy odpojte z elektrickej siete. Pred čistením nechajte kanvicu vychladnúť.
- Kanvicu a podstavec nikdy neumývajte pod tečúcou vodou ani ich neponárajte do vody.
- Vnútro kanvice pravidelne vyplachujte čistou vodou.
- Povrch kanvice čistite len suchou utierkou. Nepoužívajte abrazívne čistiace prostriedky.

## BEZPEČNOSTNÉ POKYNY A ZÁRUKA

- Tento návod na použitie slúži na oboznámenie sa s funkciami tohto produktu. Uchovajte, prosím, tento manuál na neskoršie použitie.
- Kúpou tohto produktu ste získali dvojročnú záruku na poruchy produktu.
- Produkt používajte len na jeho účely. Iné používanie môže viesť k poruchám na produkte.
- Prestavba produktu a zásahy doň ovplyvňujú jeho bezpečnosť. Výstraha: Nebezpečenstvo zranenia!
- Nikdy svojpomocne neotvárajte produkt a nevykonávajte na ňom opravy.
- S produktom zaobchádzajte starostlivo. Rôzne zásahy, údery či pád z vysokej výšky môžu produkt poškodiť.
- Produkt chráňte pred vlhkom a extrémnymi teplotami.

**VÝSTRAHA:** Záruka prepadá vo vyššie spomínaných prípadoch. Technické zmeny a zásahy vyhradené!

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!