



Rýchlovarná kanvica

10021357
10021358
10028003

10021359
10021360
10028004

10028005
10028006

KLARSTEIN

Bezpečnostné inštrukcie

1. Pred použitím si prečítajte všetky pokyny. Pred pripojením zariadenia k napájaciemu zdroju skontrolujte, či napätie uvedené na zariadení (na spodku kanvice) zodpovedá napätiu vo vašej domácnosti. Pokiaľ nie, obráťte sa na svojho predajcu a zariadenie nepoužívajte.
2. Základňa nemôže byť používaná s inými zariadeniami.
3. Nezapínajte kanvicu bez kvapaliny, aby nedošlo k jej poškodeniu.
4. Nedovoľte, aby kábel visel cez okraj stola alebo sa dotkol horúceho povrchu.
5. Neumiestňujte zariadenie na horúci plynový alebo elektrický horák alebo do horúcej pece.
6. Ak náhodou zapnete varnú kanvicu bez vody, kanvica sa automaticky vypne. Ak by k tomu došlo, nechajte varnú kanvicu vychladnúť pred naplnením studenou vodou a opätovným použitím.
7. Uistite sa, že kanvica stojí na pevnom a rovnom povrchu a mimo dosahu detí, aby sa zabránilo prevráteniu kanvice, zraneniu osôb alebo poškodeniu kanvice.
8. Aby ste zabránili požiaru, úrazu elektrickým prúdom alebo zraneniu osôb, neponárajte kábel, elektrické zástrčky ani zariadenie do vody alebo iných kvapalín.
9. Vždy dbajte na to, aby ste uvarenú vodu pomaly a opatrne vyliali bez toho, aby ste kanvicu rýchlo prevrátili.
10. Keď je varná kanvica horúca, pri otvorení veka si dávajte pozor.
11. Pri používaní akéhokoľvek zariadenia deťmi alebo v blízkosti detí je potrebná kontrola.
12. Nedotýkajte sa horúceho povrchu. Použite rukoväť alebo tlačidlo.
13. Pri premiestňovaní spotrebiča obsahujúceho horúcu vodu je potrebná mimoriadna opatrnosť.
14. Zariadenie nie je hračka. Nedovoľte deťom hrať sa so spotrebičom.
15. Použitie prídavných zariadení, ktoré neodporúča výrobca spotrebiča, môže spôsobiť požiar, úraz elektrickým prúdom alebo zranenie osôb.
16. Vyhýbajte sa kontaktu s parou, keď sa voda varí alebo tesne po zastavení varu sa nepokúšajte odkryť veko.
17. Ak zariadenie nebudete dlhší čas používať alebo ho chcete vyčistiť, odpojte zariadenie od zdroja napájania a nechajte ochladnúť.
18. Vždy dbajte na to, aby bolo veko uzatvorené a neotvárajte ho, keď voda vrije. Môžete sa popáliť, ak veko zdvihnete počas varenia. Nepoužívajte prístroj na iné ako určené použitie.
19. Kanvica môže byť použitá len so základňou.
20. Ak je kanvica preplnená, vriaca voda môže vytekať.
21. Kanvicu nepoužívajte vo vonkajších priestoroch.
22. Tento prístroj nie je určený na použitie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a vedomostí, pokiaľ nie sú pod dohľadom alebo nedostali inštrukcie o používaní spotrebiča osobou zodpovednou za ich bezpečnosť.
23. Deti by mali byť pod dohľadom, aby sa zabezpečilo, že sa so spotrebičom nehrajú.
24. Toto zariadenie je určené na použitie v domácnostiach a podobných priestoroch ako sú kuchyne pre personál v obchodoch, firemné priestory, vidiecke domy, hotely, motely a iné rezidenčné oblasti, B and B ubytovania.
25. Uložte si tieto pokyny pre budúce použitie.

Kanvica

A Veko

B otvor na vodu

C kovový plášť

D Základňa

E svetelná kontrolka zapnuti

a vypnutia

F vypínač

G rukoväť

H termometer



Pred prvým použitím

Ak prvýkrát používate varnú kanvicu, odporúča sa pred použitím kanvicu vyčistiť. Necháme dvakrát vrieť plnú kanvicu vody a potom vodu vylejeme.

Prevádzka

1. Na naplnenie kanvice, vyberte zástrčku zo zásuvky a otvorte veko stlačením tlačidla na veko, do kanvice nalejte požadované množstvo vody. Nalejte vodu tak, aby bola medzi minimálnym množstvom (0,5L) a maximálnym množstvom (1,7L). Príliš málo vody spôsobí vypnutie kanvice pred úplným prevarením vody.

POZNÁMKA: Nenajte väčšie množstvo vody ako je maximálna hladina, pretože voda môže vytekať. Pred pripojením napájacieho kábla do zásuvky sa uistite, že je veko zatvorené.

2. Umiestnite kanvicu na základňu.

3. Pripojte zástrčku do elektrickej zásuvky. Stlačte spínač pod rukoväťou. Svetlo vo vnútri kanvice sa rozsvieti. Potom začne voda vrieť. Kanvica sa automaticky vypne, keď voda prevrie a svetlo zhasne. Kanvicu môžete vypnúť stlačením vypínača, kedykoľvek počas procesu varu.

POZNÁMKA: Skontrolujte, či je vypínač dobre dostupný a či je veko správne zatvorené. Kanvica sa nevypne, ak je vypínač obmedzený alebo ak je veko otvorené.

4. Zdvihnite kanvicu zo základne a potom vylejte vodu.

POZNÁMKA: Pri vylievaní vody z varnej kanvice si dávajte pozor mohli by ste sa opariť, okrem toho neotvárajte veko, kým je voda horúca.

5. Varná kanvica nezačne opätovne variť, kým sa vypínač úplne nevysunie. Nechajte vodu vychladnúť 15 - 20 sekúnd pred opätovným použitím. Kanvicu možno nechať na základni, keď ju nepoužívate.

POZNÁMKA: Skontrolujte, či je napájanie vypnuté, keď sa kanvica nepoužíva.

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!