



Digitální pozemní přijímač HD DVB-T2

GS 220T2

obj. č. 14580357



NÁVOD K POUŽITÍ

Před používáním přístroje si pečlivě přečtěte návod k použití a dodržujte všechny bezpečnostní pokyny v něm uvedené.

Obsah

Důležité bezpečnostní pokyny	3
Bezpečnostní symboly	3
Hlavní vlastnosti	4
Obsah balení	4
Přední a zadní panel	4
Dálkové ovládání	5
Programování učenlivého ovladače GS 220T2	6
Instalace baterií do dálkového ovladače	6
Používání dálkového ovladače	6
Připojení k televizi	6
První instalace	6
Základní operace v Menu	7
1. Správce programů	7
2. Oblíbené programy	7
3. EPG (elektronický programový průvodce)	7
4. Teletext	7
5. USB	7
Odstraňování problémů	8
Technické specifikace	8
Struktura menu set-top boxu	9
Podrobný popis menu	10

Důležité bezpečnostní pokyny

- 1) Přečtěte si tyto pokyny k instalaci a používání set top boxu (přístroje).
- 2) Ušchovejte tyto pokyny pro pozdější využití.
- 3) Respektujte všechna varování.
- 4) Postupujte podle všech pokynů.
- 5) Nepoužívejte tento přístroj v blízkosti vody.
- 6) Přístroj čistěte pouze suchým hadříkem.
- 7) Neblokujte žádné větrací otvory, instalujte přístroj v souladu s instrukcemi.
- 8) Přístroj neinstalujte v blízkosti zdrojů tepla, jako jsou radiátory, zdroje tepelného záření, kamna nebo jiná zařízení (včetně zesilovačů), která produkují teplo.
- 9) Dvoupólovou zástrčku síťové šňůry zapojte pouze do zásuvky 230V, normalizované v České republice. Pokud zástrčka nelze zapojit do vaší zásuvky, požádejte o posouzení elektrikáře, který může zásuvku vyměnit.
- 10) Chraňte síťovou šňůru před namáháním, zabraňte šlapání po kabelu a vyhněte se ostrým ohybům, zejména v místě, kde síťová šňůra vystupuje z přístroje a u vstupu šňůry do zástrčky.
- 11) Používejte pouze příslušenství, které je určeno výrobcem.
- 12) Odpojte toto zařízení během bouřky nebo při dlouhodobém nepoužívání od sítě 230V i od anténního přívodu.
- 13) Veškeré opravy přenechte kvalifikovanému servisnímu personálu. Oprava je nutná, pokud byl přístroj jakýmkoliv způsobem poškozen, např. je napájecí kabel nebo zástrčka poškozená, nebo došlo-li ke vniknutí kapaliny nebo drobných předmětů do přístroje, nebo pokud byl přístroj vystaven dešti nebo vlhkosti, nebo pokud nepracuje normálně nebo pokud spadl (ze stolu apod.).
- 14) Síťová zástrčka se používá jako odpojovací zařízení od sítě 230V, proto musí zůstat snadno přístupná. Vypínač na čelním panelu přístroje, stejně jako vypínač na dálkovém ovládání, uvádí přístroj do pohotovostního stavu, ale neodpojuje ho od rozvodu 230V!
- 15) Žádné předměty, jako jsou noviny, ubrusy, záclony atd. by neměly bránit ventilaci zakrytím větracích otvorů.
- 16) Na zařízení by neměly být umístěny žádné zdroje otevřeného ohně, například zapálené svíčky.
- 17) Je třeba věnovat pozornost likvidaci baterií z dálkového ovládání a odevzdávat je na určená sběrná místa a zabránit jejich vlivu na životní prostředí.
- 18) Přístroj konstruován pro používání v mírném klimatickém prostředí.

VAROVÁNÍ: Abyste snížili riziko požáru nebo úrazu elektrickým proudem, nevystavujte tento přístroj dešti nebo vlhkosti.

VAROVÁNÍ: Baterie nesmí být vystaveny nadměrnému teplu, jako je prudké sluneční světlo, oheň apod.



VAROVÁNÍ!

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!
Neotevírejte kryt přístroje!
Opravy svěřte kvalifikované osobě!



Symbol označuje, že v této jednotce je přítomno nebezpečná napětí představující riziko úrazu elektrickým proudem.



Symbol označuje, že v dokumentaci připojené k této jednotce jsou důležité pokyny k obsluze a údržbě.



Tento symbol označuje, že tento produkt obsahuje dvojistou izolaci mezi nebezpečným síťovým napětím a částmi přístupnými uživateli. Při údržbě používejte pouze identické náhradní díly.

POZOR: Pokud byl přístroj vystaven vlivu elektrostatických výbojů (blízký úder blesku do vedení 230V nebo antény), může nastat porucha přístroje. Pokud přístroj nefunguje, nebo funguje nesprávně, může uživatel přístroj vypnout na 1 minutu vypnout ze zásuvky a pak znovu zapnout. Pokud ani pak přístroj nefunguje správně, může uživatel uvést přístroj do továrního nastavení (tak, jak jste ho koupili) a provést znovu prvotní instalaci. Pokud toto nelze provést a přístroj nefunguje, je třeba přístroj předat k opravě kvalifikované osobě.

Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.
Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!