



## **Stojící mixér Klarstein**

10027050, 10027051,  
10027052, 10027053

# UPOZORNĚNÍ

Pro snížení rizika požáru, elektrického zásahu a jiných poškození:

- Nevystavujte zařízení stříkající vodě, jako např. dešti.
- Na přístroj nepokládejte nádoby s vodou, jako např. vázy.
- Používejte výhradně originální příslušenství
- Neopravujte sami zařízení. Opravu smí provádět pouze kvalifikovaný personál.
- Do zařízení se nesmí dostat předměty z kovu.
- Na zařízení nepokládejte těžké objekty.

## SÍŤOVÝ KABEL / SÍŤOVÝ ADAPTÉR (ZDROJ)

Pro snížení rizika požáru, elektrického zásahu či jiných poškození:

- Ujistěte se o tom, že napětí Vašeho napájení odpovídá síťovému napětí tohoto přístroje.
- Zástrčku zasuňte pořádně do síťové zásuvky.
- Netahejte za kabel, neohýbejte ani na něj nepokládejte těžké objekty.
- Nechtejte se zástrčky mokřýma rukama.
- Při vytahování zástrčky ji chytěte na vyznačených místech.
- Nepoužívejte poškozené zástrčky či síťové zásuvky.
- Přístroj umístěte tak, abyste při případných problémech mohli okamžitě vytáhnout zástrčku ze zásuvky.

## MALÉ OBJEKTY / ČÁSTI BALENÍ

(Plastové kapsa, karton, atd.)

**Malé předměty (např. Šrouby a jiný montážní materiál) uchovejte mimo dosah dětí, aby nedošlo k jejich spolknutí. Nenechte děti hrát si s fólií. Riziko udušení!**

**Upozornění:**

Nepokládejte na zařízení zdroje otevřeného plamene, jako např. zapálené svíčky.

## SPECIÁLNÍ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

1. Před zapnutím přístroje se ujistěte, že mixovací nádoba je správně a pevně nasazena.
2. Při provozu přidržujte mixovací nádobu.
3. Při provozu nevkládejte prsty do mixovací nádoby.
4. Před vylitím obsahu nádoby ji sejměte ze základní jednotky mixéru.
5. Přístroj čistěte, pouze když je vypnutý a zástrčka vytažena ze zásuvky.
6. Přístroj uchovávejte mimo dosah dětí.
7. Při provozu nevkládejte do mixovací nádoby kovové předměty.

# UMÍSTĚNÍ

- Zařízení umístěte na suchý a rovný povrch odolný vůči vodě a teple.
- Síťová zástrčka musí být snadno dostupná, abyste ji při případných problémech mohli rychle vytáhnout ze zásuvky.
- Zařízení neumísťujte na poličky, do zabudovaných skříněk a jiných úzkých prostor. Pro přístroj zajistěte dobrou ventilaci vzduchu.
- Zařízení neumísťujte na zesilovače a jiné přístroje, které se mohou zahřát. Vyšší teplo může zařízení poškodit.
- Nevystavujte zařízení přímému slunečnímu záření, vysokým teplotám, vysoké vlhkosti a otřesům.

# SÍŤOVÝ ADAPTÉR

- Síťový adaptér lze napájet na proud střídavého napětí v rozmezí 220-240V.
- Pokud zástrčka není určena pro Váš typ síťové zásuvky, použijte adaptér na daný typ zástrčky.

# URČENÉ POUŽITÍ PŘÍSTROJE

**Tento přístroj slouží k:**

- mixování potravin

Přístroj je určen výhradně pro tento účel. Přístroj nesmí obsluhovat lidé s fyzickými, psychickými či sensorickými omezeními, malé děti či osoby, které neumí přístroj ovládat. Přístroj je třeba uchovávat mimo dosah dětí.

# PŘENÁŠENÍ PŘÍSTROJE

Prosím, uchovejte originální balení přístroje. Na ochranu přístroje při jeho přenášení ho zabalte do originálního balení.

# ČIŠTĚNÍ

K čištění nepoužívejte těkavé kapaliny, jako např. spreje proti hmyzu. Těžký tlak při mytí může poškodit povrch přístroje. Kaučukové a plastové části by neměly být ve stálém kontaktu s přístrojem.

**Upozornění:**

- Nemyjte zařízení v myčce a neponořujte ho do vody.
- Vnitřek mixovací nádoby umývejte při vypnutém přístroji..

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!