



KLARSTEIN

VÁKUOVAČKA

10029742

KLARSTEIN

Vážení zákazník,

Blahoželáme Vám k zakúpeniu tohto výrobku. Pozorne si prosím prečítajte tento návod a venujte zvýšenú pozornosť upozorneniam ako predísť vzniknutiu závad. Za závady vzniknuté nedodržaním pokynov a upozornení obsiahnutých v tomto návode, spoločnosť nenesie žiadnu zodpovednosť a na takto poškodené výrobky sa záruka nevzťahuje.

Bezpečnostné inštrukcie

- Nepoužívajte žiadne príslušenstvo, ktoré nie je doporučené. Používajte tento výrobok iba na účel, pre ktorý bol zhotovený.
- Nepokúšajte sa opravovať tento prístroj.
- Nevystavujte prístroj dažďu
- Nekladte ťažké alebo vodou naplnené veci na vrch prístroja
- Nehádzte žiadne kovové objekty do vnútra prístroja.
- Uistite sa, že zásuvka má rovnaké napätie ako tento prístroj.
- Pevne Zapojte napájací kábel do zásuvky
- Neťahajte za kábel, neohýbajte ho a nekladte na neho ťažké predmety.
- Nedotýkajte sa zástrčky mokrými rukami.
- Uchopte zástrčku pri vyťahovaní z elektrickej zásuvky.
- Nepoužívajte poškodenú zástrčku ani poškodenú elektrickú zásuvku.
- Umiestnite tento prístroj tak, aby napájací kábel mohol byť odpojený okamžite, keď dôjde k problému.
- Umiestnite prístroj na suchý, rovný a vodeodolný a žiaruvzdorný povrch.
- Zásuvka musí byť ľahko prístupná pre rýchle odpojenie prístroja z elektrického obvodu.
- v prípade núdze
- Neumiestňujte tento prístroj do vstavaných skriň alebo iného uzavretého priestoru. Prístroj musí mať dobré odvetranie.
- Nekladte blízko k zariadeniam, ktoré môžu byť horúce. Teplo môže prístroj poškodiť.
- Nevystavujte tento prístroj priamemu slnečnému žiareniu, vysokým teplotám, nadmernej vlhkosti a nadmerných vibrácií.
- Opravy spotrebiča by mali byť vykonávané iba autorizovaným servisným technikom.
- Nemodifikujte výrobok, môže to znížiť jeho bezpečnosť. Nebezpečenstvo úrazu!
- nikdy svojvoľne spotrebič nerozkladajte a nikdy sami neopravujte prístroj.
- Nesprávne zloženie môže spôsobiť poruchu alebo nefunkčnosť prístroja. Prístroj v žiadnom prípade nerozkladajte. Spoločnosť nenesie žiadnu zodpovednosť za následné škody. Záruka v tomto prípade zaniká.

Malé predmety / priložené súčasti: Uschovajte drobné predmety (napr skrutky a ďalšie montážne predmety, pamäťové karty) a priložené súčasti mimo dosahu detí. Nedovoľte deťom hrať sa s prístrojom a tesniacimi prvkami. Nebezpečenstvo udusenia!

Preprava: Uschovajte originálny obal., Zabalte jednotku do originálneho obalu na primeranú ochranu pri preprave.

čistenie: Nepoužívajte prchavé látky, ako sú napríklad prostriedky na hubenie hmyzu. Nečistite povrch s použitím silnému tlaku mohlo by dôjsť k jeho poškodeniu. Guma alebo plast by nemali byť v kontakte s prístrojom po dlhšiu dobu. Vyčistite prístroj a mäkkou handričkou a teplou vodou, ak je to nutné, mydlovým. nikdy neponárajte prístroj do vody alebo inej kvapaliny.

Účel zariadenia

Toto zariadenie sa používa pre vákuové balenie potravín alebo iných predmetov. Je určené výhradne na tento účel a smie byť použité iba na tento účel. Zariadenie môže byť použité len spôsobom, ako je popísané v tomto návode. Tento prístroj môže byť obsluhovaný deťmi a osobami so zníženými telesnými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami, pokiaľ im boli poskytnuté potrebné inštrukcie alebo sú pod dozorom zodpovednej osoby.

Technické parametre

Číslo výrobku | 10029742

Napätie a frekvencia	220V- 240V AC 50Hz
Energetická trieda	120W
Satie	12 Liter / Minute
Vákuum	-0,8 Bar / ca. 90%
Vrecká	Vhodné pre vrecká strednej veľkosti so šírkou do 30 cm
Tavenie	Dve voliteľné úrovne intenzity (pre suchý alebo vlhký obsah, 30 cm
Bezpečnostné funkcie	automatická kontrola teploty / automatické vypnutie
Rozmery	15,5 x 38 x 6,3 cm
Hmotnosť	1,6 Kg
Súčasti balenia	zariadenie, 10 vákuových vreciek, návod

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!