

guzzanti

**VÝROBNÍK ZMRZLINY
VÝROBNÍK ZMRZLINY
MASZYNKA DO LODÓW
FAGYLALTGÉP
APARAT ZA PRIPRAVO SLADOLEDA
SPEISEEISMASCHINE
ICE CREAM MAKER**

GZ-159

CZ

SK

PL

H

SI

DE

EN

**Návod k obsluze
Návod na obsluhu
Instrukcja obsługi
Használati útmutató
Navodila za uporabo
Gebrauchsanleitung
Instruction manual**

Abyste snížili riziko poranění osob nebo poškození majetku, musíte dodržovat základní bezpečnostní opatření včetně následujících:

- Před prvním použitím spotřebiče si pozorně přečtěte celý návod k obsluze.
- Před sestavením, rozebráním nebo vyčištěním komponent je nutné nejprve odpojit spotřebič od elektrické sítě.
- Děti nesmí používat tento spotřebič bez dohledu odpovědné osoby. Nenechávejte napájecí kabel viset přes hranu stolu nebo pracovní desky. V opačném případě by o něj děti mohly zakopnout.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud došlo k poškození napájecího kabelu a/nebo síťové zástrčky, k poškození samotného spotřebiče nebo k pádu spotřebiče na zem.
- Abyste minimalizovali riziko požáru, úrazu elektrickým proudem nebo poranění osob, neponořujte napájecí kabel, síťovou zástrčku a základní jednotku do vody ani jiných tekutin.
- Používejte pouze originální příslušenství.
- Dbejte na to, abyste nepřišli do styku s pohyblivými komponentami spotřebiče. Vaše ruce, vlasy, oblečení, lžice a jiné kuchyňské náčiní se musí nacházet v bezpečné vzdálenosti od pracujícího spotřebiče. V opačném případě může dojít k poranění osob a/nebo poškození spotřebiče.
- Nepoužívejte spotřebič v exteriéru.
- Nenechávejte zapnutý spotřebič bez dohledu.
- Děti si se spotřebičem nesmí hrát.
- Používejte spotřebič pouze k určenému účelu a v domácnosti.

- Před přípravou zmrzliny nebo sorbetu zkontrolujte, zda je vše dokonale čisté.
- Nikdy znovu nezmrazujte částečně nebo zcela rozmraženou zmrzlinu (nebo sorbet).
- Zmrzlina a sorbet s obsahem syrových vajec musí být spotřebovány během jednoho týdne. Zmrzlina chutná nejlépe, když je čerstvá.
- Zmrzlinu a sorbet s obsahem syrových nebo jen částečně uvařených vajec byste neměli servírovat malým dětem, těhotným ženám a starším nebo nemocným osobám.
- Při manipulaci s mrazicí nádobou si chraňte ruce, především při vyjímání z chladničky, neboť by mohlo dojít k jejich popálení mrazem.
- Nepoužívejte mrazicí nádobu, pokud z ní vytéká mrazicí tekutina. Mrazicí tekutina není toxická.
- Neumísťujte spotřebič na horký povrch (např. sporák nebo varnou desku). Spotřebič se nesmí nacházet v blízkosti otevřeného plynového plamene.
- Z bezpečnostních důvodů smí výměnu poškozeného napájecího kabelu provést pouze výrobce, technik zákaznického servisu nebo jiná podobně kvalifikovaná osoba.
- Tento spotřebič smí používat osoby (včetně dětí) s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi pouze tehdy, pokud se nacházejí pod dohledem odpovědné osoby nebo pokud byly seznámeny se správným a bezpečným používáním spotřebiče a chápou případná rizika s tím spojená.
Děti si se spotřebičem nesmí hrát.

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!