

gorenje

Kuhinjska tehnicka

Kuhinjska vaga

Кухиња скала

Cântar electronic de bucătărie

Електронна кухненска везна

Balance de cuisine

Bilancia da cucina

Kitchen scale

Kuchyňa váha

Waga kuchenna

Konyha arány

Küchenwaage

Køkkenvægt

Кухня шкала

Асүй таразы



KT05LBW

SI	Navodila za uporabo.....	3
HR	Upute za uporabu	5
SRB MNE	Uputstva za upotrebu	7
MK	Упатства за употреба	9
EN	Instruction manual.....	11
DE	Gebrauchsanweisung	13
RO	Manual de utilizare.....	15
SK	Návod na obsluhu	17
HU	Használati utasítás	19
PL	Instrukcja obsługi	21
CS	Návod na použití	23
BG	Инструкции за употреба	25
UK	Інструкція з експлуатації.....	27
RU	Инструкция по эксплуатации	29
KZ	Инструкция по эксплуатации	31
FI	Käyttöohjeet.....	33
DA	Brugsanvisning.....	35
NO	Bruksanvisning.....	37
SV	Bruksanvisning.....	39

Hvala, ker ste se odločili za nakup kuhinjske tehnice Gorenje. Za učinkovito uporabo, prosimo, natančno preberite navodila. Upamo, da boste uživali ob uporabi naše tehnice.

Ta tehника je namenjena izključno uporabi v gospodinjstvu, torej le domači uporabi!

Namen uporabe

Vaša tehnička je namenjena tehtanju hrane in živilskih izdelkov in je namenjena uporabi v gospodinjstvu.

Pomembna navodila za varnost

Ko uporabljate aparate, ki jih napajajo baterije, iz predvidnostni pazite, da ne pride do požara, da baterije ne stečejo ter da ne pride do osebnih poškodb ali materialne škode.

V tem priročniku so opisana navodila za običajno uporabo. Če uporabljate kakšne dodatke ali opravljate posege, ki niso opisani v navodilih, lahko poškodujete in uničite aparat. Shranite ta navodila.

Ne dopustite, da neznanе osebe ali otroci, ki niso seznanjeni z navodili za uporabo, uporabljajo aparat.

Uporaba tehnice

- * Ne uporabljajte aparata v bližini virov vročine in vnetljivih materialov.
- * Ne uporabljajte aparata na prostem.
- * Vedno zavarujte aparat pred vodo ali prekomerno vlago.
- * Ne uporabljajte aparata v prostoru, kjer je temperatura pod 10 °C ali nad 30 °C

Po uporabi

- * Če tehnice dalj časa ne uporabljate, odstranite baterije iz prostora za baterije.
- * Če tehnice ne uporabljate, jo shranite v suh prostor, kjer bo nedostopna otrokom.

Pregled in vzdrževanje

- * Pred uporabo preglejte aparat, če je slučajno kje poškodovan. To bi lahko vplivalo na njegovo delovanje.
- * Ne uporabljajte aparata, če je kateri od delov poškodovan.
- * Če ste opazili, da je kateri od delov poškodovan, naj vam ga zamenja za to usposobljena oseba.
- * Nikoli ne poskušajte odstraniti ali zamenjati dele, ki niso navedeni v teh navodilih.

Električna varnost

- * Da se izognete nevarnosti kratkega stika, ne postavljajte aparata v vodo ali kakšno drugo tekočino.
- * Uporabljajte ustrezne baterije (glejte tehnične podatke).
- * Nikoli ne poskušajte polniti baterij, ki niso namenjene večkratni uporabi oz. ponovnemu polnjenju.
- * Na elektronske komponente v notranjosti aparata lahko vplivajo ostale naprave, če so v neposredni bližini (npr. mobilni telefoni, mikrovalovne pečice ...). V tem primeru bodo na ekranu prikazani napačni podatki.
- * Če želite to preprečiti, ugasnite napravo, ki moti delovanje, ali pa jo odstranite.

Pred prvo uporabo

- * Z aparatom odstranite vse embalažne materiale.
- * Odprite predalček za baterije na spodnji strani tehnice in odstranite majhne plastične trakove med baterijami in kontakti. Nato zaprite predalček za baterije, tako da se pokrov predalčka za baterije slišno zaskoči.
- * Tehnicu lahko prikaže težo v gramih (g) ter mililitrih (ml)
- * Izberite želeno enoto s pritiskom na tipko UNIT.

Postavitev

Tehnico postavite na ravno in trdno podlago. Trdna podlaga je osnovni pogoj za pravilne meritve.

► Ta aparat je opremljen z nedrsečimi gumijastimi podstavki. Ker so površine pohištva iz najrazličnejših materialov in se zarjene uporabljajo različna sredstva za nego, ni možno v celoti izključiti možnosti, da nekateri od teh materialov vsebujejo sestavine, ki lahko vplivajo na gumijaste podstavke in jih razmehčajo. Po potrebi pod podstavke tehnice položite nedrsečo podlago.

Uporaba

Vkllop / izklop

- * Če želite vklipiti aparat, pritisnite tipko /ZERO
- * Za izklop ponovno pritisnite /ZERO.

Nastavljanje čiste teže

- * Pritisnite tipko /ZERO in na prikazovalniku se prikaže »0 g«.
- * Postavite prazno nosodo na tehnico in za trenutek pritisnite tipko /ZERO, da se prikaže »0 g«.

Tehtanje

- * Tehnico postavite na ravno površino.
- * Postavite predmet na tehnico in na prikazovalniku odčitajte težo.

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přizívají na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!