

# *MCR-B020*

---

## *Komponentní mikrosystém*

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

# Pozor: Před použitím přístroje si přečtěte následující pokyny.

- 1 Přečtěte si pozorně tuto příručku, abyste mohli plně využít všech předností přístroje. Příručku uložte na bezpečném místě pro nahlédnutí v budoucnu.
- 2 Přístroj umístěte na dobře větrané, chladné a suché místo, mimo dosah přímého slunce, zdrojů tepla, vibrací, prachu, vlhkosti a mrazu. Pro náležitou ventilaci vyžaduje přístroj následující minimální odstupy:  
nahore: 15 cm  
Vzadu: 10 cm  
Po stranách: 10 cm
- 3 Přístroj umístěte mimo dosah ostatních elektrických přístrojů, motorů nebo transformátorů, aby nedocházelo k rušení zvuku.
- 4 Nevystavujte přístroj náhlým teplotním změnám a neumísťujte jej v prostředí s vysokou vlhkostí (např. v místnosti se zvlhčovačem). Zabráníte tak kondenzaci vlhkosti uvnitř přístroje, která by mohla způsobit úraz elektrickým proudem, požár, poškození přístroje nebo zranění osob.
- 5 Vyvarujte se instalaci přístroje na takových místech, kde hrozí vniknutí cizího předmětu nebo tekutiny. Na přístroj nestavte:
  - Jiné přístroje. Mohly by poškodit jeho povrchovou úpravu.
  - Hořící předměty (například svíčky), které mohou způsobit požár, poškodit přístroj, nebo zapříčinit úraz.
  - Nádoby s kapalinami. Mohly by spadnout a rozlítá tekutina by mohla způsobit úraz elektrickým proudem nebo poškození přístroje.
- 6 Nezakrývejte přístroj novinami, utěrkami, dečkami atd., které by zabráňovaly odvodu tepla. Nárůst teploty uvnitř přístroje by mohl způsobit požár, poškodit přístroj, nebo zapříčinit úraz.
- 7 Přístroj nezapojujte do síťové zásuvky, dokud nejsou provedena všechna ostatní zapojení.
- 8 Neprovozujte přístroj obrácený vzhůru nohama. Mohlo by dojít k jeho přehřátí a následnému poškození.
- 9 Při zacházení s ovladači, spínači a kabely nepoužívejte sílu.
- 10 Při odpojování napájecího přívodu ze zásuvky tahejte za vidlici, nikoli za kabel.
- 11 K čištění přístroje nepoužívejte chemická rozpouštědla, mohla by poškodit povrchovou úpravu. Použijte čistý a suchý hadřík.
- 12 K napájení přístroje smí být použito pouze specifikované napětí. Použití vyššího než specifikovaného napětí je nebezpečné a může způsobit požár, poškodit přístroj, nebo zapříčinit úraz. Yamaha nezodpovídá za jakékoli škody zapříčiněné použitím jiného než specifikovaného napětí.
- 13 Během bouřky odpojte napájecí přívod ze síťové zásuvky. Předjedete tak možnému poškození bleskem.
- 14 Nepokoušejte se přístroj upravovat nebo opravovat. Vyžaduje-li zařízení jakoukoli opravu, obraťte se na kvalifikovaný servis Yamaha. Skříň přístroje by neměla být za žádných okolností otevírána.
- 15 Pokud nebudete přístroj delší dobu používat (například o dovolené), odpojte napájecí přívod ze síťové zásuvky.
- 16 Než usoudíte, že je zařízení porouchané, přečtěte si nejprve kapitolu „ODSTRAŇOVÁNÍ POTÍŽÍ“, kde jsou popsány nejčastější chyby při používání přístroje.
- 17 Před přemístěním přístroje jej nejprve stiskem tlačítka  vypnete a odpojte napájecí přívod ze síťové zásuvky.
- 18 Při náhlé změně okolní teploty může dojít ke kondenzaci vlhkosti. Odpojte napájecí přívod ze zásuvky a nechejte přístroj stát.
- 19 Při dlouhodobém provozu se může zařízení zahřát. Vypněte napájení a nechte přístroj vychladnout.
- 20 Přístroj instalujte v blízkosti síťové zásuvky tak, aby byl napájecí přívod snadno přístupný.
- 21 Baterie by neměly být vystaveny nadměrnému teplu, například působením slunečního záření, ohně a podobně. Při likvidaci baterií se řiďte místními předpisy.
  - Při slabých bateriích se výrazně snižuje dosah dálkového ovladače. V takovém případě baterie co nejrychleji vyměňte za dvě nové baterie.
  - Vybité baterie mohou vytéct. V případě vytečení baterií tyto baterie neprodleně vyměňte. Vyvarujte se styku s vyteklým elektrolytem a zabraňte jeho kontaktu s oděvem a podobně. Před vložením nových baterií bateriový prostor důkladně vyčistěte.
  - Pokud nebudete přístroj delší dobu používat, vyměňte baterie. V opačném případě může z vybitých baterií vytéct elektrolyt a poškodit přístroj.
  - Baterie nevyhazujte do běžného komunálního odpadu. Baterie řádně likvidujte v souladu s místně platnými předpisy.
- 22 Nadměrný akustický tlak ze sluchátek by mohl způsobit poškození sluchu.

Pokud je síťový přívod zapojen do síťové zásuvky, není přístroj odpojen od napájení ani tehdy, je-li vypnut pomocí . Tento stav se nazývá pohotovostní režim a přístroj odebírá velmi malé množství energie.

## VAROVÁNÍ

NEVYSTAVUJTE PŘÍSTROJ DEŽTI NEBO VLHKOSTI. OMEZÍTE TAK RIZIKO POŽÁRU NEBO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM.

## UPOZORNĚNÍ

Při nesprávné výměně baterií hrozí nebezpečí exploze. Baterie vyměňujte pouze za stejný nebo ekvivalentní typ.

Při umístění přístroje do přílišné blízkosti klasického televizoru (CRT) může za určitých podmínek dojít ke zhoršení kvality obrazu. V takovém případě přesuňte přístroj do větší vzdálenosti od televizoru.

|                                                             |           |                                                |           |
|-------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|-----------|
| <b>NÁZVY PRVKŮ A JEJICH FUNKCE.....</b>                     | <b>2</b>  | <b>POSLECH EXTERNÍCH ZDROJŮ .....</b>          | <b>13</b> |
| Horní panel / čelní panel .....                             | 2         | <b>UŽITEČNÉ FUNKCE .....</b>                   | <b>14</b> |
| Displej.....                                                | 2         | Používání nabídky Option .....                 | 14        |
| Dálkový ovladač .....                                       | 3         | Použití odloženého vypnutí .....               | 15        |
| <b>ZAPOJENÍ .....</b>                                       | <b>4</b>  | Použití funkce budíku .....                    | 15        |
| Připojení reproduktorů a antény.....                        | 4         | Nastavení budíku.....                          | 16        |
| Připojení napájecího přívodu.....                           | 5         | Operace při přehrávání zvuku budíku .....      | 17        |
| Ostatní připojení.....                                      | 5         | <b>ODSTRAŇOVÁNÍ POTÍŽÍ.....</b>                | <b>18</b> |
| O pohotovostním režimu.....                                 | 5         | Obecné.....                                    | 18        |
| Používání dálkového ovladače.....                           | 5         | Dálkový ovladač.....                           | 18        |
| <b>NASTAVENÍ HODIN (NABÍDKA OPTION).....</b>                | <b>6</b>  | Přehrávání CD .....                            | 19        |
| <b>POSLECH CD A ZAŘÍZENÍ USB .....</b>                      | <b>7</b>  | Přehrávání ze zařízení USB .....               | 19        |
| Poslech CD .....                                            | 7         | <b>Bluetooth .....</b>                         | <b>20</b> |
| Poslech ze zařízení USB .....                               | 8         | Příjem vysílání FM .....                       | 20        |
| Opakovaná/náhodná reprodukce (pouze z ovladače) .....       | 8         | <b>POZNÁMKY K DISKŮM A ZAŘÍZENÍM USB .....</b> | <b>21</b> |
| <b>POSLECH HUDBY ZE ZAŘÍZENÍ Bluetooth.....</b>             | <b>9</b>  | Informace o CD .....                           | 21        |
| Přehrávání ze zařízení <b>Bluetooth</b> .....               | <b>9</b>  | Zacházení s disky .....                        | 21        |
| Připojení zařízení již spárovaného přes <b>Bluetooth</b> .. | <b>10</b> | Informace k USB zařízením.....                 | 21        |
| Odpojení zařízení <b>Bluetooth</b> .....                    | <b>10</b> | K souborům MP3 a WMA .....                     | 21        |
| <b>POSLECH ROZHLASOVÝCH STANIC FM .....</b>                 | <b>11</b> | <b>Technické údaje .....</b>                   | <b>22</b> |
| Volba stanice FM.....                                       | 11        |                                                |           |
| Uložení stanic FM do předvoleb (pouze z ovladače) .....     | 12        |                                                |           |
| Výběr předvolby stanice FM .....                            | 13        |                                                |           |

## Vlastnosti

- Přehrávání hudby z audio/datových CD a zařízení USB nebo z externích zařízení přes vstup AUX a poslech rádia.
- Pomocí technologie **Bluetooth** si užijete čistého zvuku bez nutnosti drátového připojení.
- Oblíbenou hudbu můžete použít jako zvonění. V nastaveném čase začne hrát zvolená hudba při zvolené hlasitosti, ideální způsob, jak začít den.
- Své oblíbené rozhlasové stanice si můžete uložit do předvoleb, až 30 pro FM.
- Podle přání si můžete upravit podání nízkých, středních a vysokých kmitočtů zvuku.

### ♦ O této příručce

- U operací, které je možné provádět na přístroji i z dálkového ovladače, je popsáno použití dálkového ovladače.
- **!** označuje opatření týkající se používání přístroje a omezení jeho funkcí.
-  označuje doplňující tipy pro snazší používání.

## Dodávané příslušenství

Dálkový ovladač



(používá lithiovou baterii CR2025)

Krytka USB



Reproduktorový kabel  
(1,5 m x 2)



Napájecí přívod



Anténa pro FM vysílání



Krytku USB držte mimo dosah malých dětí, které by ji mohly spolknout.

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.  
Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!