

# Salente

## Cuco



### NÁVOD K POUŽITÍ

Před použitím nového spotřebiče  
si pečlivě přečtete všechny pokyny a uschovejte je pro budoucí použití

**WWW.SALENTE.CZ**

# DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Při používání tlakových hrnců je třeba vždy dodržovat základní bezpečnostní opatření:

1. Před použitím si přečtěte všechny pokyny.
2. Nenechávejte spotřebič bez dozoru během provozu.
3. Nedotýkejte se horkých povrchů. Používejte rukojeti nebo ovládací prvky.
4. Pokud je tlakový hrnec používán v blízkosti dětí, je vyžadován přísný dohled.
5. NEDOVOLTE dětem za žádných okolností se spotřebičem pracovat.
6. Neumíst'ujte tlakový hrnec do vyhřáté trouby.
7. Při manipulaci s tlakovým hrncem obsahujícím horké tekutiny je třeba dbát zvýšené opatrnosti.
8. Nepoužívejte tlakový hrnec k jinému než určenému účelu.
9. Výrobek nikdy neponořujte do vody nebo jiných kapalin.
10. Tento spotřebič vaří pod tlakem. Nesprávné používání může mít za následek zranění opařením.
11. Před použitím zkontrolujte, zda je spotřebič řádně uzavřen. Viz „Návod k obsluze“.
- 12. Nenaplňujte spotřebič nad 2/3 objemu. Při vaření pokrmů, které během vaření zvětšují svůj objem, jako je rýže nebo sušená zelenina, nenaplňujte spotřebič nad 1/2 objemu. Přeplnění může zvýšit riziko ucpání odvodušňování, což má za následek nadměrný tlak ve spotřebiči. Nedodržení tohoto postupu může mít za následek zranění osob a/nebo poškození spotřebiče.**
13. Uvědomte si, že některé potraviny, jako je jablečné pyré, brusinky, kroupy, ovesné vločky nebo jiné obiloviny, hrách, nudle, makarony, rebarbora nebo špagety mohou pění a prskat, a tak ucpávat zařízení pro uvolnění tlaku (odvzdušnění). Tyto potraviny by neměly být v tlakovém hrnci vařeny.
14. Když je dosaženo normálního provozního tlaku, ztlumte ohřev, aby se veškerá tekutina, která vytváří páru, neodpařila.
15. Před použitím vždy zkontrolujte, zda zařízení pro uvolnění tlaku není ucpáno.
16. Neotevírejte tlakový hrnec, dokud nevychladne a neuvolní se veškerý vnitřní tlak. Pokud je obtížné rukojeti uvolnit, znamená to, že hrnec je stále pod tlakem – neotevírejte ho násilím. Jakýkoliv tlak v hrnci může být nebezpečný. Viz Návod k obsluze.

17. Nepoužívejte tento tlakový hrnec k tlakovému smažení s olejem.
18. NEPOKLÁDEJTE výrobek do blízkosti hořlavých materiálů a NEPOUŽÍVEJTE jej ve vlhkém prostředí.
19. NEPOŠKOĎTE těsnicí gumu a NENAHRAZUJTE ji ničím jiným než náhradní gumou určenou pro tento spotřebič.
20. NEMANIPULUJTE s ocelovým kroužkem ve víku (2) žádnými nástroji nebo vnějšími silami. Pokud je ocelový kroužek poškozen, okamžitě spotřebič přestaňte používat a vyměňte víko.
21. Filtr (17) pravidelně čistěte, aby byl čistý i hrnec.
22. NIKDY ničím nezatažujte omezovací ventil tlaku (3) ani jej nevyměňujte za nic, co není určeno pro použití s tímto spotřebičem.
23. Povrch kontaktu vnitřního hrnce (6) a elektronického ohřívače (14) musí být vždy čistý. NEPOUŽÍVEJTE vnitřní hrnec s jinými zdroji tepla. NEVYMĚŇUJTE vnitřní hrnec za žádný jiný, který není doporučen výrobcem.
24. Jídlo by nemělo být udržováno v teple déle než 4 hodiny, aby se zachovala jeho čerstvost. Tlakový hrnec by neměl být používán nepřetržitě déle než 6 hodin. Pokud nejsou bezpečnostní opatření dodržována, může dojít k vážným zraněním a/nebo poškození.
25. Pokud se v průběhu vaření kolem víka (2) uvolňuje pára, okamžitě spotřebič odpojte od elektrické sítě, nechte vychladnout, vyjměte obsah a vraťte výrobci k výměně nebo opravě. Zařízení pro uvolnění tlaku bylo aktivováno. Toto je bezpečnostní opatření, které upozorní uživatele, že zařízení pro omezení tlaku nefunguje správně.
26. Pokud během vaření dojde k jakémukoli poruše tlakového hrnce, přestaňte spotřebič používat a vraťte jej výrobci k výměně nebo opravě.
27. Nenechávejte kabel viset přes okraj stolu nebo pultu, ani dotýkat se horkých povrchů.
28. Před čištěním, a pokud spotřebič nepoužíváte, odpojte jej ze zásuvky. Před nasazením nebo sejmutím dílů nechte vychladnout.
29. Nepoužívejte tento spotřebič s poškozeným kabelem nebo zástrčkou, nebo při poruše či jakémkoliv poškození. Kontaktujte kvalifikovaného technika, který provede kontrolu, opravu nebo elektrické či mechanické seřízení. Výrobek NEROZEBÍREJTE ani NEVYMĚŇUJTE díly za díly, které nejsou pro tento spotřebič určeny.

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.  
Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!