

Návod k obsluze skartovacího stoje AT-10C



Vážený zákazníku,

děkujeme za zakoupení skarotvacího stoje AT-10C . Dříve, než přístroj začnete používat, si pozorně přečtěte tento návod.

Bezpečnostní upozornění:



1. Volné části oděvu, např. kravaty  bižuterii  a také vlasy  a jiné drobné předměty mějte v bezpečné vzdálenosti od vstupního otvoru - předejdete tak úrazu.
2. Pokud skartovačku delší dobu nepoužíváte, vypněte ji.
3. Před skartováním papíru  z něj odstraňte kancelářské sponky.
4. Nedotýkejte se rukou  otvoru skartovačky ani jeho nejbližšího okolí – mohlo by dojít k vážnému úrazu.
5. Před přenášením, čištěním nebo vyprazdňováním odpadové nádoby vždy vypojte přístroj z elektrické zásuvky.
6. Odpadovou nádobu pravidelně vyprazdňujte.
7. Skartovačku na dokumenty je nutno vždy vypnout a vypojit z elektrické zásuvky před přenášením, přepravou a čištěním a také před vyprazdňováním odpadové nádoby.
8. Neskartujte současně kreditní karty, CD, DVD a papír
9. Použití přístroje s poškozeným napájecím kabelem je zakázáno.
10. Přístroj lze používat pouze uvnitř budov.
11. K přístroji nesmí mít přístup děti  a zvířata.
12. Za účelem ochrany přístroje je doporučeno, aby uživatel používal skartovačku následujícím způsobem: 2 minuty práce/1 hodina pauza..
13. Přístroj nesmí přijít do styku s hořlavými plyny,  mohlo by to způsobit požár.
14. Nedotýkejte se řezných nožů vespod řezací hlavy
15. Pro zajištění správného chodu stroje je zapotřebí pravidelně mazat řezné nože olejem na skartovací stroje.

16. Než začnete stroj používat, pečlivě si prosím prostudujte návod



Instalace přístroje:

1. Plastovou nádobu na odpad z kreditních karet a CD/DVD, která je součástí balení, vložte na příslušné místo uvnitř odpadové nádoby..
2. Položte skartovačku do stabilní polohy na odpadovou nádobu. Napájecí kabel zapojte do standardní elektrické zásuvky 230-240 V AC.

Použití skartovačky:

Hlavní vypínač se nachází nahoře na skartovačce. Vypínač má 3 polohy.

1. Vyberete-li režim **AUTO**, proces skartování začne automaticky po vložení papíru, CD/ DVD nebo kreditní karty do otvoru skartovačky. Při podávání papíru neskartujte zároveň CD/DVD ani kreditní karty. Skartovačka se zastaví automaticky poté, co papír, CD/DVD nebo karta zcela projdou otvorem.
2. **REV** použijte, chcete-li odstranit zaseknutý papír.
3. Pomocí **OFF** vypněte přístroj.

Výkon přístroje:

Skartovačka AT-10C je schopna skartovat (10) listů papíru A4 80g/m², 1 CD/DVD nebo kreditní kartu najednou; přijímá papíry široké až 220 mm. Při skartování malých předmětů - např. paragonů nebo obálek podávejte tyto předměty prostřední částí otvoru.

Zaseknutý papír; ochrana proti přetížení:

Skartovačka AT-10C je vybavena zařízením, které chrání motor proti přetížení. Normální pracovní cyklus na plný výkon trvá 2 minuty. Přívod elektrického proudu může být automaticky přerušen v následujících případech:

- Skartovačka je na plný výkon v provozu po delší dobu - např. nepřetržitě více než 2 minuty - při skartování papíru do tiskárny, CD/DVD nebo kreditní karty.

Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.
Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!